

Philips  
Cyfrowa ramka  
PhotoFrame™

7 cali

Format 16:9

SPF1017



## „...tego dnia nie mogłem przestać się śmiać!”

Przechowuj uwiecznione pamiętne chwile przez cały rok w ramce Philips PhotoFrame. Ta prosta w obsłudze, niewielka ramka zapewnia dużą pamięć i wygląda dobrze w każdym pomieszczeniu.

### Wysokiej jakości wyświetlacz zapewnia idealny obraz

- Technologia imagen Pro zapewnia ostre i żywe kolory
- Nowy blask starych wspomnień dzięki technologii RadiantColor

### Prosta, intuicyjna obsługa i niezwykła wygoda

- Automatyczny pokaz slajdów z karty pamięci lub innego urządzenia podłączonego za pomocą złącza USB
- Automatyczna orientacja zdjęcia w trybie pionowym lub poziomym
- Baw się i twórz: wyświetlanie wielu zdjęć w jednym widoku

### Ekologiczna konstrukcja

- Automatyczne włączanie i wyłączenie wyświetlacza o ustawionym czasie pozwala oszczędzić energię

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Dane techniczne

### Obraz/wyświetlacz

- Kąt widzenia: przy C/R > 10, 120° (poz.) / 100° (pion.)
- Czas eksploatacji dla 50% jasności: 20000 godz.
- Format obrazu: 16:9
- Rozdzielczość panelu: 480 x 234
- Jasność: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Współczynnik kontrastu (typowy): 300:1

### Możliwości połączeń

- USB: Host USB 2.0, Slave USB 2.0

### Nośnik pamięci

- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB (na 500 zdjęć HD)
- USB: Pamięć flash USB
- Typy kart pamięci: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Karta MMC, Karta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (przez zasilacz), MS Pro Duo (przez zasilacz)

### Udogodnienia

- Czytnik kart: Wbudowany (1x)
- Obsługiwany format zdjęć: Zdjęcie JPEG, Do 10 MB plików JPEG, Do 20 megapikseli
- Wybór miejsca: Automatyczna orientacja zdjęcia, Krajobraz (poziomo), Portret (pionowo)
- Przyciski i elementy sterujące: 3 przyciski, 4-kier. przycisk nawigacyjny i Enter, Przycisk zasilania
- Tryb odtwarzania: Przeglądanie w trybie pełnoekranowym, Pokaz slajdów, Przeglądanie w trybie miniatur
- Zarządzanie albumami: Tworzenie, Usuwanie, Edytowanie, Zmiana nazwy
- Edycja zdjęć: Kopiowanie, Usuwanie, Obracanie, Zbliżenie i przycinanie
- Ustawianie pokazu slajdów: Losowo, Sekwencyjnie, Efekt przejścia, Kolaż (wiele zdjęć)
- Możliwość konfiguracji: Pokaz slajdów, Wł./wył. wyświetlacza zegara, Funkcja przypomnienia z drzemką
- Certyfikaty: CE, GOST, Szwajcaria
- Pozostałe wyгоды: Zgodne z blokadą Kensington

### Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy stabilizowany, Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
- Instrukcja obsługi: Arabski, Czeski, duński/norweski, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, włoski, Koreański, Malajski, polski, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, Chiński (tradycyjny), turecki

### Wymiary

- Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Waga: 0,345 kg
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0°C do 40°C
- Zakres temperatur (przechowywanie): od -20°C do 70°C

### Zasilanie

- Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 9 V
- Obsługiwany tryb zasilania: Zasilanie prądem zmiennym
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 1 A
- Pobór mocy: (Przy włączonym urządzeniu) 5,6 W

### Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 26,1 x 22,2 x 7,8 cm
- Waga netto: 0,6 kg
- Waga brutto: 0,799 kg
- Ciężar opakowania: 0,199 kg
- EAN: 87 12581 50159 4
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Karton

### Karton zewnętrzny

- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 28,3 x 24,3 x 18,8 cm
- Waga netto: 1,2 kg
- Waga brutto: 2,1 kg
- Ciężar opakowania: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 50159 1
- Liczba opakowań konsumenckich: 2

## Zalety

### Technologia Imagen Pro

Wyjątkowa technologia udoskonalania zdjęć Philips Imagen automatycznie analizuje zdjęcia, poprawia nasycenie kolorów i optymalizuje kontrast. Imagen Pro to zaawansowana technologia udoskonalania zdjęć, zapewniająca dokładniejsze i głębsze kolory oraz inteligentne dopasowanie kontrastu. Ponadto technologia ta zapewnia ulepszone odwzorowanie koloru skóry i wyraźniejsze zdjęcia.

### Technologia RadiantColor

RadiantColor jest technologią firmy Philips, umożliwiającą wyświetlanie mniejszych zdjęć w optymalnym formacie 4:3 poprzez rozciąganie kolorów na krawędziach zdjęcia do krawędzi ekranu celem wyeliminowania czarnych pasów i zniekształceń formatu obrazu.

### Automatyczny pokaz slajdów

Automatyczny pokaz slajdów rozpoczyna się po podłączeniu urządzenia USB lub karty pamięci, co jest idealnym rozwiązaniem, gdy szkoda Ci czasu na kopiowanie zdjęć do ramki PhotoFrame™.

### Automatyczna orientacja

Funkcja automatycznego rozpoznawania orientacji pionowej lub poziomej wykorzystuje czujnik wykrywający orientację ramki do zdjęć PhotoFrame™, który umożliwia automatyczne wyświetlenie zdjęcia w odpowiednim trybie.

### Efekt kolażu wielu zdjęć

Efekt pokazu slajdów umożliwia automatyczne wyświetlenie wielu losowo wybranych zdjęć w formie kolażu, co pozwala uniknąć nieestetycznych obramowań powstałych w przypadku zdjęć mniejszych niż rozmiar ekranu.

### SmartPower

Zegar programowany włącza lub wyłącza ramkę PhotoFrame o wybranej godzinie, zmniejszając w ten sposób zużycie energii na rzecz środowiska, pozwalając zaoszczędzić do 1/3 kosztów zasilania ramki.



Data wydania 2010-01-26

Wersja: 2.0.4

12 NC: 8670 000 55797  
EAN: 87 12581 50159 4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)