

Philips
Mikro HiFi systém

USB

MCM710



Bohatý zvuk v kompaktnom dizajne

cez USB Direct pre priame prehrávanie

Philips MCM710 sa vyznačuje dokonalým prevedením a kvalitou a je určený najmä tým, ktorí skutočne vedia oceniť jedinečnosť štýlu a technológie. Vychutnajte si hudbu vo formáte MP3/WMA z vášho prenosného prehrávača cez rozhranie USB Direct pre priame prehrávanie.

Neobmedzený pôžitok z počúvania

- Vychutnajte si MP3/WMA hudbu priamo z prenosných USB zariadení
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Obohaťte váš zvukový zážitok

- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Hlasitosť pre zdokonalenie basov a výšok
- Celkový výstupný výkon 2 x 50 W

Kultivovaný zvuk a vzhľad

- Elegantné drevom obložené reproduktory

Začnite deň po svojom

- Digitálne ladenie s 20 predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
- Časovač vypnutia a zapnutia

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stráca, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA



Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.

Hlasitosť pre basy a výšky

Vo zvukovom spektre sú vysoké a nízke frekvencie relatívne menej počuteľné pre ľudské uši - hlavne pri nízkej hlasitosti. Aktivovaním funkcie hlasitosti sa basy a výšky zosilnia, aby ste si mohli vychutnať vyváženejšie celkové vnímanie zvuku.



Technické údaje

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Hlasitosť, 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov
- Výstupný výkon: Hudobný výkon 2 x 50 W RMS/2 x 100 W

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: 2-smerný, 4" basový reproduktor, Systém repr. Bass Reflex, Odnímateľné mriežky na reproduktory, Piezoelektrický výškový reproduktor

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné prehrávanie
- Typ zásobníka: Motorizovaná, Zásobník
- Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/ rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/ pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Programované prehrávanie, Opakovať, Náhodný výber, Zastavenie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Automatické digitálne ladenie
- Upevnenia tuneru: FM Stereo
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukládanie
- RDS: Typ programu, Rádio Text, Nastavenie hodín RDS, Názov stanice
- Predvolené stanice: 20

Pripojiteľnosť

- Iné pripojenia: FM anténa
- Slúchadlo: 3,5 mm
- USB: USB hositeľ
- Pripojenia zvuku: Analógový audio vstup (L/P)

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Časovač vypnutia, Rádiobudík, USB alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Typ displeja: Displej VFD
- Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt
- Označenia: Režim DIM

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: FM anténa, Záručný list pre celosvetovú záruku
- Stručná príručka spustenia: Anglicky, nemecky, holandsky, francúzsky, španielsky, taliansky
- Diaľkové ovládanie: 40-tlačidlové s lítiovými batériami
- Manuál používateľa: 16 jazykov

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 248 x 110 x 307 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H): 170 x 270 x 220 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 558 x 350 x 314 mm
- Váha vrátane balenia: 11 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 220-240 V, 50 Hz



Dátum vydania
2009-03-27

Verzia: 1.0.7

12 NC: 8670 000 36685
EAN: 87 12581 39227 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com