



Philips
Kabellose Heimkino-
Kopfhörer

SRS WOW-Surround Sound
Ladestation



SHC8585



Ihr privates Heimkino

Vollständiges Eintauchen mit kabellosem Surround Sound

Wir hören dreidimensional, daher können Sie mit dem sensationellen räumlichen Klangbild dieses Kopfhörers Musik und Home Cinema besonders gut genießen.

Sie werden kaum merken, dass Sie sie tragen!

- Weiche Ohr- und Bügelpolster bieten Komfort beim Tragen
- Verstellbare Ohrmuschel (3 Positionen) für optimalen Sitz und Bassleistung
- Vorgeformte Ohrpolster bieten einen optimalen Sitz

Das ultimative kabellose Hörerlebnis

- SRS WOW ist ein Surround Sound-System für Kopfhörer
- Stellen Sie die Tiefen nach Ihren Wünschen ein
- 40 mm Lautsprechertreiber bieten verzerrungsfreien Sound

Jederzeit startklar

- Kabellose UKW-Übertragung bietet Ihnen Bewegungsfreiheit
- Automatische Suche erleichtert das Einstellen der Sender
- Basisstation mit Ladefunktion lädt Receiver wieder auf



PHILIPS

Daten

Ton

- Akustiksystem: geschlossen
- Frequenzgang: 10 bis 22.000 Hz
- Magnettyp: Neodym
- Empfindlichkeit: 100 dB
- Lautspr.-Durchmesser: 40 mm
- Signal/Rausch-Verhältnis: 70 dB

Tuner/Empfang/Übertragung

- Kanaltrennung: > 30 dB
- Pilotton-Frequenz: 19
- Effektive Reichweite: 100 M
- Trägerfrequenzbereich: 863,0–865,0 MHz
- Modulation: UKW
- Kanalauswahl: automatisch
- Kanalnummer: 3

Komfort

- Automatische Abschaltung
- Batterieladeanzeige
- Ladestandsanzeige bei niedrigem Akku
- Double PLL
- Betriebszeit: +/- 15 Stunden

Leistung

- Stromversorgung der Kopfhörer: 2 1,5-V-NiMH-Akkus, R03/AAA
- Stromversorgung des Transmitters: AC/DC-Adapter, 12 V/200 mA

Außenkarton

- EAN: 87 10895 95798 4
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Bruttogewicht: 4,8 kg
- Außenkarton (L x B x H): 40 x 25 x 35 cm
- Nettogewicht: 3 kg
- Eigengewicht: 1,8 kg

Verpackungsmaße

- EAN: 87 10895 95797 7
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 12,5 x 23,5 x 30 cm
- Bruttogewicht: 1,4 kg
- Nettogewicht: 1 kg
- Eigengewicht: 0,4 kg

Besonderheiten

Weiche Ohr- und Bügelpolster



Das stabile und weiche Material der Ohr- und Bügelpolster sorgen für Hörvergnügen – auch nach längerem Gebrauch.

Verstellbare Ohrmuschel (3 Pos.)

Genießen Sie den Tragekomfort und eine verbesserte Bassleistung dank der verstellbaren Ohrmuschel (3 Positionen), die sich wie von selbst um Ihr Ohr legt.

Ergonomisch geformte Ohrpolster

Die ergonomische dreidimensionale Ohrpolsterform sorgt für einen besseren und bequemeren Sitz, da sie sich an das Ohr anpasst.

SRS WOW-Surround Sound

Die WOW-Kombination von SRS-Audiotechnologien erzeugt einen überragenden Surround Sound mit tiefen, vollen Bässen aus Mono- und Stereo-Quellen. Der Sound zeichnet sich durch einen volleren, kräftigeren und weiter reichenden Klang aus. Mit WOW wird der Raumklang wieder hergestellt, der oft durch Komprimierung oder Wiedergabe über kleine Boxen verloren geht.

Bass Boost

Mit der benutzerfreundlichen Steuerung am Kopfhörer können Sie die Tiefen mit einer einzigen Handbewegung verstärken.

40 mm Lautsprechertreiber

Der 40 mm Lautsprechertreiber besteht aus dem Werkstoff Mylar. Die Mylar-Membranen sorgen für eine verzerrungsfreie und kraftvolle Soundwiedergabe.

Kabellose UKW-Übertragung

Dank kabelloser UKW-Übertragung mit hoher Frequenz, die sogar Wände passiert, können Sie Ihre Lieblingsmusik hören, selbst wenn Sie in einem anderen Zimmer sind.

Automatische Sendersuche

Mit der praktischen Suchtaste direkt am Kopfhörer können Sie den von einem Mikroprozessor geregelten Schaltkreis aktivieren, der die Übertragungsfrequenz so optimal einstellt, dass der bestmögliche Empfang und erstklassige Audio-Qualität erreicht wird.

Basisstation mit Ladefunktion

Die Basisstation ist die bequemste Lösung zum Aufbewahren und gleichzeitigen Aufladen des Receivers, damit er jederzeit griff- und einsatzbereit ist.



Ausstellungsdatum
2015-06-25

Version: 5.0.8

12 NC: 9082 100 07832
EAN: 87 10895 95797 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com