

Philips
Микро Hi-Fi система



MCM726

Изчистен звук от съвършен дизайн

с възпроизвеждане през USB Direct

Специално проектирана за тези, които истински ценят последните достижения в технологията и стила, Philips MCM726 излъчва финес и качество. Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативния си плейър с възпроизвеждане през USB Direct.

Започнете деня по ваш начин

- Таймер с функции за събуждане и заспиване
- Касетен дек с логическо управление
- Цифрова настройка с 40 настроени станции за по-голямо удобство

Обогатете своето звуково изживяване

- 2x50W RMS и 2x100W музикална мощност
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Incredible Surround™ за по-голямо наслаждение от звука

Изискан звук и вид

- Елегантни високоговорители с дърво
- Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп

Върховно удоволствие при слушане

- Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

PHILIPS

Акценти

USB Direct за MP3/WMA музика



Просто включете вашето устройство към USB порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. Цифровата музика ще бъде възпроизведена направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW



Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.

Incredible Surround™

Incredible Surround е аудио технология от Philips, която рязко увеличава звуковото поле, за да ви потопи в аудиото. Като използва най-модерно електронно изместване на фазата, Incredible Surround смесва звуци отляво и отясно така, че да разшири виртуалното разстояние между двата високоговорителя. Това по-широко

раздалечаване усилва многократно стерео ефекта и създава по-естествено звуково измерение. Incredible Surround ви дава възможност да изпитате пълен обемен звук с по-голяма дълбочина и широчина на звука, без да използвате допълнителни високоговорители.

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка

сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

2x50W RMS/ 2x100W музикална мощност

2x50W RMS и 2x100W музикална мощност

Таймер за събуждане и заспиване



Много от будилниците включват най-различни възможности за аларма. Това радио с часовник Philips ви буди с радио или с традиционен звънец. Таймерът за заспиване ви позволява да програмирате времетраенето за музиката да съвпадне с времето, което обикновено ви трябва, за да заспите. Какъвто и будилник да ви трябва - дали утринен звънец, който издава постоянен тон, или любимата ви музика, докато заспите - всичко това го има в това радио с часовник.

Цифрова настройка с 40 настроени станции



Цифровото радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задръжте бутона за настройка, за да запазите честотата. С настройването станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своята любима станция, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите всеки път.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 2x100 вата музикална мощност
- Изходна мощност (RMS): 2 x 50 W
- Подобрение на звука: Incredible Surround, Управление на цифров звук в 4 режима, Динамично усиливане на басите

Високоговорители

- Основен високоговорител: Двулентов, Система басрефлексни високоговорители, Висоочестотен пиезоговорител, 5,25" високоговорител за ниски честоти, Подвижни мрежи на високоговорителите

Възможности за свързване

- USB: USB хост
- Допълнителен вход (AUX): 1x(L/R)/RCA
- Други връзки: FM антена, MW антена
- Слушалка: 3,5 мм

Тuner / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за тунер: Автоматично запаметяване
- Обхвати на тунера: FM стерео, MW
- Предварително настроени станции: 40
- RDS: Име на станцията, Радиотекст, Настройка на RDS часовника

Комфорт

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, Предупредителен сигнал за край на лентата, Таймер на заспиване
- Тип на дисплея: VFD дисплей
- Часовник: На основния дисплей
- Икономичен режим на готовност: 1 ват

Мощност

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: FM/MW антена

- Ръководство за бърз старт: Английски, немски, фламански, френски, испански, италиански
- Дистанционно управление: 24-бутонно дистанционно с литиева батерия
- Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери

- Дълбочина на опаковката: 408 мм
- Ширина на изделието: 175 мм
- Тегло с опаковката: 10,67 кг
- Височина на опаковката: 353 мм
- Височина на изделието: 252 мм
- Ширина на опаковката: 524 мм
- Дълбочина на изделието: 360 мм
- Дълбочина на основния говорител: 214 мм
- Ширина на основния високоговорител: 175 мм
- Височина на основния високоговорител: 252 мм

Аудио възпроизвеждане

- Технология на касетния дек: Логика
- Режими на възпроизвеждане на диска: 20 програмируеми песни, Повторение на една/всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режими на възпроизвеждане на касета: Електронно управление на скоростта, Напълно автоматично спиране, Брояч на лентата
- Поддръжка на ID3 тагове
- USB преки режими на работа: Възпроизвеждане/пауза, Стоп, Бързо назад/бързо напред, Предишна/следваща песен, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване
- Тип устройство за зареждане: моторизирано, Чекмедже

Аудиозапис

- Носители за запис: Лента
- Подобрение на записа на лента: Записване със синхронизиран старт на CD, Таймер за запис от тунера, автоматично ниво на запис



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 1.1.6

EAN: 87 12581 32773 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com