

필립스 Fidelio 도킹 스피커

Fidelio



SBD7500





매혹적인 사운드

휴대가 간편한 디자인

컴팩트하고 휴대가 간편한 이 플레이어는 경량이지만 무게감 있는 성능을 제공합니다. 여행용으로 설계되어 iPhone/ iPod 과 언제나 함께 사용할 수 있으며 놀랍도록 강력한 사운드로 어디서든 멋진 음악을 즐길 수 있습니다.

빠져들 것 같은 사운드

- 원음을 그대로 살리면서 풍부한 베이스 사운드를 제공하는 wOOx 기술
- 어떠한 볼륨 레벨에서도 깊은 베이스를 유지하는 DBB
- 휴대폰 간섭을 차단하는 차폐 기술

여행용 설계

• 어떤 가방에도 어울리는 세련되고 슬림하며 컴팩트한 디자인

탁월한 휴대성과 다채로운 기능

- 어디서든 음악을 즐길 수 있는 배터리 또는 AC 전원
- 케이스를 씌운채로 iPod/iPhone 도킹
- 거의 모든 휴대용 기기와 쉽게 연결할 수 있는 AUX IN
- 음악 검색, 공유 및 무료 Fidelio 앱을 통한 수 많은 기능





SBD7500/97

사양

오디오 재생

• 크래들 재생 모드 : iPod 충전 , iPhone 충전

사운드

- 출력 파워 (RMS): 10W
- 음향 향상 기능 : 다이나믹 중저음 강조, wOOx 기술
- 음향 시스템 : 스테레오
- 볼륨 컨트롤: 볼륨 컨트롤 (높이기 / 줄이기)

확성기

• 네오디뮴 자기 시스템

연결성

• Aux 입력

액세서리

- AC/DC 어댑터
- 케이블: 3.5mm AUX IN







규격

• 상자 수량: 2

소비전력

- 전원 공급 장치 : 220V, 60Hz, 배터리 배터리 유형 : AA / LR6 알카라인
- 배터리 작동 시간: 8 hr
- 배터리 개수: 4

iPod 호화

• iPad: iPod, iPod Mini, 컬러 디스플레이를 갖춘 iPod, iPod Classic, iPod Nano 1 세대, iPod Nano 2 세대 , iPod Nano 3 세대 , iPod Touch, iPod Nano 4 세대 , iPod Touch 2 세대 , iPod Nano 5 세 대, iPod Touch 2세대 8/16/32GB, iPod 5세대, iPod Nano 6 세대

iPhone 호환

• iPad: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

주요 제품

wOOx 기술



wOOx 기술은 다른 어떤 오디오 시스템보다도 풍 부하고 깊은 저음을 듣고 느낄 수 있게 해주는 혁 신적인 확성 기술입니다. wOOx 베이스 라디에 이터의 특수 스피커 드라이버가 조화를 이루어내 며 주 드라이버와 트위터 간의 정밀한 조정으로 러 가 그러에라의 그게다 단의 중달한 모증으로 중저음에서 고음까지 부드러운 전환이 가능합니 다 . 이중 서스펜션과 완전한 대칭형 샌드위치 구 조를 통해 낮고 정밀한 저음을 왜곡 없이 전달합 니다 . wOOx 는 스피커 상자의 완전한 볼륨을 사용하여 매우 깊고 다이나믹한 저음을 생성함으로 써 음악이 주는 최고조의 감동을 선사합니다.

DBB(다이나믹베이스 강화)



Dynamic Bass Boost 를 통해 고음에서 저음까지의 전체 볼륨 설정 범위에서 버튼을 한 번만 누르면 음악의 베이스 음이 강화되어 음악 감상을 더욱 즐겁게 해드립니다. 일반적으로 볼륨을 낮게 설 정하면 하단 베이스 주파수가 손실됩니다 Dynamic Bass Boost 는 이에 대응하기 위해 베이 스 레벨을 높이도록 전환되므로 볼륨을 줄여도 변함 없는 사운드를 즐길 수 있습니다.

앱 스토어의 무료 Fidelio 앱



필립스 무료 Fidelio 앱은 멋지고 독창적인 많은 기능을 제공합니다. 좋아하는 라디오 쇼를 들을 수 있고 전 세계의 수천 개 인터넷 라디오 방송을 통해 새로운 음악을 검색할 수 있으며 음악 컬렉 송에서 나오는 어떤 노래든 노래에 대한 자세한 정보를 바로볼 수 있습니다. 시계 모드에서는 다양한 맞춤형 음악 알람을 설정하고 최신 날씨 정보를 확인할 수 있습니다. 앱 스토어에서 다운로 드하여 자세히 알아보세요.



발행 일자 2013-05-10

12 NC: 8670 000 56967 EAN: 87 12581 50986 6

버전: 6.0.7

All rights reserved. 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

자산입니다.

www.philips.com