



Philips Cineos  
Kabelloser Digital-  
Kopfhörer

**CINEOS**

**SHD9100**



# Kristallklare Übertragung

## Kabelloses Digital-HiFi

Kabellose Philips Digital-HiFi-Kopfhörer für bestmögliche Tonqualität. Hintergrundgeräusche werden auf ein Minimum reduziert, sodass Sie kristallklaren Sound genießen können. Dank einer Docking-Station mit Batteriestatusanzeige ist das Aufladen kinderleicht.

### Das ultimative kabellose Hörerlebnis

- 40 mm Lautsprechertreiber bieten verzerrungsfreien Sound
- Digital Audio und Übertragung für optimale Qualität

### Jederzeit startklar

- Automatische Suche erleichtert das Einstellen der Sender
- Digitale kabellose Übertragung für optimale Audioqualität
- Basisstation mit Ladefunktion lädt Receiver wieder auf

### Sie werden kaum merken, dass Sie sie tragen!

- Verstellbare Ohrmuschel (3 Positionen) für optimalen Sitz und Bassleistung
- Ultraleichtes Kopfband für verbesserten Komfort
- Atmungsaktiver Bügel für höheren Tragekomfort bei längerem Hören
- Einfach verstellbarer Bügel für optimalen Sitz und Komfort

**PHILIPS**

sense and simplicity

## Daten

### Zubehör

- AC/DC-Adapter: 9 Volt / 400 mA Gleichstrom (Mitte positiv)
- Akkuladegerät: Ladestation

### Komfort

- Batterieladeanzeige
- Betriebszeit: +/- 6 Stunden
- Automatische Abschaltung
- Funktionen der Basisstation: Leistungs-LED-Anzeige
- Warnanzeige bei geringem Ladestand

### Leistung

- Stromversorgung der Kopfhörer: 3 x AAA aufladbare Batterien
- Stromversorgung des Transmitters: 9 Volt / 400 mA Gleichstrom (Mitte positiv)

### Ton

- Akustiksystem: Geschlossen

- Frequenzgang: 10 bis 28.000 Hz
- Signal/Rausch-Verhältnis: +/- 80 dB
- Magnettyp: Neodym
- Lautspr.-Durchmesser: 40 mm

### Tuner/Empfang/Übertragung

- Effektive Reichweite: 30 m
- Automatische Kanalwahl

### Außenkarton

- Bruttogewicht: 4,877 kg
- Außenkarton (L x B x H): 39 x 24 x 35 cm
- Nettogewicht: 2,577 kg
- Eigengewicht: 2,3 kg

### Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 22 x 31 x 12,2 cm
- Bruttogewicht: 1,359 kg
- Nettogewicht: 0,859 kg
- Eigengewicht: 0,5 kg

## Besonderheiten

### 40 mm Lautsprechertreiber

Der 40 mm Lautsprechertreiber besteht aus dem Werkstoff Mylar. Die Mylar-Membranen sorgen für eine verzerrungsfreie und kraftvolle Soundwiedergabe.

### Digitale kabellose Übertragung

Die digitale kabellose Übertragung bietet nicht nur einen gleichmäßigeren Empfang und eine bessere Audio-Qualität als die analoge UKW-Übertragung, sondern verbraucht auch weniger Energie. Dank der patentierten Technologie von Philips ist der Ton auch beim Herumlaufen absolut synchron mit dem Bild.

### Basisstation mit Ladefunktion

Die Basisstation ist die bequemste Lösung zum Aufbewahren und gleichzeitigen Aufladen des Receivers, damit er jederzeit griff- und einsatzbereit ist.

### Volldigitale Signalverarbeitung

Da das Audiosignal von der Übertragungsverbindung bis zum Kopfhörer digital übertragen wird, sind eine Spitzenqualität und eine hervorragende Störfestigkeit gewährleistet.

### Einfach verstellbarer Bügel

Der einfach verstellbare Mechanismus sorgt für einen dichten Sitz der Ohrpolster und damit für optimale Leistung bei hohem Tragekomfort.



Ausstellungsdatum  
2010-12-03

Version: 5.0.9

12 NC: 8670 000 28994  
EAN: 87 12581 32974 7

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)