

Philips Cineos  
Neodimyum Şerit  
Tweeter'larla DVD/SACD  
ev sinema sistemi

CINEOS

HTS9800W



## Sinema deneyiminde son nokta

Mükemmel ses kalitesiyle

Bu şık ve hassas ev eğlencesi sistemi, benzersiz bir izleme ve dinleme deneyimi sunuyor. Tüm Flat TV'lere uyan şık tasarımı, duvara montaj ve kablosuz bağlantı özellikleriyle iç dekorasyonunuza mükemmel uyum sağlar.

### Rakipsiz ses ve video performansı

- 6.1 Dolby Digital EX sinema surround sesi
- Yüksek çözünürlüklü dijital görüntü ve dijital ses için HDMI çıkışı
- 1080i satıra kadar gelişmiş çözünürlük için Video Geliştirme
- Neodimyum Şerit Tweeter'lar ile kristal netlikte ses
- Derin müzik etkisi için çok kanallı SACD

### İç dekorasyonunuza uyumlu

- Salonunuzdaki kablo kalabalığını azaltacak kablosuz arka hoparlörler
- Opsiyonel duvara montaj seçeneğiyle ince ve esnek tasarım
- Evinizin dekorunu tamamlayacak ultra ince flat panel hoparlörler



PHILIPS

sense and simplicity

## Özellikler

### 6.1 Dolby Digital EX surround

Dolby Dijital EX şifre çözme, zaten oldukça heyecan verici olan Dolby Dijital 5.1 kanal dinleme tadına daha fazla boyutsal ayrıntı hissi ve daha yoğun gerçekçilik katan yeni bir teknolojidir. İlave surround kanalı çok daha heyecan verici bir surround ses etkisi yaratmaktadır.

### HDMI çıkışı

HDMI, dijital HD görüntü kadar, dijital çok kanallı ses de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyale dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak gürültüden tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sağlar. HDMI, DVI (Digital Video Interface - Dijital Video Arayüzü) ile geriye dönük tam uyumludur.

### 1080i'ye kadar Video Geliştirme

Video Geliştirme ile DVD'nin kullandığı SD (Standart Tanımlı) görüntü sinyallerinin çözünürlüğünü HD'ye (Yüksek Tanımlı) yükseltebilir böylece daha keskin ve gerçekçi görüntü sayesinde daha çok detay görebilirsiniz. Elde edilen HD görüntü çıkış sinyalleri HDMI (Yüksek Tanımlı Multimedya Arayüzü) aracılığıyla bir HD ekrana beslenebilir.

### Kablosuz arka hoparlörler

Kablosuz arka hoparlörler, hoparlör yerleşiminde size ölçeklenirlik ve hareket özgürlüğü verir. Parazite yol açmayan teknolojiyle geliştirilmiş kablosuz hoparlörler, görünür kablo bağlantıları olmaksızın tam surround ses sağlar.

### Neodymyum Şerit Tweeter'lar

Çok Yönlü Neodymyum Şerit Tweeter ile eşsiz, doğal ve kristal netlikte ses kalitesinin tadını çıkarın. Tam 360 derecelik alanda yüksek frekanslı sesleri yayan dipoller, yüksek tonlarda keskin netlik ve yüksek aralıklı ayrıntılar veren çok açık ve geniş bir ses tayfı sağlar. Böylece, çok kanallı sistemdeki surround deneyimi daha da kaliteli hale gelir ve bu, müzikteki netliğin mükemmel olduğu Super Audio CD'si sesi dinlerken daha da fazla farkedilir.

### Çok kanallı SACD

Çok kanallı SACD hazırlanmıştır. Bu yeni nesil müzik formatı size son derece yüksek kalitede müzik yayını, 5.1 çok kanallı surround ses ve CD ile tam geriye ve ileriye dönük uyumluluk sağlar.

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 4:3, 16:9
- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Yüksek Çözünürlük (720p, 1080i), Video geliştirme, Video yukarı örnekleme

## Ses

- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 30-50000 Hz
- Sinyal gürültü oranı: >95 dB
- Ses Sistemi: Stereo, Dolby Digital EX, DTS, Dolby Prologic II, Dolby Dijital
- Ses Geliştirme: Sınıf "D" Dijital Amplifikatör, Tiz ve Bas Kontrolü, Gece Modu
- Çıkış gücü (RMS): 3x125W (Ön Sol/Sağ/ Ön Orta) + 2x85W (Arka Sol/Sağ) + 105W (Arka Orta) + 150W (Subwoofer)
- Toplam Ses Gücü (RMS): 800 W
- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Klasik, Konser, Dijital, Drama, Jazz, Rock, Bilimkurgu

## Video Oynatma

- Çalma Ortamı: DVD-Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (Video modu), DVD-R, Video CD/ SVCD, CD-R/CD-RW, Super Audio CD
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC

## Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: CD, MP3-CD, SACD Çok Kanallı, SACD Stereo, CD-R, CD-RW
- Sıkıştırma formatı: MP3, PCM, WMA
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR
- Disk Çalma Modları: Hızlı İleri/Geri, CD Metin ekranı, Önceki/Sonraki Albüm Arama, Önceki/Sonraki Şarkı Arama, Birini/albümü/tümünü tekrarlama, Rasgele Çalma

## Resim Oynatma

- Çalma Ortamı: Picture CD
- Resim sıkıştırma formatı: JPEG
- Görüntü geliştirme: MP3 çalarak slayt gösterisi

## Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: FM Stereo, MW
- Ayarlanmış Kanal Sayısı: 20
- RDS: İstasyon Adı
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Otomatik hafızaya alma

## Bağlanılabilirlik

- Diğer bağlantılar: AUX girişi, Analog ses Sol/Sağ girişi, Progresif Komponent Video çıkışı, Dijital koaksiyel giriş, Easy-fit hoparlör konektörleri, FM Anteni, HDMI çıkışı, S-Video çıkışı, SKART1 (CVBS, S-video/RGB çıkışı), TV girişi (ses, cinch)

## Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Ebeveyn Kontrolü
- Ekran Üstü Gösterim (OSD) dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, Danca, Norveççe, Portekizce, Fince, Türkçe, Lehçe, Rusça
- Uzaktan Kumanda: Çok Fonksiyonlu

## Güç

- Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 1 W
- Güç tüketimi: 165 W

## Hoparlörler

- Uydu Hoparlörü: 2 yönlü, Manyetik korumalı ön bölge, 4 Zemin sütunu, Kablosuz arka hoparlörler
- Uydu hoparlör sürücülere: 2x 3" tam aralıklı woofer, 4" şerit tweeter
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 120-50000 Hz
- Uydu hoparlör empedansı: 6 ohm
- Merkez Hoparlör: 2 yönlü
- Merkez hoparlör sürücülere: 2x 3" tam aralıklı woofer'lar, 4" şerit tweeter
- Orta frekans aralığı: 120-50000 Hz
- Merkez hoparlör empedansı: 6 ohm
- Subwoofer sürücüsü: 6,5 inç yüksek verimli woofer
- Subwoofer frekans aralığı: 30-120 Hz
- Subwoofer empedansı: 4 ohm

## Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Kullanım Kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, 1x merkez hoparlör, 1x subwoofer, 2x ön uydu hoparlör, 3x arka uydu hoparlör, Ara bağlantı kablosu, FM anteni, x2 duvar montajı için vidalar, Dünya Çapında Garanti belgesi

## Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 273 x 284 x 144 mm
- Set ağırlığı: 2,8 kg
- Orta hoparlör boyutları (G x Y x D): 497 x 139 x 32 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 1,5 kg
- Arka Hoparlör Derinliği: 32 mm
- Arka Hoparlör Yüksekliği: 139 mm
- Arka Hoparlör Ağırlığı: 1,5 kg
- Arka Hoparlör Genişliği: 497 mm
- Surround Hoparlör boyutları (G x Y x D): 106 x 497 x 32 mm
- Surround Hoparlör Ağırlığı: 1,25 kg
- Subwoofer boyutları (G x Y x D): 300 x 399 x 300 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 12 kg
- Sehpa boyutları (G x Y x D): 240 x 830 x 240 mm
- Stand ağırlığı: 4,5 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 47,5 kg



Yayın tarihi 2012-07-23

Sürüm: 3.0.15

12 NC: 9073 100 12605  
EAN: 87 10895 88359 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)