

Philips
2.0-s multimédiás
hangszóró



MMS23 I



Impozáns hangminőség

Telt mély hangzás és kristálytisztá magas hangok

A 24 wattos zenei kimeneti teljesítmény és az alacsony hangszín dinamikus mélyhangkiemelése az MMS23 I nagyteljesítményű PC-hangszórók multimédiás élményeit a korábbiaknál is lenyűgözőbbekké teszi.

Sosem volt még számítógépének ilyen jó hangja

- Élvezze a PC audio-t az otthoni audio rendszer minőségében
- Több, mint 75 év tapasztalata az audio üzletágban

Tapasztalja meg a valódi multimédiát

- Kompatibilis zene, játékok, filmek, internet audio forrásaival
- Könnyen csatlakoztatható PC-hez vagy egy laptop-hoz

Halljon minden részletet

- Mélynyomó a mély basszus hanghoz és hangfalak a tiszta magas hangokhoz
- Fa ház a minőségi basszus előállításához
- A mélyreflexes rendszerű hangszórók erőteljes, mélyebb mélyhangot adnak
- A dinamikus mélyhangkiemelés mély és drámai basszushatást nyújt

Könnyen használható

- A felcímkezett és színes csatlakozókkal percek alatt elkészülhet
- A mágneses árnyékolás kiiktatja a számítógép képernyő torzítást

PHILIPS

Műszaki adatok**Hang**

- **Basszus javítása:** Dinamikus mélyhangkiemelés
- **Zenei teljesítmény:** 24 W
- **Kimeneti teljesítmény (RMS):** 2 x 3 + 6 W
- **Hangerőszabályzó:** Analóg hangerőszabályzó
- **Huzalok:** Fix huzalok

Hangszórók

- **Hangszóró erősítés:** Mágnesesen árnyékolt LSB
- **Szatellit hangszórók frekvenciatart.:** 200-20000Hz Hz
- **Mélynyomó frekvenciatartomány:** 20-200Hz Hz

Csatlakoztathatóság

- **Kábelhosszúság:** 2 m
- **Csatlakozó:** 3,5 mm sztereó
- **Áram:** Beépített transzformátor

Kényelem

- Bekapcsolás jelző fény

Áram

- **LED állapot-kijelzője:** Kék

Csomag tartalma

- Gyors telepítési útmutató

Csomagolásadatok

- **I2 nc:** 908210002914
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895816069
- **Bruttó tömeg:** 4 56 kg
- **Magasság:** 247 mm
- **Hosszúság:** 356 mm
- **Szélesség:** 243 mm
- **Mennyiség:** 1
- **Önsúly:** 0 36 kg

Külső kartondoboz

- **Mennyiség:** 2
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895970945
- **Önsúly:** 0,9 kg
- **Bruttó tömeg:** 8 54 kg
- **Hosszúság:** 369 mm
- **Szélesség:** 346 mm
- **Magasság:** 329 mm
- **I2 nc:** 908210002914

Termékkijelölések**Otthoni audio minőség PC-n**

A Philips 75 év tapasztalatát használta fel a ugyanolyan teljesítményű PC audio termékek létrehozására, mint amilyenek díjnyertes otthoni audio rendszereink.

75 év tapasztalata az audio üzletágban

A Philips fejlesztette ki a CD-t és vezette a csoportot, mely az USB audio specifikációt írta. Több milliő audio rendszert, házimozzi rendszert és televízió készüléket gyártott az elmúlt évtizedekben. Mivel a Philips az audio fejlesztés vezető vállalata, bizhat cégünkben, hogy PC hangrendszereink a legjobb minőségű hangzást biztosítják.

Zene, játékok, filmek, internet

Bármely zene, játék, film és internet audio forrás lejátszható, így nem számít, mit szeretne hallani, nagyobb lesz az élmény, mint valaha.

PC-hez és Laptop-hoz

Könnyen csatlakoztatható vagy PC-hez vagy egy laptop-hoz

Mélynyomó + hangfalak

Az audio rendszer mélynyomóra - a mély hangokat kelti életre - és hangfalakra oszlik - amely a közepes és magas hangokat kelti életre. Az eredmény olyan rendszer, amely a hangok teljes skáláját minimális torzítással kelti életre. A kristálytisza magas hangokig - minimális torzítással.

Fa mélynyomó

A ház fából készült, emiatt kiváló a stabilitása és az akusztikai tulajdonságai.

Mélyreflexes hangszórórendszer

A mélyreflexes hangszórók mély basszus hanghatást produkálnak egy kompakt hangfalrendszerben. Abban tér el a hagyományos hangfalrendszertől, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összehangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kijövő alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszus hang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben megremegteti a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszus hang új dimenzióját hozza létre.

Dinamikus mélyhangkiemelés

A Dinamikus mélyhangkiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhangtartalmát – bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy magas! Az alsó szintű mélyhangfrekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhangkiemelés beállítható a mélyhangszintek kiemelésére, így Ön következetes hanghatást élvezhet a hangerő levétele esetén is.

Gyors beállítás

Színes kábelek, egyértelmű címkék és az egyszerű dokumentáció azt jelenti, hogy percek alatt elkészülhet

Mágnes árnyékolás

Mivel a hangszóró meghajtókban levő erős mágnesek mágnesesen árnyékolta, nem áll fenn képtorzulás vagy károsodás veszély, ha a PC monitora mellé helyezi a készüléket.



Kiadás dátuma 2006-11-03

Verzió: 8.0

I2 NC: 9082 100 02914
EAN: 87 10895 81606 9

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Minden jog fenntartva.

www.philips.com