

Philips  
Prenosný DVD prehrávač



PET940

## DVD a DivX® filmy na cestách

s elegantným dizajnom koženkového krytu

Pohodne sa posadte, uvoľnite a sledujte filmy na cestách pomocou prehrávača PET940 na displeji TFT LCD s veľkosťou 9" (22,8 cm). Vychutnajte si obľúbené filmy na diskoch DVD, vo formáte DivX® a MPEG4, hudbu z diskov MP3-CD a CD. Obdivujte svoje fotografie vo formáte JPEG kedykoľvek a kdekoľvek.

### Ponorte sa do AV zábavy

- Prehrávanie DVD, DVD+/-R a DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® a MPEG4 filmov
- Prehráva hudbu z diskov MP3-CD, CD a CD-RW
- Zdieľajte obrazové súbory JPEG pomocou Picture CD

### Pre pohodlné pozieranie

- 9" (22,8 cm) farebný LCD displej so širokouhlým formátom obrazovky 16:9
- Vstavaný kvalitný stereo reproduktor

### Pre maximálne pohodlie

- Až 3 hodiny prehrávania so vstavanou batériou\*
- USB pripojenie pre prehrávanie fotografií a hudby z USB zariadení
- Vrátane adaptéra do auta a šikovného diaľkového ovládania
- Jednoduchá a ľahká prevádzka



# PHILIPS

sense and simplicity

## Technické údaje

### Obraz/Displej

- **Typ obrazovky:** LCD TFT
- **Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch):** 9 palec
- **Rozlíšenie:** 640 (Š) x 234 (V) x 3 (RGB)
- **Svetlosť:** 200 cd/m<sup>2</sup>
- **Typ panelu LCD:** Polarizátor proti lesku
- **Pomer kontrastu (typický):** 250:1
- **Efektívna viditeľná oblasť:** 198,240 (Š) x 111,735 (V) mm
- **Odstup pixelov:** 0,10325 (Š) x 0,4775 (V) mm
- **Čas odozvy (typický):** 30 ms

### Zvuk

- **Výstupný výkon:** 250 mW RMS (zabudované reproduktory)
- **Výstupný výkon (RMS):** 10 mW RMS (slúchadlá)
- **Odstup signálu od šumu:** > 80 dB (slúchadlá), > 62 dB (zabudované reproduktory)

### Prehrávanie videa

- **Prehrávané médiá:** DVD, Obrázkové CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- **Režimy prehrávania disku:** A-B opakované, Uhol, Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, displej OSD, Opakovať, Náhodné prehrávanie, Pomaly dozadu, Pomaly dopredu, Približovanie
- **Systém prehrávania videodiskov:** NTSC, PAL
- **Formáty kompresie:** Divx, MPEG4

### Prehrávanie zvuku

- **Formát kompresie:** zvuk Dolby Digital, MP3
- **Rýchlosti prenosu MP3:** 32 - 320 kbps
- **Prehrávané médiá:** CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- **Podporované systémy súborov:** ISO-9660, Joliet

### Pripojiteľnosť

- **DC vstup:** 9 V
- **Konektor slúchadiel:** 3,5 mm stereofónne slúchadlá x 2
- **Výstup AV:** Kompozitný (CVBS) x 1
- **USB**

### Vybavenie a vlastnosti

- Indikácia nabíjania batérie
- OTRASUVADNÉ

### Príslušenstvo

- **Adaptér AC/DC:** Vstup DC 9 V, 110-240 V, 50/60 Hz
- **Súprava do auta:** adaptér pre cigaretový zapalovač, 12 v DC
- **Dialkové ovládanie:** AY5507 tenké diaľkové ovládanie
- **Káble:** 1 x AV káble
- **Manuál používateľa:** Viacero jazykov

### Napájanie

- **Typ batérie:** Vstavaná batéria
- **Životnosť batérie:** Až do 3 hodín

### Rozmery

- **Rozmery hlavnej lepenky:** 325 x 250 x 460 mm
- **Množstvo hlavnej lepenky:** 3
- **Váha hlavnej lepenky:** 6 31 kg
- **Typ balenia:** D-box
- **Rozmery balenia (Š x V x H):** 308 x 220 x 145 mm
- **Rozmery produktu (Š x V x H):** 260 x 40 x 198 mm
- **Hmotnosť produktu:** 1,98 kg

## Najdôležitejšie funkcie

### Prehrávanie DVD/DivX® a MPEG4

S podporou formátu DivX® si môžete vychutnať videá vo formáte DivX® v pohodlí vašej obývačky. Formát DivX® je založený na technológii kompresie videa MPEG4, ktorá vám umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú filmy, ukážky a hudobné videoklipy na médiá ako CD-R/RW, pamäťové karty a DVD-video. CD formátu DivX® je možné prehrávať na niektorých DVD prehrávačoch, DVD rekordéroch a na systémoch domáceho kina.

### Hudba z MP3-CD, CD a CD-RW

MP3 je revolučná technológia kompresie, pomocou ktorej je možné veľké digitálne hudobné súbory zmenšiť až 10-násobne bez radikálneho zníženia kvality zvuku. Jeden disk CD dokáže uchovať až 10 hodín hudby.

### Zdieľajte Picture CD (JPEG)

Prehrávanosť viacerých formátov umožňuje zobrazovať obrázky na cestách a prehrávať väčšinu diskových formátov, čo zabezpečuje maximálnu kompatibilitu a zážitok z pozerania.



Dátum vydania  
2009-01-22

Verzia: 1.0.4

12 NC: 8670 000 38652  
EAN: 87 12581 40968 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)