

Philips  
Mikrohifijärjestelmä



MCM302

# Nauti täyteläisestä äänentoistosta

, jossa on USB Direct -toisto

Nauti Philipsin MCM302-mikrohifijärjestelmän täyteläisestä äänentoistosta. Toista lempimusiikkiasi kannettavista laitteista USB Direct- tai MP3 Link -liitäntöjen kautta. Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan. Tyylikkään muotoilun viimeistelevät laadukkaat kaiuttimet.

## Rajoittamaton kuuntelunautinto

- USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto

## Tehosta äänentoistoa

- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- RMS 2 x 25 W / musiikkiteho 2 x 50 W
- Basso- ja diskanttäänien tehostus

## Helppokäyttöinen

- Moottoroitua CD-kelkkaa on mukava käyttää
- Radio Data System – kanavatiedot ja tietopalvelut
- Herätystoiminto ja uniajastin

# PHILIPS

sense and simplicity

# Kohokohdat

## Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalansi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

## Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta

bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

## MP3 Link kannettaville soittimille



MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

## USB Direct - MP3/WMA



USB Direct -tilassa voit valita musiikkitiedostoja USB-laitteesta ja toistaa niitä. Kytke vain USB-laite ja toista musiikkia tai vie sisältöä laitteesta.

## Basso- ja diskanttitehostus

Äänimaisemassa ihmiskorva ei erota kovinkaan hyvin korkeita ja matalia taajuuksia erityisesti pienillä äänenvoimakkuuksilla. Tehostustoiminto vahvistaa basso- ja diskanttiaääniä ja luo näin tasapainoisen ääniaistimuksen kaikilla äänenvoimakkuuksilla.



# Tekniset tiedot

## Ääni

- Lähtöteho: RMS 2 x 25 W / musiikkiteho 2 x 50 W
- Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus, Loudness-bassotehostus

## Kaiuttimet

- Pääkaiutin: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, 4" bassokaiutin

## Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto, Pikahaku eteen/taaksepäin
- ID3-tunnisteiden tuki
- Levyn syöttö: Kelkka, Motorisoitu
- USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritin aaltoalueet: FM Stereo
- Automaattinen digitaaliviritys
- RDS: Aseman nimi, Kellon RDS-asetus, Ohjelman tyyppi
- Pikavalinnat: 20
- Viritin parannukset: Automaattitallennus

## Liitännät

- Kuulokkeet: 3,5 mm

- Muut liitännät: FM-antenni
- Ääniliitännät: 3,5 mm:n linjatulo, Analoginen audiotulo (L/R)
- USB: USB Host -liitäntä

## Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, Uniajastin, USB-hälytys
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: LCD
- Eco-valmiustila: 1 W

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM-antenni, Virtajohto, Maailmanlaajuisen takuun vihko
- Kaukosäädin: 40-painikkeinen kaukosäädin ja litiumakku
- Pikaopas: Englanti, saksa, hollanti, ranska, espanja, italia
- Käyttöopas: 16 kieltä

## Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 200 x 120 x 265 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 150 x 250 x 165 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 520 x 200 x 375 mm
- Paino pakattuna: 7,5 kg

## Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz



Julkaisupäivä 2010-02-10

Versio: 1.0.7

12 NC: 8670 000 50902  
EAN: 87 12581 47359 4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)