

Philips Streamium  
Kablosuz Müzik İstasyonu

**Streamium**

**WAS7000**



My room my music



Music follows me



Music broadcast



## Her odada tüm müziğin keyfini çıkartın

### Toplam müzik eğlencesi ve özgürlüğü

Philips WAS7000 ile Müzik merkezinden kablosuz olarak akan hayatınızın tüm müziklerini herhangi bir odada kesintisiz olarak çalarsınız. Artı, isteğe bağlı 2'si 1 arada bağlantınızı kullanarak GoGear veya iPod'unuzu çalabilirsiniz.

#### **Sınırsız dinleme keyfi, kablosuz olarak**

- Müzik Merkezi ve İstasyonlar arasında kablosuz müzik akışı
- MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB
- Alarm ve zamanlayıcı fonksiyonu
- GoGear ve iPod (isteğe bağlı) için Bağlantı Konsolu
- PC'den UPnP ile kablosuz akış

#### **Kolay gezinme ve kontrol**

- Müzik Beni İzliyor: Müziğiniz evin her yerine sizinle birlikte gelsin
- Tüm İstasyonlara eşzamanlı çalma için Müzik Yayını

#### **Kaliteli ses performansı**

- Net ve derin bas sesler için Super Sound Paneli
- Sınıf 'D' dijital amplifikatör ile kaliteli ses performansı

**PHILIPS**

sense and simplicity

**Teknik Özellikler****Ses**

- **Ekolayzır ayarları:** Klasik, Jazz, Nötr, Pop, Rock, Tekno
- **Müzik Gücü:** (20) W
- **Çıkış Gücü:** 10W + 10W Müzik Çıkış Gücü
- **Ses Geliştirme:** 3 aşamalı Dinamik Bas Kuvvetlendirme, Ekolayzır, Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü, Akıllı ekolayzır
- **Tip:** Super Sound Panel Hoparlörleri
- **Ses Seviyesi Kontrolü:** Ses Kontrolü yukarı/aşağı

**Hoparlörler**

- **Dahili hoparlörler:** 2
- **Hoparlör tipleri:** Entegre subwoofer, Super Sound Paneli, Çıkarılamaz

**Müzik Çalma**

- **Sıkıştırma formatı:** MP3, PCM, WMA
- **Sabit Disk Çalma Modu:** Albüm, Tarz, Çalma Listesi, Tüm parçalar, Aynı Sanatçı, Aynı Tarz, Sıkıştırılmamış parçalar
- **Sabit Disk Akış Modu:** 5 istasyona kadar Wi-Fi akışı, "Benim Odam, Benim Müziğim", "Müzik Beni İzliyor", "Müzik Yayını"
- ID3 etiket desteği
- **Örnek frekanslar:** 8-48 kHz (MP3)

**Tuner/Alım/İletim**

- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Otomatik hafızaya alma
- **Ayarlanmış Kanal Sayısı:** 50
- **Tuner Bantları:** FM

**Bağlanılabilirlik**

- **Anten:** FM Dipol
- **Ses cinch girişi:** Analog AUX (Merkez/İstasyon)

- **Aux girişi:** Hat girişi
- **Kulaklık:** 3,5 mm
- **Güç:** 220 V 50 Hz
- **Kablosuz bağlantılar:** Kablosuz LAN (802.11g)
- **Kablosuz Evrensel Tak ve Çalıştır:** Etkin
- **LAN kablolu:** Ethernet (RJ 45) 1x

**Kullanılabilirlik**

- Arka ışık
- **Renkli arka ışık:** Beyaz
- **Ekran Tipi:** LCD, 128 x 96 nokta matrisli, 48 mm x 42 mm (İstasyon)
- **Ekran Güç Bekleme:** 1 watt
- Kulaklık jakı
- **Ekran Üstü Gösterim (OSD) dilleri:** Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca
- **Uzaktan kumanda:** 1 Yönlü
- Sinyal gücü göstergesi
- **Duvara monte edilebilir / Tavana Asılabilir:** Duvara Monte Edilebilir
- **Dijital İçerik Yönetimi:** WADM yazılımı dahil

**Aksesuarlar**

- **Piller:** 2 x AA
- **Uzaktan kumanda:** 1 yönlü kumanda
- **Garanti Kartı:** Garanti Kartı
- **Kablolar:** Ethernet Kablosu
- **CD-ROM:** Kurulum CD'si ve WADM yazılımı

**Boyutlar**

- **Karton boyutları (GxDxY):** 422mm x 201mm x 349mm
- **Ana karton ağırlığı:** 5,1 kg
- **Ürün boyutları (GxDxY):** 360mm x 128mm x 283mm
- **Set ağırlığı:** 4,2 kg

**Ürün özellikleri****Kablosuz akış**

Kablosuz akışla, büyük müzik dosyalarını indirip ses cihazınızda saklamanıza gerek yok. En sevdiğiniz şarkıları, tüm Müzik İstasyonlarına sürekli olarak yayınlanırken dinleyebilirsiniz. Müzik Beni İzliyor özelliğini kullanarak, gezinme ve çalma işlemlerini tekrarlamadan, evin her yerinde müziğin peşinizden gelmesini sağlayın. Müzik Yayını, istediğiniz müziği Merkez'den tüm İstasyonlara aynı anda yayınlar. Odam, Müziğim özellikleri ile aile üyelerinden herhangi biri Kablosuz Müzik Merkezi veya İstasyonu olan herhangi bir odadan koleksiyondaki müziklerin tadını çıkarabilir.

**Doğrudan USB-MP3/WMA**

Doğrudan USB moduyla, bir USB cihazındaki müziği seçebilir ve tüm içeriği çalabilirsiniz. Müzik çalmak veya cihazdan içerik göndermek için tek yapmanız gereken USB cihazını takmak.

**Evrensel Tak ve Çalıştır**

Evrensel Tak ve Çalıştır, sizi müzik almak veya aktarmak için herhangi bir Evrensel Tak ve Çalıştır cihazına bağlayan endüstri standardı bir teknolojidir. Kablosuz Müzik Merkezi'niz Evrensel Tak ve Çalıştır'ı, diğer Evrensel Tak ve Çalıştır cihazlarına kolay ve standart bir yolla bağlanmanızı sağlamak için kullanılmaktadır. Kablosuz Müzik Merkezi'nizi müzik almak veya aktarmak için kolayca diğer ortam cihazlarına bağlayabilirsiniz.

**Super Sound Paneli**

Super Sound Paneli, küçük, düz bir hoparlör biriminden yüksek kaliteli ve tam aralıklı bir ses elde edebilmek için en son teknolojiyi kullanan, yenilikçi ve düz bir hoparlör panelidir.



Yayın tarihi 2009-01-22

Sürüm: 9.1.18

12 NC: 9073 100 13402  
EAN: 87 10895 98928 2© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)