



Philips  
Универсальный пульт ДУ

SRU4002B



## Пульт EasyZapper

Работает более чем с 800 брендами

Интеллектуальный универсальный пульт дистанционного управления для простого переключения телеканалов ТВ и спутникового ресивера, кабельной телеприставки или приставки DVB-T, вне зависимости от их марки.

### Единое решение для управления большинством устройств и марок

- Можно управлять телевизором и телеприставкой

### Идеальная замена для вашего старого пульта ДУ

- Идеальная замена для сломанных телевизионных пультов ДУ Philips

### Невероятное удобство

- Прямой доступ к избранным каналам (4 из 150)
- Эргономичная форма обеспечивает удобство в управлении
- Возможность считывания кодов позволяет копировать функции с других пультов ДУ

### Быстрая и простая установка

- Готов к использованию с оборудованием компании Philips
- Производит автоматический поиск указанной марки
- Служба техподдержки по пульту ДУ на специальном веб-сайте
- Для получения помощи обращайтесь на сервисную линию по пульту ДУ

# PHILIPS

разумно и просто

## Характеристики

### Удобство

- Универс. база инфракрасных кодов: CABLE, DVB-T, SAT, Телевизоры
- функциональные возможности телевизора: Программа вверх / вниз, Громкость вверх/вниз, подавление звука, Включен / режим ожидания, 16:9, Источник аудиовидеосигнала - внешний, Управление с помощью меню
- Запрограммирован для устройств Philips: Да
- Подтверждение соответствия нормативам: Маркировка CE
- Простая установка системы: Да
- Влагонепроницаемый: Да
- Функции SAT/CBL: Следующий канал/ предыдущий канал, избранное, Руководство, информация
- Поддержка языка: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/GR/RU/SZ/PL
- Языки руководства: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/GR/RU/SZ/PL
- Количество кнопок: 19

### Возможности ИК-связи

- Рабочее расстояние: 10 м
- Индикаторы передачи: 1
- Универсальная база данных ИК-кодов: Да

- Количество брендов в базе данных: Более 800
- Диапазон частоты носителя: 24 -- 55 кГц
- Угол передачи: 90 градус

### Питание

- Тип элемента питания: тип AAA

### Внешняя упаковка

- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 33 x 26,5 x 19,5 см
- Вес нетто: 0,3162 кг
- Вес брутто: 1,94 кг
- Вес упаковки: 1,6238 кг
- EAN: 87 12581 44086 2
- Количество потребительских упаковок: 6

### Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 15,7 x 24,2 x 4,6 см
- Вес нетто: 0,0527 кг
- Вес брутто: 0,22 кг
- Вес упаковки: 0,1673 кг
- EAN: 87 12581 44085 5
- Количество изделий в комплекте: 1
- Тип упаковки: Пластиковая упаковка

## Основные

### Прямой доступ к избранным каналам

На пульте существует четыре кнопки для четырех избранных каналов, которые можно изменить на другие необходимые каналы. Следует просто удалить кольцо вокруг кнопки избранного канала, снять прозрачную крышку и заменить значок канала значком нового избранного канала (доступно 150 каналов). Теперь можно напрямую выбрать избранный канал.

### Возможность считывания кодов

Для получения всех функций универсальный пульт дистанционного управления вы можете скопировать сигнал, передаваемый оригинальным пультом ДУ. Затем этот сигнал записывается в память универсального пульта дистанционного управления.

### Запрограммирован на устройства Philips

Если у Вас имеется оборудование компании Philips, вы можете использовать ваш универсальный пульт дистанционного управления без программирования, так как все кнопки предварительно настроены на устройства компании Philips.

### Автопоиск марки изделия

Чтобы подключить новый пульт ДУ, необходимо просто провести процедуру автоматического поиска соответствующего кода вашей аппаратуры.

### Служба техподдержки по пульту ДУ

Специальная служба техподдержки по пульту ДУ на веб-сайте Philips содержит коды для всех марок.



Дата выпуска 2010-08-20

Версия: 1.0.19

12 NC: 8670 000 41965  
EAN: 87 12581 44085 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)