



Philips
Multimediehøytalere 2.1

• 20 W maks. effekt



SPA1330

Fremragende lyd

Med lyd på 10 W og dynamisk bassgjengivelse er disse høytalerne perfekte for å spille musikk, spill, filmer og Internett-videoer på både MAC og PC.

Moderne design

- Stilig utforming – tar seg like godt ut som det høres

Flott lydkvalitet

- 10 W lydeffekt
- Den godt dempede driveren reduserer vibrasjoner og forvrenging av lyd

Enkelhet

- Kompatibel med alle medier
- Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling
- Jeg fungerer med MAC og PC

PHILIPS

Spesifikasjoner

Audiosystemer

- Frekvensområde: 20 Hz–20 kHz
- Inngangsimpedans: 25 ohm
- Total utgangseffekt: 10 W
- Drift: 220 V 50 Hz
- Signal-til-støy-forhold: > 75 dB
- THD: < 1 %

L/R-kanaler for lydsystemer

- Lydeffektforsterker: Klasse AB-forsterker
- Kanalseparasjon: > 45 dB
- inngangsfølsomhet: 400 mV
- Nominell utgangseffekt: 2,5 W x 2

Subwoofer-lydsystemer

- lydeffektforsterker: Klasse AB-forsterker (BTL)
- inngangsfølsomhet: 350 mV
- Nominell utgangseffekt: 5 W

Venstre/høyre høytalere

- Strømområde for driver: 1–15 W x 2
- Frekvensområde: 160 Hz–18 kHz
- Nominell impedans: 4 ohm
- Følsomhet: 83 dB (2,83 V / 1 m)
- Høytalerdriver: 2" fulltone



Subwooferhøytaler

- Strømområde for driver: 2–30 W
- Frekvensområde: 65–250 Hz
- Nominell impedans: 8 ohm
- Følsomhet: 86 dB (2,83 V / 1 m)

Tilkoblingsmuligheter

- Kabellengde: 1,3 m
- Kontakt: 3,5 mm stereo

Drift

- LED-indikator for strøm: Grønn

Innhold i esken

- Antall satellitter: 2
- Subbasshøytaler
- 3,5 mm stereolinjekabel: Fast
- Hurtiginstallasjonsveiledning

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 26,1 x 18,1 x 14,3 cm
- Vekt: 1,458 kg

Høydepunkter

Godt dempet driver

En enkel høytalerdriver utsettes vanligvis for en spesifikk frekvensdelingsvibrasjon nær kanten av membranen, noe som ofte resulterer i litt forvrenging av lyden. Måten å bekjempe dette problemet på, er å bruke Mylar rundt drivermembranen. Mylar er en uniform monomer og et mye lettere materiale enn det som vanligvis brukes. Dette omgir membranen i en helt symmetrisk ring, og den resulterende dempereffekten undertrykker de asynkrone vibrasjonene, noe som gir en mer balansert og naturlig lyd.

10 W lydeffekt

Fyldige slavebasselementer med 10 W lydeffekt gjør små høytalere i stand til å gjengi bassfrekvenser mer effektivt uten å måtte øke størrelsen. Dermed får du bedre bass på mindre plass.

Lyd inn (3,5 mm)



Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. På datamaskiner opprettes tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede deg over hele musikkksamlingen din på førsteklasses høytalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Stilig utforming

Stilig utforming gir personlighet til stua.



Utgivelsesdato
2013-05-21

Versjon: 2.2.4

12 NC: 8670 000 95201
EAN: 06 92341 07179 21

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com