



Philips
Sistema micro Hi-Fi

riproduzione CD
installabile a parete

MC235B

Stile esclusivo - Audio grandioso - Montaggio a parete

Se sei attento alla moda e sei affascinato da innovazione e stile, questo sistema MC235B fa al caso tuo. Garantisce prestazioni con audio dinamico, si presenta con un elegante design e può essere montato a parete.

Arricchisci la tua esperienza audio

- Riproduce dischi CD, CD-R e CD-RW
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- potenza musicale 2x5 W RMS/2x10 W MPO/400 W PMPO

Inizia la giornata come piace a te

- Funzioni di timer sveglia/spengimento automatico
- Sintonia digitale con 40 stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Un design in armonia con qualsiasi arredo

- Installabile a parete per un posizionamento flessibile
- Sportello anteriore scorrevole motorizzato per uno stile e un'eleganza inconfondibili

PHILIPS

Specifiche

Audio

- Potenza in uscita: Potenza musicale 2x10 W
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 5 W
- Funzioni audio avanzate: 4 modalità controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost

Altoparlanti

- Altoparlante principale: Woofer da 3", Sistema altoparlanti Bass Reflex, Tweeter piezo

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW
- Modalità riproduzione dischi: Ripeti brano/tutto/programma, Ripetizione casuale, 20 brani programmabili
- Tipo caricatore: Frontale, Motorizzato

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Sintonia digitale automatica
- Bande del sintonizzatore: Stereo FM, MW
- Sintonizzatore migliorato: Auto Store
- Stazioni preimpostate: 40

Connettività

- Cuffia: 3,5 mm
- Altri collegamenti: Antenna FM, Antenna OM
- Ingresso Aux: Line-in

Funzioni utili

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Spegnimento automatico
- Colore retroilluminazione: Blu
- Orologio: Su display principale
- Tipo display: LCD

Accessori

- Accessori inclusi: Viti per montaggio a parete x 2, Antenna AM/FM, Base, Libretto di garanzia, Guida rapida
- Telecomando: 23 tasti con batteria
- Manuale utente: 16 lingue

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 328 x 313 x 300 mm
- Dimensioni set (L x A x P): 250 x 245 x 96 mm
- Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 166 x 245 x 90 mm
- Peso incluso imballaggio: 5,3 Kg

Assorbimento

- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz

In evidenza

controllo audio digitale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.



Data di rilascio
2017-07-30

Versione: 1.1.8

12 NC: 8670 000 31643
EAN: 87 12581 34694 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com