



Philips  
Mikro zenei rendszer

CD, MP3-CD, USB, FM



MCM3150

# Gazdag és erőteljes hangzás

## A hangzás bővületében

A divatos Philips MCM3150 mikro hangrendszer wOOx technológiája részletgazdag és mély hangokban gazdag hangzása garantáltan a megfelelő tempót diktálja Önnek.

### Határtalan élvezet

- Audio-in bemenet hordozható zenelejátszóhoz
- MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
- USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához

### Tegye gazdagabbá a hangélményt

- wOOx™ hangszóró-technológia mély, erőteljes basszushangokhoz
- Dóm magashangszóró a részletgazdag és természetes hangzásért
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- 120 W kimeneti RMS összteljesítmény

### Egyszerű használat

- Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért
- Rádió adatrendszer (RDS) – állomásinformáció és adatszolgáltatások
- Ébresztő és elalváskapcsoló funkciók

# PHILIPS

# Fénypontok

## wOOx™ technológia



A wOOx technológia egy újfajta hangszóró-konceptió, melynek révén fantasztikusan mély, minden más audiorendszerénél gazdagabb mélyhangokat hallhat és érezhet. A különleges hangszórómeghajtók a wOOx mélysugárzókkal összhangban dolgoznak, a fő meghajtó és a magashangszórók közötti pontos hangolás finom átmeneteket enged meg az alacsony-közepes frekvenciák és a magasak között. A kettős felfüggesztés és a szimmetrikus szendvics felépítés torzítás nélkül adja vissza az alacsony és pontos mélyeket. A wOOx különösen mély és dinamikus basszusokat produkál, mivel a hangdoboz teljes térfogatával felerősíti a zene hatását.

## Rádió-adatrendszer (RDS)

A Rádió adatrendszer (RDS) segítségével anélkül hangolhatók be a rádióállomások, hogy a hallgató ismerné azok sugárzási frekvenciáját. Az RDS normál módban frekvenciájuk helyett az adók nevét jeleníti meg, lehetővé téve a gyors és hatékony hangolást. A rendszeren keresztül az adók szöveges üzeneteket, híreket, állomásadatokat is sugározhatnak, melyek közvetlenül a rádiókészülék kijelzőjén jelennek meg. Az Európában széles körben használt szolgáltatás az RDS szöveget a

rádióadó hullámhosszán sugározza. A hallgató választhatja az alap RDS megjelenítést (állomásnév), de előfizethet kiegészítő, szöveges szolgáltatásokra is.

## Dóm magashangszóró

A dóm magashangszórók által biztosított tiszta magas és közepes frekvenciák javítják a hangsugárzókból kiadott eredő hangzás tisztaságát. A torzítatlan és színezetében változatlan szélessávú hang harmonikus elegyét nyújtó hangszóróknak köszönhetően mind az énekek, mind a hangszerek hangja részletgazdag és tiszta, így az eredő hangzás mélyhangszórókkal párosítva is kiegyensúlyozott.

## Digitális hangzásszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályzás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott

zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

## USB Direct az MP3 zenéhez



A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

## MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás



Az MP3 az „MPEG-1 Audio Layer 3” kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.

# Műszaki adatok

## Hang

- Hangásztítás: Digitális hangzásszabályzás
- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 120 W

## Hangszórók

- Hangszóró típusok: Dóm magashangszóró
- Fő hangszóró: wOOx mélyhangsugárzó, Kétutas

## Audielejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Lemezlejátszási módok: 20 programozható műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás, Gyorskeresés előre/visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése
- Betöltő típusa: Tálca, Motorola
- Direct USB módok: Gyors előre/Gyors vissza, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Automatikus digitális hangolás
- RDS: Állomásnév, Programtípus
- Programozott állomások: 20
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
- Hangolási sávok: FM sztereó
- Antenna: FM antenna (75 ohm)

## Csatlakoztathatóság

- USB-vel: USB-gazdaport

- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet: Audio in
- Egyéb csatlakozások: FM antenna

## Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: VFD-kijelző
- Elalváskapcsoló

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: FM antenna, Váltakozó áramú hálózati kábel, Nemzetközi garancialevél
- Távvezérlő
- Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű

## Tápellátás

- Tápegység: 110-240 V, 50/60 Hz

## Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé):  
230 x 145 x 237 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé):  
139 x 259 x 210 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):  
510 x 314 x 280 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 7,4 kg
- Készülék tömege: 6,2 kg



Kiadás dátuma  
2014-07-31

Verzió: 2.1.4

12 NC: 8670 000 99874  
EAN: 08 71258 16762 78

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)