

Philips  
Sistem musik Micro

CD, MP3-CD, USB, FM  
Port USB untuk pengisian daya  
Maks. 15W

MCM2300



## Bersantai dengan musik hebat

Terobsesi dengan suara

Dengarkan lagu favorit Anda dengan sistem musik all-in-one Philips yang praktis ini yang dilengkapi dengan USB, Audio in, dan pemutar CD. Nikmati musik bersuara kuat dengan speaker Bass Reflex dan Digital Sound Control untuk pengaturan suara yang optimal.

### Memperkaya pengalaman suara yang Anda dengar

- Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam
- Daya output maksimum 15W
- Kontrol Suara Digital

### Nikmati musik dari berbagai sumber

- Putar MP3-CD, CD, dan CD-R/RW
- USB Direct untuk pemutaran musik MP3 yang mudah
- Audio-in untuk pemutaran musik portabel

### Mudah digunakan

- Pemuat CD bermotor untuk akses yang mudah
- Penyetelan digital dengan stasiun radio prasetel untuk kenyamanan ekstra

# PHILIPS

## Kelebihan Utama

### Sistem Speaker Bass Reflex



Sistem Speaker Bass Reflex memberikan pengalaman suara bass yang dalam dari sistem kotak pengeras suara yang ringkas. Sistem ini berbeda dengan sistem kotak pengeras suara konvensional dengan pipa bass yang sejajar secara akustik ke woofer untuk mengoptimalkan gulungan frekuensi rendah dari sistem ini. Hasilnya adalah bass terkontrol yang dalam dan gangguan rendah. Sistem ini bekerja dengan meresonansi massa udara ke dalam pipa bass untuk bergetar seperti woofer konvensional. Menggabungkan respons ke woofer, sistem ini memperpanjang suara frekuensi rendah untuk menghasilkan dimensi baru bass yang dalam.

### Audio-In



Konektivitas Audio in memungkinkan pemutaran langsung konten Audio in dari pemutar media



portabel. Selain keuntungan menikmati musik favorit dengan kualitas suara dahsyat dengan sistem audio, Audio in juga sangat mudah, Anda cukup mencolokkan pemutar MP3 portabel ke sistem audio.

### USB Direct untuk musik MP3 yang mudah



Berkat kemampuan transfer yang sempurna, Anda dapat dengan mudah menikmati kenyamanan mengakses musik digital yang lebih banyak via USB Direct terpasang.

### Kontrol Suara Digital

Kontrol Suara Digital menawarkan pilihan prasetel kontrol yang seimbang, jernih, dahsyat, hangat dan terang yang dapat Anda gunakan untuk mengoptimalkan jangkauan frekuensi untuk gaya musik yang berbeda. Setiap mode menggunakan teknologi ekualiser grafis yang secara otomatis mengatur keseimbangan suara dan meningkatkan frekuensi suara yang paling penting dari gaya musik yang dipilih. Pada akhirnya, Kontrol Suara Digital memudahkan Anda untuk menikmati musik dengan pengaturan tepat keseimbangan suara untuk menyamai jenis musik yang sedang diputar.

## Spesifikasi

### Suara

- Penyempurnaan suara: kontrol suara digital
- Daya output maksimum (RMS): 15W

### Pengeras suara

- Driver speaker: 3" woofer
- Jenis speaker: sistem speaker bass reflex

### Pemutaran audio

- Mode pemutaran disc: dipercepat/mundur, pencarian lagu berikutnya/sebelumnya, mengulang/mengacak/memprogram
- Pemutaran media: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Flash drive USB
- Mode pemutaran USB Direct: dipercepat mundur/percepat maju, putar/jeda, sebelumnya/berikutnya, ulang, acak, berhenti

### Tuner/Penerima/Transmisi

- Tuner pita frekuensi: FM mono, Stereo FM
- Stasiun prasetel: 20
- Antena: Antena pigtail tetap FM
- Penyempurnaan tuner: penyetaraan digital otomatis, pemindaian otomatis

### Konektivitas

- USB: host USB
- Audio in (3,5mm)

### Nyaman

- Alarm: Alarm CD, Alarm Radio, Alarm USB
- Jam: Pada layar utama, timer tidur
- Jenis layar: Tampilan LED
- Tipe pemuat: baki

### Aksesori

- Aksesori disertakan: Kabel Daya AC, Antena FM, Petunjuk Pengguna
- Remote control: Remote 21-kunci

### Dimensi

- Lebar unit utama: 180 milimeter
- Tinggi unit utama: 121 milimeter
- Kedalaman unit utama: 247 milimeter
- Ukuran speaker utama (L x D): 150 x 125 milimeter
- Tinggi speaker utama: 238 milimeter
- Lebar kemasan: 577 milimeter
- Tinggi kemasan: 312 milimeter
- Kedalaman kemasan: 185 milimeter
- Berat kotor: 4,67 kg
- Berat bersih: 3,55 kg

### Daya

- Catu daya: 100-240VAC, 50/60Hz



Tanggal dikeluarkan  
2022-04-29

Versi: 3.0.6

12 NC: 8670 001 11793  
EAN: 69 59033 84804 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)