



Philips Şık mikro ses sistemi

- iPhone/iPod için Dock



DCM278



Sesin tutkusu

Evinize yakışan ses

Bu şık Philips mikro müzik sistemi ile şarj ederken iPhone/iPod müziklerinizin keyfini çıkarın. Düz ve kompakt tasarımı sayesinde her türlü iç mekana uygun şekilde duvara monte edilebilir. Daha fazla oynatım seçeneği için USB Direct bağlantısı bulunur.

Birden fazla kaynaktan müziğin keyfini çıkarın

- iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin
- MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB
- Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo
- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- 10W RMS toplam çıkış gücü

İç mekanınıza uyum sağlayan tasarım

- Esnek yerleşim için duvara montaj seçeneği
- Daha fazla tarz ve şıklık katan motorlu kayar ön kapak

PHILIPS

Özellikler

Dijital Ses Kontrolü



Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme



Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

10W RMS



Bu Philips müzik sisteminde 10W RMS toplam çıkış gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalın ve şarj edin



iPod'unuzu/iPhone'unuzu şarj ederken MP3 müzik keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu sayesinde çalma cihazınızı doğrudan Bağlantılı eğlence sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalarken şarj ettiğinden, müzik dinlerken çalma cihazı pilinizin bitmesi gibi bir derdiniz olmaz. Bağlantılı eğlence sistemine bağlandığında, çalma cihazınız otomatik olarak şarj edilir.

Duvara monte edilebilir



İnce ve şık bir tasarımın mükemmel birlikteliği olan Philips ses sisteminiz oturma odanıza tam uyacak şekilde tasarlanmıştır. Ses sisteminin standı bir raf veya kabine şık ve güvenli oturmasını sağlar. Duvara monte edildiğinde de bağımsız standıyla aynı esnekliği sunar.

USB Girişi



USB Direct moduyla, USB cihazınızı doğrudan Philips cihazınızın USB portuna bağladığınızda dijital müziğiniz doğrudan Philips cihazınızdan çalınır.

İstasyonları ayarlı dijital radyo



Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

Teknik Özellikler

Ses

- Ses geliştirme: 4 modlu dijital ses kontrolü, Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Ses seviyesi kontrolü: yukarı/aşağı
- Çıkış gücü: 2 x 5 W RMS

Hoparlörler

- Yerleşik hoparlör sayısı: 2
- Hoparlör sürücüler: 4" woofer
- Hoparlör tipleri: Bas Refleks hoparlör sistemi

Müzik Çalma

- Oynatılabilen ortamlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB flash sürücü
- Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki parça arama, tekrar/rasgele/program
- Diğerleri: ID3 etiket desteği
- Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı geri, oynat/duraklat, önceki/sonraki, programlı oynatma, tekrarlama, rastgele çalma, durdurma
- Bağlantılı oynatma modları: hızlı ileri ve geri, önceki ve sonraki parça, oynatma ve duraklatma

Tuner/Alım/İletim

- Radyo bantları: FM stereo
- İstasyon hafızaları: 20
- Anten: FM anteni
- RDS: program tipi, RDS saat ayarı, istasyon adı
- Tuner geliştirme: otomatik dijital istasyon ayarı, otomatik tarama

Bağlantı

- Ses/Video çıkışı: Kulaklık (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo hat girişi

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD alarmı, radyo alarmı, USB alarm, iPod alarmı

- Yükleyici tipi: ön, motorlu
- Saat: ana ekranda, kapanma zamanlayıcısı
- Şarj cihazı: iPhone, iPod
- Ekran tipi: LCD ekran

Aksesuarlar

- Kablolar/Bağlantı: MP3 Bağlantı kablosu
- Uzaktan kumanda
- Diğerleri: Hızlı başlangıç kılavuzu
- Kullanım Kılavuzu: birden fazla dil
- Garantili: Dünya Çapında Garanti kitapçığı

Boyutlar

- Ambalaj derinliği: 159 mm
- Brüt ağırlık: 5,4 kg
- Ana ünite derinliği: 102 mm
- Ambalaj yüksekliği: 310 mm
- Ana ünite yüksekliği: 238 mm
- Ambalaj genişliği: 614 mm
- Ana ünite genişliği: 542 mm

Güç

- Güç kaynağı: 220 - 240 V
- Güç kaynağı: 50 Hz

Yeşil

- Eko Güç bekleme: 1 W

iPod uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1. nesil, iPod nano 2. nesil, iPod nano 3. nesil, iPod nano 4. nesil, iPod touch, iPod touch 2. nesil, Renkli ekranlı iPod, iPod 5. nesil

iPhone uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS



Yayın tarihi 2013-05-29

Sürüm: 5.0.5

12 NC: 8670 000 55664
EAN: 87 12581 50074 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com