

Philips
Mikro glazbeni sustav

Bluetooth®
USB priključak za punjenje

BTM2360



Osnažite svoj melodije

Slušajte cijelu kolekciju digitalne glazbe s pametnog telefona putem Bluetooth veze ili MP3-CD i CD-R/W na jednom mikro sustavu tvrtke Philips. Bass Reflex zvučnici pružaju dramatičan bas, a maksimalna izlazna snaga od 70 W osigurava snažan zvuk.

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- Bežično usmjeravajte glazbu s pametnog telefona uz Bluetooth™
- USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu
- Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW
- Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Obogatite doživljaj zvuka

- Maksimalna izlazna snaga od 70 W RMS
- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila

Jednostavna uporaba

- Uložnica CD-a s motorom omogućuje jednostavan pristup
- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

PHILIPS

Istaknute značajke

Usmjeravajte glazbu uz Bluetooth™



Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu



Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.

Audio ulaz



Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Specifikacije

Zvuk

- Poboljšavanje zvuka: Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka)
- Maksimalna izlazna snaga (RMS): 70 W

Zvučnici

- Vrste zvučnika: Visokotonski zvučnik
- Glavni zvučnik: 2-sistemska, 4-inčni woofer, Sustav zvučnika Bass Reflex

Reprodukcija zvuka

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB flash pogon
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, ponavljanje, nasumično, zaustavi

Tuner / Prijem / Prijenos

- Frekvencijski pojas tunera: FM mono, FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- Antenski: Fiksna FM "pigtail" antena
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje, Jednostavno postavljanje (plug&play)

Mogućnost povezivanja

- Audio ulaz (3,5 mm)
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- USB: USB host, USB punjenje, 500 mAh

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Radio alarm, USB alarm
- Sat: Na glavnom zaslonu, programator za isključivanje
- Vrsta zaslona: LED zaslon
- Vrsta punjača: ladica

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Korisnički priručnik
- Daljinski upravljač: Daljinski upravljač s 21 tipku

Dimenzije

- Širina glavne jedinice: 180 mm
- Visina glavne jedinice: 119 mm
- Dubina glavne jedinice: 220,4 mm
- Dimenzije glavnog zvučnika (Š x D): 140 x 185 mm
- Visina glavnog zvučnika: 260 mm
- Širina ambalaže: 663 mm
- Visina ambalaže: 315 mm
- Dubina ambalaže: 208 mm
- Bruto masa: 6,7 kg
- Neto težina: 5,74 kg

Snaga

- Napajanje: 220 – 240 V, 50 Hz



Datum izdavanja
2017-07-27

Versija: 1.0.5

12 NC: 8670 001 22355
EAN: 48 95185 60577 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com