



Philips
DVD Micro Theatre

- DivX-weergave
- Directe weergave vanaf USB
- Compact ontwerp

MCD297

Geniet van een geweldige filmervaring

plus directe weergave vanaf USB

U hebt het nieuwste en het coolste in handen. En kijk eens naar de geweldige 2-in-1 Micro Hi-Fi met DVD-, WMA-CD- en MP3-CD-weergave! Ontspan met uw favoriete films en muziek. Home entertainment zal nooit meer hetzelfde zijn!

Verrijk uw filmervaring

- DVD's, DivX®-bestanden, (S)VCD's, MP3-CD's, WMA-CD's, CD(RW)'s en foto-CD's afspelen
- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring

Verrijk uw luisterervaring

- Directe weergave vanaf USB van muziek en foto's
- Loudness-functie voor verbetering van het bas- en treble-geluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- 2 x 15 W RMS/2 x 30 W muziekvermogen
- Cassettedeck met autostop

Verfijnd geluid en uiterlijk

- Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
- Elegante houten luidsprekers

PHILIPS

Kenmerken

Directe weergave vanaf USB

Sluit uw USB-apparaat simpelweg aan op het systeem en deel uw opgeslagen digitale muziek en foto's met familie en vrienden.

Volume

Hoge en lage frequenties in het geluidsspectrum zijn in verhouding minder goed hoorbaar voor mensen, zeker als het volume laag staat. Als u de Loudness-functie inschakelt, wordt het bass- en treble-geluid versterkt, waardoor u van een beter gebalanceerde geluidsperceptie kunt genieten.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of

het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Dolby Digital

Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.



Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 15 W RMS/2 x 30 W muziekvermogen
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost, Volume
- Geluidssysteem: Dolby Digital

Luidsprekers

- Hoofdluidspreker: 4 inch woofer, Bass Reflex-luidsprekersysteem, Volledig bereik

Videoweergave

- Media afspelen: DivX, DVD-video, Foto-CD, Video-CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Zoom, Slowmotion, Beveiligingsniveaus voor kinderen, PBC, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Afspelen hervatten vanaf "stop"
- DVD-regio.: 2

Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Diapresentatie met MP3-weergave
- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Foto-CD

Audioweergave

- Cassettedecktechnologie: Mechanisch
- Afspeelmodi cassette: Elektronische snelheidsregeling
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Geheugen voor 20 nummers, Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle
- Ladertype: Lade, Automatisch
- Ondersteuning van ID3-tag
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Audio opnemen

- Opnamemedia: Cassette
- Cassetteopnameverbetering: Gesynchroniseerde CD-opname, Automatisch opnameniveau, Opnemen met één druk op de knop

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender, MW
- Automatisch digitaal afstemmen
- Voorkeuzenders: 40
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
- RDS: RDS-klokinstelling, Zenderaam, Radiotekst, Programmatype

Connectiviteit

- Aux-ingang: Lijningang van 3,5 mm
- Andere aansluitingen: MW-antenne, FM-antenne, Subwoofer uit, Digitale, coaxiale audio-uitgang
- Video-uitgang - analoog: Composiet CVBS (gele cinch), S-Video (op Hosiden)
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Audioaansluitingen: Analoge audio-uitgang (L/R)
- USB: USB-poort

Gemak

- Alarmfuncties: Sleptimer, CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: LCD
- Energiebesparende stand-bystand: 1 watt
- OSD-talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Spaans, Zweeds, Turks

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: FM/MW-antenne, Composiet videokabel (Y), Wereldwijde garantiekaart, AC-netsnoer
- Afstandsbediening: Met 40 toetsen en lithiumbatterijen
- Snelstartgids: Engels, Duits, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans
- Gebruiksaanwijzing: 16 talen

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 152 x 228 x 273 mm
- Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D): 140 x 228 x 212 g mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 442 x 345 x 275 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 7,8 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz



Publicatiedatum
2013-05-10

Versie: 1.0.5

12 NC: 8670 000 35916
EAN: 87 12581 38604 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com