



Philips  
PhotoFrame

8"-es LCD

4:3-as oldalarány

8FF3WMI



## Az emlékek vezeték nélküli megosztása

Hány digitális fényképezőgép lapul PC/Mac rendszerű számítógépén? A Philips vezeték nélküli digitális PhotoFrame™ funkciója lehetővé teszi a teljes választék kihasználását a számítógépen, vezeték nélküli streaming vagy átvitel módban.

### A teljes fényképtár vezeték nélküli élvezete

- A számítógépen tárolt fényképek vezeték nélküli továbbítása és megjelenítése
- Fényképek vezeték nélküli átvitele egy "drag and drop" szoftverrel

### Egyszerű, intuitív működtetés, és nagyszerű kényelem

- Két kattintással beállíthatja a PhotoFrame vezeték nélküli csatlakozását
- A fénykép automatikus tájolása fekvő vagy álló módhoz
- Szórakoztató kollázsok – több fotó megjelenítése egy nézetben
- Energiatakarékos automatikus elhalványítás a környezeti megvilágításnak megfelelően

### Csúcsminőségű kijelző a kiváló képekhez

- imagen Pro technológia az élesebb és élénk színekért
- Állítsa új fénybe a régi emlékeit a RadiantColor technológiával
- 4:3-as képméretarány az optimális, torzításmentes megjelenítéshez

**PHILIPS**

sense and simplicity

# Fénypontok

## Wi-Fi Protected Setup (WPS)

A legegyszerűbb megoldás a PhotoFrame és a vezeték nélküli router csatlakoztatására a Wi-Fi Protected Setup. Nyomja meg a router, majd a PhotoFrame WPS gombját, és a rendszer máris feláll.

## Vezeték nélküli fotó-streaming

A PhotoFrame megoldás támogatja a vezeték nélküli fényképtovábbítást, így nem kell annyit képet tárolnia az alkalmazásban. Az otthoni számítógépen tárolt fényképek vagy kedvenc internetes képei vezeték nélkül lejátszhatók a PhotoFrame segítségével. Kereshet is köztük a PhotoFrame alkalmazásban anélkül, hogy leterhelné annak véges tárhelyét.

## PhotoFrame Manager – vezeték nélküli megoldás

A PhotoFrame Manager vezeték nélküli fényképező szoftverrel megtekintheti, kezelheti és rendezheti az albumokat és fényképeket. A PhotoFrame Manager

Windows XP és Windows Vista, valamint Mac OS X rendszerben fut, továbbá kompatibilis az iPhoto szoftverrel. A program vezeték nélküli átvitelt tesz lehetővé a PhotoFrame helyre: csak húzza át a képeket, és kész.

## imagen Pro

Az egyedülálló Philips imagen képjavító technológia automatikusan elemzi a képeket, javítja a színeket és beállítja az optimális kontrasztot. A továbbfejlesztett imagen Pro a nagyobb színhűség, színmélység és az intelligens kontraszt érdekében az imagen 3 alapvető elemeit tartalmazza. Ezen felül az imagen Pro javított bőrszint, élesebb képet és a fényképeknél nagyon fontos villódzásmentes élményt kínál.

## Automatikus tájolás

Az automatikus fekvő/álló mód felismerése speciális érzékelővel történik, mely érzékeli a PhotoFrame állását, és minden fényképet az ennek megfelelő módon jelenít meg.

## Kollázs több fényképből

A diabemutató során alkalmazható effektussal több különböző fénykép jeleníthető meg automatikusan, véletlenszerűen összeállítva. Így kiküszöbölhető a képernyőméretnél kisebb fotók körüli szegély zavaró látványa.

## RadiantColor

A RadiantColor a Philips exkluzív technológiája, mely optimális 4:3 képformátumban jeleníti meg a kisebb méretű képeket; ehhez kiterjeszti a nem teljes képernyő méretű képek szélének színét a képernyő oldaláig; így megszünteti a fekete sávokat és a képaránytorzítást.

## Smart Power Pro

A Smart Power Pro érzékelő az energiafogyasztás csökkentésének érdekében a környezeti megvilágítást érzékelve kapcsolja be, illetve ki a PhotoFrame keretet. Ezzel a PhotoFrame fogyasztásának akár egyharmadát megtakaríthatja, és mindezt automatikusan!



# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- megtekintési szögtartomány: C/R > 10 mellett, 130° (H) / 110° (V)
- Élettartam, 50% fényerőig: 20000 óra
- Fényesség: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Képméretarány: 4:3
- Panel felbontás: 800 x 600
- Kontrasztarány (tipikus): 300:1

## Csatlakoztathatóság

- USB: USB 2.0 gazdaport, USB 2.0 (szolga)

## Médiatárolás

- Beépített memória kapacitása: 512 MB (2000 fényképhez)
- Memóriakártya-típusok: I-es típusú Compact Flash, Secure Digital (SD), Secure Digital kártya (SDHC), Multimédia kártya, xD kártya, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- USB: USB flash meghajtó

## Kényelem

- Kártyaolvasó: Beépített (2x)
- Támogatott fényképformátum: JPEG-fénykép, Legfeljebb 10 MB-os JPEG-fájlok, 20 megapixelig
- Támogatott elhelyezés: Fénykép automatikus tájolása, Fekvő, Álló
- Gombok és vezérlőelemek: 3 gomb, Négyutas navigációs gomb és enter
- Lejátszási mód: Teljes képernyős böngészés, Diavetítés, Indexkép-böngészés
- Albumkezelés: Létrehozás, Törlés, Szerkesztés, Átnevezés
- Fényképszerkesztés: Másolás, Törlés, Forgatás
- Fényképeffektek: Szépia, RadiantColor
- Diabemutató beállításai: Véletlenszerű, Sorozatos, Átmeneti hatás, Kollázs (több képből)
- Beállítás funkció: Fényerőbeállítás, Nyelv, Diavetítés, Állapot, Automatikus be/ki, Be/ki hangjelzés, Idő és dátum beállítása, Órakisjelző engedélyezése/tiltása, Fényképforrás
- Rendszer állapota: Készüléksoftver-verzió, Szabad memória
- Csatlakoztatott hordozók állapota: Csatlakoztatott adathordozó, Szabad memória

- Előírt jóváhagyások: CE, GOST, Svájc, UL/cUL
- Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington-zár kompatibilitás
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, spanyol, német, francia, olasz, holland, dán, portugál, orosz
- Kompatibilis rendszerek: Mac Os X, Wi-Fi 802.11 b/g hálózat, Windows Vista, Windows XP, Wi-Fi kapcsolattal

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, USB-kábel, állvány, Rövid üzembe helyezési útmutató, CD-ROM szoftverrel + kézikönyv

## Méretek

- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Tömeg: 0,34 kg
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C
- Hőmérséklettartomány (tárolás): -10 °C-tól 60 °C-ig

## Tápkapcsoló

- Áramellátás: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Áramforrás: 9 V-os DC kimenet, 2 A
- Áramfogyasztás: (működő rendszernél) 5,09 W

## Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 27,8 x 22,9 x 10,7 cm
- Nettó tömeg: 0,883 kg
- Bruttó tömeg: 1,429 kg
- Önsúly: 0,546 kg
- EAN: 87 12581 41241 8
- Mellékelt termékek száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton

## Külső kartondoboz

- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 29,9 x 24,8 x 24,8 cm
- Nettó tömeg: 1,766 kg
- Bruttó tömeg: 3,39 kg
- Önsúly: 1,624 kg
- GTIN: 1 87 12581 41241 5
- Fogyasztói csomagolások száma: 2



Kiadás dátuma  
2009-08-11

Verzió: 4.0.5

12 NC: 8670 000 39024  
EAN: 87 12581 41241 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)