

Philips
Draagbare DVD-speler

2 LCD-schermen van 17,8 cm/7"

PET712



Dubbel en dwars genieten van DVD- en DivX®-films

met een tweede TFT LCD-scherm

Met de PET712 kunt u in uw auto digitale foto's, DVD- en DivX®-films bekijken en naar MP3's of CD's luisteren. En dankzij het tweede TFT LCD-scherm kunnen meerdere inzittenden tegelijk genieten van deze draagbare DVD-speler.

Onderweg genieten van audio/video

- Geniet optimaal van films met twee TFT LCD-schermen
- DVD's, DVD+/-R's en DVD+/-RW's, (S)VCD's en DivX®- en MPEG4-films afspelen
- Voor muziek op (MP3-)CD en CD-RW
- JPEG-afbeeldingsbestanden delen met foto-CD

Voor ultiem gebruiksgemak

- Inclusief tas voor bevestiging in de auto
- Inclusief autoadapter en handige afstandsbediening
- Weinig knoppen voor eenvoudige bediening
- Gedeelde ontspanning met meerdere hoofdtelefoonaansluitingen

PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

Twee TFT LCD-schermen

Met twee schermen kunt u dezelfde video's of beelden via de draagbare DVD-speler bekijken. Sluit de schermen gewoon aan en bevestig deze aan de hoofdsteunen van uw auto. Nu kunt u eenvoudig en comfortabel op de achterbank met vrienden en familie genieten van uw favoriete DVD-films en JPEG-afbeeldingen.

DVD, DivX en MPEG4 afspelen

Met DivX®-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX®-formaat bekijken. DivX® is een MPEG4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW, geheugenkaarten en DVD-video. DivX-CD's kunnen worden afgespeeld op bepaalde DVD-spelers, DVD-recorders en home theatre-systemen.

(MP3-)CD- en CD-RW-muziek

MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch verlaagt. Een enkele CD kan maximaal 10 uur muziek opslaan.

CD voor het delen van foto's (JPEG)

De speler speelt bijna elk type disc af en zorgt voor optimaal kijkplezier onderweg.



Specificaties

Beeld/scherm

- Schermtype: LCD TFT
- Type LCD-scherm: Polarisator met antischittering
- Schermdiagonaal (inch): 7 inch
- Resolutie: 480 (b) x 234 (h) x 3 (RGB)
- Helderheid: 200 cd/m²
- Contrastverhouding (normaal): 250:1
- Effectief weergavegebied: 154,1 x 86,6 mm
- Pixelpitch: 0,107 x 0,370 mm (B x H)
- Responstijd (normaal): 30 ms

Geluid

- Uitgangsvermogen: 250 mW RMS (ingebouwde luidsprekers)
- Uitgangsvermogen (RMS): 10 mW RMS (oortelefoon)
- Signaal-ruisverhouding: >80dB (oortelefoon), >62dB (ingebouwde luidsprekers)

Videoweergave

- Media afspelen: DVD, Foto-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Herhalen, Shuffle, Langzaam achteruit, Langzaam vooruit, Zoom
- Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL
- Compressie-indelingen: Divx, MPEG4

Audioweergave

- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- Media afspelen: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Ondersteunde bestandssystemen: ISO-9660, Joliet

Connectiviteit

- DC-ingang: 12 V
- Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm stereo hoofdtelefoon x2
- AV-uitgang: Composite (CVBS) x 1

Gemak

- Schokbestendig

Accessoires

- AC/DC-adapter: DC-in 12 V (110-240 V, 50/60 Hz)
- Kabels: 1 A/V-kabel, 1 voedingskabel
- Carkit: AY4196 (adapter voor sigarettenaansteker, 12 V DC)
- Afstandsbediening: AY5513 slanke afstandsbediening
- Gebruiksaanwijzing: 16 talen
- Netsnoer: 1x
- Tweede LCD-scherm: 7 inch TFT LCD x2
- Meegeleverde accessoires: Reisetui

Afmetingen

- Afmetingen van hoofdverpakking: 375 x 275 x 385 mm
- Gewicht van de omdoos: 8,99 kg
- Hoeveelheid per omdoos: 3
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 362 x 240 x 120 mm
- Verpakkingstype: D-box
- Afmetingen van product (B x H x D): 157 x 32 x 151 mm
- Gewicht van het product: 1,21 kg



Publicatiedatum
2012-02-15

Versie: 2.0.3

12 NC: 8670 000 39872
EAN: 87 12581 42431 2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com