

Philips
DVD házimozsi-rendszer



HTS6515

Körülölelő hangok

Ambisound rendszerrel

Az Ambisound funkcióval rendelkező, rendkívül keskeny rendszer 5.1-es surround hangzással ölel körbe mindössze két hangszóróból, bármilyen helyiségben. A falra is szerelhető rendszer kiváló hang- és képminőséget biztosít, és minden otthon stílusához illik.

Hallgassa!

- Ambisound funkció a kevesebb hangszóróból érkező 5.1-es surround hangzáshoz
- A FullSound™ olyan MP3-élményt nyújt, mintha CD-t hallgatna

Élje át!

- A kifinomult formavilág minden síkképernyős TV-készülékhez illik
- Egyszerűen falra vagy asztalra szerelhető

Nézze meg!

- HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért

Csatlakoztassa!

- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható
- Az EasyLink lehetővé teszi minden EasyLink termék egyetlen távvezérlővel történő vezérlését
- Az MP3 Link funkcióval zenét játszhat le hordozható médialejátszókról

PHILIPS

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Kép javítása: High Def (720p, 1080i, 1080p), video-felkonvertálás, Progresszív pásztázás

Hang

- Hangrendszer: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Sztereoó
- Hangkiemelés: Magas/mély hangok szabályozása, Smart Surround, DoubleBass
- Hangszínszabályzó beállításai: Működés, Rock, Koncert, Klasszikus, Dráma, Jazz, Játék, Party, Sport, Hírek

Hangszórók

- Hangszóró típusok: 2 vízszintes hangszóró
- Hangszórók: 3 x 2,5"-es teljes hangterjedelmű mélynyomó
- Hangszóró impedanciája: 4, 8 ohm
- Mélynyomó típusa: Aktív
- Mélynyomó meghajtó: 1 x 6,5 hüvelykes nagy löketű hangszóró
- Mélynyomó impedancia: 4 ohm
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 30-180 Hz

Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Adathordozók lejátszása: DVD videó, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Videolemez lejátszási rendszer: PAL, NTSC

Hanglejátszás

- Tömörített formátum: MP3, WMA
- Adathordozók lejátszása: Audio CD, CD-R/RW, USB flash meghajtó
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB flash meghajtó
- Kép javítása: Diabemutató zenelejátszással,

Forgatás, Nagyítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- RDS: Állomásnév

Csatlakoztathatóság

- Elülső/oldalsó csatlakozók: USB, MP3-bemenet
- Hátdali csatlakozók: HDMI kimenet, Komponens videokimenet, SCART1 (CVBS, RGB ki), TV be (audió, cinch), Összekötő (a Power Box-hoz)
- Mélynyomó (Power Box): Koaxiális digitális bemenet, AUX be (cinch, 2 pár), FM antenna, Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, Összekötő (a főegységhez)

Méreték

- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 419 x 48 x 214 mm
- Készülék tömege (állvánnyal együtt): 1,7 kg
- Hangsugárzó szélessége (állvánnyal): 336 mm
- Hangsugárzó magassága (állvánnyal): 115 mm
- Hangsugárzó mélysége (állvánnyal): 130 mm
- Hangsugárzó tömege (állvánnyal együtt): 1,72 kg
- Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé): 295 x 443 x 295 mm
- Mélynyomó tömege: 9,5 kg
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 496 x 355 x 595 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 20 kg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Rövid üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv, Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Teljesen bekötött SCART kábel, Komponens videokábel, Audiokábel, FM antenna, Összekötő kábel, Hangszórókábelek, Hálózati kábel, Fali tartószerkezet, Nemzetközi garancialevél

Tápkapcsoló

- Áramellátás: 220-240 V, 50 Hz
- készenléti üzemmód energiafelhasználása: <0,3 W

Fénypontok

Ambisound

Az Ambisound technológia átfogó, többcsatornás surround hangzást biztosít kevesebb hangszóróval. 5.1-es hangzással felejthetetlen élményt nyújt a hallgató elhelyezkedésétől, a helyiség méretétől és alakjától függetlenül, hangszóró- és vezetékrengeteg nélkül. A pszichoakusztikus jelenségek összetett hatása, az array-feldolgozás és a pontosan beállított hangszórók által az Ambisound nagyobb hangélményt nyújt kevesebb hangszóróval.

Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat

Az univerzális soros busz vagy USB számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványprotokoll. A nagysebességű USB-eszközök akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel rendelkeznek, a korábbi USB 12 Mb/s sebességével szemben. Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat esetén nem kell más tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

FullSound™

A Philips innovatív FullSound technológiája hűen adja vissza a tömörített MP3 zene eredeti részleteit, jelentősen gazdagítva és javítva a hangzást, vagyis Ön valóban magával ragadó CD-zenet hallgathat — torzítás nélkül. Az utólagos hangfeldolgozási algoritmuson alapuló FullSound a Philips elismert hangreprodukálási szakértelmét a legújabb generációs digitális jelprocesszor (DSP) erejével egyesíti. Az eredmény a még erőteljesebb mélyhang, a még tisztább hangzás és a gazdag részletek. Fedezze fel újra a tömörített MP3 zenét élethű hangzásban, amely megérinti lelkét és megmozgatja lábát.

HDMI 1080p

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisztá képet nyújt. A normál felbontású filmeket most valódi nagy felbontásban élvezheti - több részlettel és valóságos képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyő gyakori sörstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. És mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang hordozására az analog jelek konvertálásának elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.

EasyLink

Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket irányíthat egy távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI-kábelben keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.



Kiadás dátuma
2016-12-14

Verzió: 3.0.7

12 NC: 8670 000 36261
EAN: 87 12581 38885 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com