

Philips  
藍牙單聲道耳筒

SHB1103



## 舒適的安全免提通話

輕便細小的設計，讓您可舒適地長時間通話

### 長時間配戴亦確保舒適！

- 人體工學耳鉤

### 確保您已完全明白

- 通話清晰，無回音

### 免提和無線功能，令通話不受束縛

- 擁有藍牙功能的無線免提通話
- 無線通話管理

### 多用途：可用於藍牙電話

- 符合藍牙 HSP/HFP - 通用

# PHILIPS

# 規格

## 連接

- 藍牙規格：免提，耳筒
- 藍牙版本：3.0+EDR
- 有效範圍：高達 33 英尺 / 10 米

## 舒適

- 來電管理：接聽／結束通話，拒接來電，重撥上一個號碼，來電轉接

## 電源

- 通話時間：最多 5 小時
- 電池類別：鋰聚合物
- 可重複充電：是
- 電源供給耳筒：經 USB 轉接器
- 待機時間：高達 120 小時

## 包裝尺寸

- EAN: 69 51613 99045 2
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 5 x 19.5 x 3.5 厘米
- 總重量：0.0604 千克

- 淨重：0.032 千克
- 淨重：0.0284 千克
- 包裝類型：紙箱
- 貨架佈置類型：佈置

## 內紙箱

- GTIN: 2 69 51613 99045 6
- 產品包裝數目：6

## 外盒

- GTIN: 1 69 51613 99045 9
- 產品包裝數目：36

## 產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 1.6 x 3.6 x 2.2 厘米
- 重量：0.0286 千克

## 配件

- 隨附：耳鉤 (隨意付上)，快速入門指南，USB 充電線

# 產品特點

## 通話清晰，無回音

透過耳筒配有的高靈敏咪高風及智慧型音效設計，通話者能夠聽到清晰無回音的聲音。

## 無線免提通話

在沒有耳筒的情況下使用手機既不方便亦不安全。而且在很多地方，駕車時使用手機也是一種違法行為。而有線免提套件又可能會帶來線纜纏繞的麻煩。藍牙耳筒可透過小範圍的藍牙連接取代線纜，讓你的雙手得到解放，令你活動自如而無需受到線纜束縛。由於接近你頭部所傳送的能量遠遠低於手機產生的輻射，藍牙功能還可以減低與手機輻射相關的潛在風險。

## 無線通話管理

無需使用你的流動電話亦可管理通話，例如包括電話的接聽、拒接、語音撥號和重撥。其中，語音撥號和重撥功能需要你的流動電話支援。

## 符合藍牙 HSP/HFP

藍牙是一項線纜取代技術。由於藍牙是全球性標準，來自不同製造商的藍牙裝置可以透過共同的規格進行兼容性操作。HSP (Handset Profile) 與 HFP (Handsfree Profile) 是常用藍牙耳筒操作要求使用的規格。如果你的流動電話符合 HSP 或 HFP (如同幾乎任何一款藍牙電話)，即可與此耳筒一併使用。「藍牙」文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Koninklijke Philips Electronics N.V. 對這些標記的使用均已獲得授權。

## 人體工學耳鉤

人體工學耳鉤的尺寸可根據你的耳形進行不同幅度的調校，不但令舒適度倍增，更可確保有效固定。除此之外，這款耳鉤還可以同時適應左右耳佩戴方式。



出版日期 2022-05-09

版本：1.0.2

12 NC: 8670 001 66149  
EAN: 69 51613 99045 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)