



Philips
altoparlante wireless
portatile

Bluetooth®

Gesture Control, impermeabile
Microfono integrato per le
chiamate
8 W, batteria ricaricabile



SB7200

Audio di grande potenza, incredibilmente nitido

Forte e superba, la serie Philips Shoqbox SB7200 resiste all'acqua e alle cadute. Porta la tua musica fuori con te, su questo robusto guerriero della strada che ti consente di ascoltare l'audio in modalità wireless e senza timori, con suoni chiari e allo stesso tempo profondi.

Prestazioni audio

- Alimentato da 2 driver al neodimio
- Audio alto e nitido
- 2 Shoqbox negli altoparlanti di sx/dx

Versatilità

- Streaming Bluetooth
- Sensore a scorrimento per saltare i brani
- Microfono vivavoce
- Informazioni vocali

Portabilità

- Può cadere, bagnarsi e continuare a funzionare.
- Batteria al litio integrata

PHILIPS

Altoparlante wireless portatile

Bluetooth® Gesture Control, impermeabile, Microfono integrato per le chiamate, 8 W, batteria ricaricabile

SB7200/12

In evidenza

Alimentato da 2 driver al neodimio



Consta di 2 driver altoparlanti al neodimio e sistema wOOx; semplicemente l'audio migliore che potresti mai aspettarti da un altoparlante così piccolo. Il suono di grande potenza, una nitidezza incredibile e i bassi profondi ti consentono di usufruire delle migliori prestazioni audio ovunque.

Altoparlanti Bluetooth portatili

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico verso altri dispositivi Bluetooth. In questo modo, puoi riprodurre facilmente la tua musica preferita da qualunque smartphone, tablet o persino dai computer portatili inclusi iPod o iPhone mediante l'altoparlante Bluetooth.

Resistente ad acqua e cadute



Questo SHOQBOX Philips è fatto per resistere all'acqua e alle cadute, ed è perfetto per chi ama la vita all'aria aperta. Niente più preoccupazioni per la pioggia o gli schizzi grazie al design che protegge dall'acqua. Il

rivestimento in gomma è un materiale robusto che può resistere alle gocce e alle condizioni difficili. Puoi portarlo in borsa o appenderlo allo zaino. È perfetto per tutte le situazioni in cui è richiesta una maggiore robustezza.

Sensore di movimento



SHOQBOX è dotato di un sensore di movimento. Fai passare semplicemente la mano sul sensore da sinistra a destra o da destra a sinistra per passare al brano successivo o all'ultimo. Appoggia la mano sul sensore per un secondo per fermare la musica e ripeti il gesto per farla ripartire. I semplici comandi controllati gestualmente ti consentono di controllare la musica nel modo più semplice.

Microfono incorporato



Grazie al microfono incorporato, funziona anche come vivavoce. Quando arriva una chiamata, la musica viene messa in pausa e puoi parlare tramite l'altoparlante. Partecipa a una riunione di affari o chiama un amico da una festa. Le sue prestazioni saranno sempre straordinarie.

Informazioni vocali



Le informazioni vocali sono disponibili in varie lingue. Offre feedback sul livello della batteria o un avviso se l'altoparlante è collegato correttamente al tuo dispositivo.

Associazione di 2 shoqbox



Puoi associare 2 altoparlanti SHOQBOX con sensore intelligente per un impianto stereo con canali sinistro e destro. Posiziona semplicemente i due altoparlanti adiacenti e fai passare le mani su entrambi i sensori dall'esterno simultaneamente. Perfetto per una festa o una riunione. Scopri un audio stereo incredibile sia con musica, film e giochi.

Specifiche

Compatibilità

- Funziona con: la maggior parte degli smartphone Bluetooth, tablet, lettori di musica
- iPad: iPad 1, iPad 2, nuovo iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: Terza generazione o superiore
- Tablet e smartphone Android: con Android 2.1 e Bluetooth 2.1 o superiore
- altri lettori musicali: con Bluetooth 2.1 o superiore

Funzioni utili

- Sensore intelligente: per saltare i brani e 2 Shoqbox negli altoparlanti di sx/dx
- Informazioni vocali: sul livello della batteria

Connettività

- Collegamenti audio: Ingresso da 3,5 mm
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- gamma Bluetooth: Sempre davanti i tuoi occhi, 10 M o 30 FT

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 4 W
- Sistema audio: Stereo
- Altoparlanti: 2 x 1"

Altoparlanti

- Altoparlante migliorato: Diffusore bassi wOOx
- Driver altoparlanti: Magneti in neodimio

Assorbimento

- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
- Tipo di batteria: Litio (integrata)
- Tempo di durata della batteria: 8 ora

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Cavo di ricarica USB tramite PC, Certificato di garanzia, Foglio di garanzia internazionale, Guida installazione rapida

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 72 x 68 x 179 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 133 x 100 x 200 mm
- Peso del prodotto: 0,488 Kg
- Peso incluso imballaggio: 0,953 Kg



Data di rilascio
2016-01-07

Versione: 5.0.13

12 NC: 8670 000 87371
EAN: 08 71258 16361 11

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* La resistenza alle cadute è misurata a un'altezza approssimativa di 0,8 metri. La protezione antiurto varia a seconda delle condizioni di caduta.

* Il corpo di SHOQBOX offre una resistenza all'acqua di classe IEC 60529 IPX4. Non è impermeabile e non deve essere immerso in acqua né utilizzato in bagno.

* La durata delle batterie varia a seconda dell'uso e delle impostazioni selezionate.