

Philips
Mikro HiFi systém

MP3

MCM190



Vychutnajte si hudbu z MP3-CD tak, ako to máte radi

Elegantný krásavec v drevenej povrchovej úprave, kompaktný a štýlový kombinuje výkon a základné funkcie bez kompromisov, len si musíte sadnúť a vychutnať si hudbu tak, ako to máte radi

Dlhšie počúvanie, väčšie potešenie

- 10 hodín hudby MP3-CD

Obohaťte váš zvukový zážitok

- Incredible Surround™ pre zdokonalený zvukový zážitok
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboké a vzrušujúce basy
- Hud. výkon 2 x 5 W RMS/2 x 10 W/400 W PMPO

Začnite deň po svojom

- Časovač vypnutia a zapnutia
- Digitálne ladenie s 20 predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Tiež znie ohromne

- Elegantné drevom obložené reproduktory

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Zvuk

- **Výstupný výkon:** Hudobný výkon 2 x10 wattov
- **Zlepšenie kvality zvuku:** Incredible Surround, 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov

Reproduktory

- **Hlavný reproduktor:** 4" basový reproduktor, Systém repr. Bass Reflex

Prehrávanie zvuku

- **Prehrávané médiá:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Režimy prehrávania disku:** Zopakovať jednu/ všetky/program, Náhodné prehrávanie, 10 programovateľných skladieb na MP3-CD, 20 programovateľných skladieb na CD
- **Typ zásobníka:** Horná
- **Technológia prehrávača kaziet:** Mechanický
- **Režimy prehrávania kazety:** Electronická kontrola rýchlosti

Zvukový záznam

- **Zapisovacie médium:** Kazeta
- **Zdokonalenia nahrávania na pásku:** Automatická úroveň nahrávania, Synchroniz. spustenie nahrávania CD

Tuner/Prijem/Vysielenie

- **Upevnenia tuneru:** FM Stereo, MW
- **Automatické digitálne ladenie:** áno
- **Predvolené stanice:** 20
- **Zdokonalenia tuneru:** Automatické ukladanie

Pripojiteľnosť

- **Iné pripojenia:** FM fixná zvinutá anténa, Anténa MW

Užitočná funkcia

- **Budíky:** CD budík, Rádiobudík, Časovač vypnutia
- **Hodiny:** Na hlavnom displeji
- **Typ displeja:** displej LCD
- **Farba podsvietenia:** Oranžová

Príslušenstvo

- **Zahrnuté príslušenstvo:** AM anténa
- **Dialľkové ovládanie:** 21 tlačidlové

Rozmery

- **Rozmery súpravy (Š x V x H):** 148 x 235 x 258 mm
- **Rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H):** 142 x 235 x 212 mm
- **Rozmery balenia (Š x V x H):** 446 x 312 x 342 mm
- **Váha vrátane balenia:** 7,3 kg

Najdôležitejšie produkty

10 hodín hudby MP3-CD

MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ je zvuková technológia od spoločnosti Philips, ktorá výrazne zvyšuje zvukové pole, aby vás zvuk doslova obklopil. Použitím najmodernejšieho elektronického posúvania fáz zmiešava technológia Incredible Surround™ zvuky zľava a sprava tak, že sa zvýši virtuálna vzdialenosť medzi dvoma reproduktormi. Toto širšie pásmo výrazne zdokonalí stereofónny efekt a dodá zvuku prirodzenejší rozmer. Incredible Surround™ umožňuje zažiť úplne priestorový zvuk s väčšou hĺbkou a šírkou zvuku bez použitia dodatočných reproduktorov.

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.



Dátum vydania
2007-11-11

Verzia: 6.0

12 NC: 9073 100 12392
EAN: 87 10895 86422 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com