

Philips
Еlegantна микро
озвучителна система

може да се монтира на стена

MCM330



Завладяващ звук

Звук, който подхожда на вашия дом

Модно и съвременно, уникално ново и стилно предизвикателство. Шикозната и елегантна микро музикална система Philips с динамични звукови характеристики съчетава стилизиран дизайн и LivingSound - звук, който ви обгръща.

Обогатете своето звуково изживяване

- Технология wOOx™ за високоговорители за дълбоки и мощни баси
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- обща изходна мощност 20 W RMS
- LivingSound за по-широк, потапящ стерео звук

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- USB Direct и слотове за карти SD/MMC за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

Дизайн, който подхожда на вашия интериор

- Възможност за монтиране на стена за гъвкавост на разполагането
- Моторизирана предна вратичка на релси за повече елегантност и стил

PHILIPS

Еlegantна микро озвучителна система
може да се монтира на стена

MCM330/12

Акценти

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

20 W RMS



Тази система има обща изходна мощност 20 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

LivingSound



Технологията LivingSound на Philips с предстоящо патентоване значително разширява идеалното място за слушане, така че можете да се радвате на наистина обгръщаща музика на по-широка площ. Като съчетава различни обработки на звука, LivingSound възстановява богатството и пространствените детайли в звуковата зона, които често се губят при една компактна стереосистема. Резултатът е звук, който е по-широк от очаквания и който се разпространява пълно и равномерно в стаята. Сега слушането на музика вече не е ограничено в традиционно тясната си зона. Радвайте се на оптимален стерео звук в по-широка зона.

Моторизирана предна вратичка на релси



Моторизирана предна вратичка украсява още повече без друго елегантния дизайн на тази система. Стилният, но функционален корпус на вратичката се плъзга нагоре и надолу вертикално с гладко движение при докосване на бутон - винаги когато ви се прииска да смените музикалната си селекция. Просто се отпуснете се и се наслаждавайте на динамичния звук, докато гледате въртенето на диска през прозрачното прозорче.

Технология wOOx™



Технологията wOOx е революционна концепция за високоговорители, която ви позволява да чувате и усещате истински дълбоки басы, по-богати от тези на всяка друга аудио система. Специалните мембрани на високоговорителите работят в хармония с wOOx бас излъчвателя, а прецизното съгласуване на главната мембрана и тази за високи честоти осигурява плавни преходи от ниски към средни и високи честоти. Двойното окачване и изцяло симетричната конструкция тип "сандвич" осигуряват ниски и прецизни басы без забележими изкривявания. wOOx пресъздава изключително дълбоки и динамични басы, като използва пълния обем на кутията на високоговорителите за истинско усилване на въздействието на музиката.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 2 x 10 W RMS / 2 x 20 W музикална мощност
- Подобрене на звука: управление на цифров звук в 4 режима, Динамично усилване на басите, LivingSound, Технология wOOx™
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу

Високоговорители

- Брой вградени високоговорители: 4

Възможности за свързване

- USB: USB хост
- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
- Изход за аудио/видео: Слушалки (3,5 мм)

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Карта SD/MMC, USB флаш устройство
- Други: Поддръжка на ID3 тагове
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, програмирано възпроизвеждане, повторение, разбъркване, стоп

Тунер / Приемане / Предаване

- LNA - антена: Фиксирана FM антена от гъвкав проводник
- Обхвати на тунера: FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- RDS: тип на програмата, име на станцията,

- радиотекст, настройка на RDS часовника
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране

Комфорт

- Аларми: CD аларма, радиобудилник, USB аларма
- Часовник: на основния дисплей, Таймер за заспиване
- Тип устройство за зареждане: предно, моторизирано
- Тип на дисплея: VFD дисплей
- Подобрения на дисплея: DIM режим
- За монтиране на стена/таван: за монтиране на стена

Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Акcesoари

- Дистанционно управление: 40-бутонно с литиева батерия
- Ръководство за потребителя: многоезично
- Други: Ръководство за бърз старт
- Кабели/свързване: AC-DC адаптер, кабел MP3 Link

Размери

- Бруто тегло: 3,07 кг
- Дълбочина на главния блок: 91 мм
- Височина на главния блок: 143 мм
- Ширина на главния блок: 571 мм
- Височина на опаковката: 156 мм
- Ширина на опаковката: 622 мм
- Дълбочина на опаковката: 170 мм

Зелено

- Икономичен режим на готовност: 1 W



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 2.0.8

EAN: 87 12581 46502 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Избягвайте прекомерната употреба на комплекта при сила на звука над 85 децибела, тъй като това може да увреди слуха ви.