

Philips
CD Soundmachine con
refuerzo dinámico de
graves



AZ1220



Refuerzo de graves

Si disfrutás de las cosas simples de la vida y te gusta la comodidad, el elegante y portátil AZ1220 te va a permitir sumergirte en todo el placer de tu música, con sonidos graves mejorados y funciones fáciles de usar.

Rendimiento mejorado de graves

- Con los parlantes Bass Reflex los graves son más potentes e intensos
- Refuerzo dinámico de graves para mayor potencia
- 4 parlantes con amplitud de banda

Disfrutá de tu música preferida en tres formatos diferentes

- Reproductor compatible con CDs grabables y regrabables
- Sintonizador estéreo FM/MW
- Cassettera estéreo con interrupción automática

Fácil de usar

- Grabación sincronizada de CD a cassette
- Pantalla LCD multifunción
- Entrada de auriculares estéreo

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- **Tipos de parlante:** Sistema de parlantes Bass Reflex
- **Potencia de salida (RMS):** 2 X 1,2 W
- **Optimización del sonido:** Refuerzo dinámico de graves
- **Sistema de sonido:** Estéreo
- **Diámetro del parlante:** 4 "
- **Control de volumen:** giratorio

Parlantes

- **Parlantes integrados:** 2
- **Terminación:** Metal
- **Tipos de parlante:** Parlantes

Reproducción de audio

- **Tecnología de la cassettera:** Mecánica
- **Discos de reproducción:** CD, CD-R, CD-RW
- **Modos de reproducción del disco:** Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- **Tipo de bandeja de carga:** Superior
- **Número de cassetteras:** 1
- **Pistas programables:** 20

Sintonizador/recepción/transmisión

- **Antena:** Antena AM, Antena FM

- **Sintonización automática digital:** no
- **Bandas del sintonizador:** FM, MW

Conectividad

- **Auriculares:** 3,5 mm

Comodidad

- **Dígitos en pantalla:** 4
- **Tipo de pantalla:** LCD

Accesorios

- **Accesorios incl.:** Cable de alimentación de CA, Manual del usuario, Certificado de garantía

Dimensiones

- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 470 x 210 x 290 mm
- **Dimensiones del producto (An x Al x Pr):** 400 x 162 x 238 mm
- **Peso:** 2,9 kg
- **Peso con embalaje incluido:** 3,7 kg

Potencia

- **Tipo de pila:** LR14
- **Voltaje de la pila:** 1,5 V
- **Alimentación**
- **Número de pilas:** 6

Características destacadas

Sistema de parlantes Bass Reflex

El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con parlantes de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de parlantes porque cuenta con un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. Como resultado se obtienen graves controlados más profundos y con menos distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) podrás disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves para disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen.

4 parlantes con amplitud de banda

Compatible con CDs regrabables

"Compatible con CDs regrabables" significa que tu equipo de audio puede reproducir discos compactos grabables (CD-R) y regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y utilizarse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y regrabarse infinidad de veces y sólo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles. La lectora láser y el sistema de circuitos del decodificador de CD de los reproductores compatibles con CD-RW están especialmente diseñados para leer la grabación por variación de fase especial del CD-RW de audio, lo que garantiza que siempre vas a poder reproducir los discos grabados en tu sistema de CD de audio.

Sintonizador estéreo FM/MW

Cassettera estéreo c/ interr. autom.

Grabación de CD sincronizada

Pantalla LCD multifunción

Entrada de auriculares estéreo



Fecha de publicación
2007-10-15

Versión: 3.0

12 NC: 9073 101 01289
EAN: 87 10895 81652 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com