



Philips
PhotoFrame

LCD de 8"

Raport de afișare 4:3

8FF3CDW



Împărtășiți-vă amintirile

Câte fotografii digitale sunt ascunse în calculatorul dumneavoastră? Descoperiți și retrăiți amintirile cu Philips PhotoFrame™, cel mai simplu mod de afișare a fotografiilor digitale la o calitate uimitoare, fără PC.

Afișare excelentă a fotografiilor, la nivel de tipărire

- Raport de afișare 4:3 pentru o afișare optimă, fără distorsiuni
- imagen Pro pentru culori clare și vibrante
- Redați strălucirea amintirilor vechi cu RadiantColor

Afișare și administrare facilă a fotografiilor digitale

- Un slot suplimentar pentru card SD pentru memorii nelimitate
- Distrăți-vă cu Collage Pro: în mod automat sau efectuați dumneavoastră editarea
- Un software pentru PC de tipul "drag and drop" (tragere și plasare) pentru transferul fotografiilor
- Creează albume și prezentări de diapozitive și vă gestionează fotografiile

Operare simplă și intuitivă

- Orientare automată a fotografiilor pentru adaptarea modurilor portret și peisaj
- Economisire de energie prin sistemul de diminuare automată bazat pe detectarea luminii ambientale

Design clasic: materiale reale și textură delicată

- Parte frontală din lemn veritabil cu granule naturale - concepută pentru căminul dumneavoastră

PHILIPS
sense and simplicity

Repere

Raport de afișare 4:3 perfect

Rama digitală PhotoFrame de la Philips asigură afișarea fotografiilor dumneavoastră la raportul de 4:3, pentru vizionarea optimă a acestora.

Memorii nelimitate

Philips PhotoFrame este prevăzut cu un slot suplimentar pentru card SD care vă permite mărirea spațiului de stocare de pe PhotoFrame, oferind spațiu suficient pentru toate amintirile dumneavoastră - este aproape ca și cum ați avea spațiu nelimitat pentru amintirile și fotografiile dumneavoastră! De asemenea, grație Philips Memory card manager, puteți copia și lipi cu ușurință imagini pe toate tipurile diferite de carduri de memorie.

Orientare automată

Recunoașterea automată a modului peisaj sau portret implică existența unui senzor care recunoaște orientarea PhotoFrame și afișează fiecare fotografie în poziția corectă.

Collage Pro

Amintiți-vă cum vă distrați în trecut prelucrând pozele - tăindu-le și creând colecții drăguțe! Collage Pro este o opțiune unică și performantă oferită de rama digitală PhotoFrame de la Philips. La fel ca și pe celelalte rame digitale PhotoFrame de la Philips dotate cu funcția Collage, puteți derula automat diaporame cu colaje (vizualizare aleatorie). Cu ajutorul Collage Pro, puteți edita și crea colaje de unul singur. Puteți crea cu

ușurință un colaj chiar și din surse multiple, precum un card SD sau un stick de memorie USB.

imagen Pro

Tehnologia unică de optimizare a imaginilor Philips imagen vă analizează fotografiile automat pentru a corecta culoarea și a regla setările pentru un contrast optim. imagen Pro este o tehnologie mai performantă de optimizare a imaginilor care conține cele 3 elemente esențiale de la imagen pentru obținerea unui nivel sporit de acuratețe și profunzime a culorii și un contrast elegant. În plus, imagen Pro oferă o culoare a pielii îmbunătățită, imagini mai clare și vizualizarea fotografiilor fără pâlpâiri, un aspect foarte important în cazul imaginilor statice.

PhotoFrame Manager

Puteți conecta ușor Philips PhotoFrame la calculator printr-un cablu USB. PhotoFrame Manager este un instrument software de tipul trageră și plasare ușor de folosit care vă permite să trageți pozele de pe calculator în rama PhotoFrame - nimic mai simplu! În plus, software-ul vă permite efectuarea unor editări simple, precum mărire și decupare. Puteți chiar previzualiza ceea ce ați editat înainte de a face transferul pe rama PhotoFrame.

RadiantColor

RadiantColor este o tehnologie Philips exclusivă pentru afișarea fotografiilor mai mici

în raportul de afișare 4:3 prin extinderea culorii pe marginile unei fotografii afișate într-un ecran incomplet pe laturile întregului ecran, eliminând dungile negre și distorsiunile raportului de afișare.

Lemn veritabil cu granule naturale

Există numeroase rame foto digitale pe piață cu un design neatractiv, în stil gadget. Nu se potrivesc deloc la mine în casă. Acum, Philips este vine cu o ramă digitală PhotoFrame cu o parte frontală din lemn veritabil care este vopsit într-o culoare caldă și are granule naturale, care se îmbină perfect cu designul simplu al învelișului posterior. Nu numai că se încadrează în decorul casei, dar înviează orice cameră!

Smart Album

Smart Album vă permite să creați și să gestionați albume și să setați și să reglați efecte de tranziție pentru prezentările de diapozitive cu fotografii.

Smart Power Pro

Smart Power Pro este un senzor care pornește și oprește PhotoFrame prin detectarea condițiilor de lumină ambientală, reducând consumul de energie în favoarea mediului înconjurător, economisind până la o treime din costurile PhotoFrame pentru energie. Vestea cea mai bună este că totul este automat!



Specificații

Imagine/Ecran

- Unghi de vizionare: la C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Luminositate cu 50% mai mare: 20000 oră
- Raport lungime/lățime: 4:3
- Rezoluție panou: 800 x 600
- Luminositate: 250 cd/m²
- Raport contrast (uzual): 300:1

Conectivitate

- USB: USB 2.0 emițător, USB 2.0 receptor

Medii de stocare

- Tipuri de carduri de memorie: Compact Flash I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Card multimedia, Card xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- USB: Memorie flash USB
- Capacitate memorie încorporată: 128 MB (pentru 510-1020 de fotografii, utilizare sistem aproximativă 26 MB)

Comoditate

- Cititor de carduri: Încorporat (3x)
- Format foto acceptat: Fișiere JPEG de până la 10 MB, Până la 20 megapixeli, Fotografie JPEG
- Plasare acceptată: Peisaj, Portret, Orientare automată a fotografiei
- Butoane și controale: 3 butoane, Buton de navigare cu 4 direcții
- Mod Redare: Parcurgere pe tot ecranul, Prezentare, Parcurgere pictograme
- Editare foto: Copiere, Ștergere, Rotire, Zoom și decupare
- Efecte fotografii: Alb-negru, Rame, Culoare radiantă, Sepia
- Setare diapozitive: Aleator, Secvențial, Efect de tranziție, Colaj (mai multe imagini)
- Fundal ecran: Negru, Alb, Gri, Reglare automată
- Setare funcție: Reglare luminositate, Limbă, Stare, Activare/Dezactivare sonerie, Setare a orei și a datei, Activare/Dezactivare afișare ceas, Pornire/Oprire automată, Memento evenimente cu alarmă, Sursă foto, Prezentare
- Stare sistem: Versiune firmware, Memorie rămasă
- Stare mediu de stocare conectat: Suport media conectat, Memorie rămasă
- Compatibilitate Plug & Play: Windows 2000/XP sau versiuni ulterioare, Windows Vista, Mac OS X

- Reglementări și standarde: C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Elveția, UL/cUL, BSMI
- Limbi OSD: Daneză, Olandeză, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă
- Administrare album: Creare, Ștergere, Editare, Redenumire
- Alte avantaje: Blocare Kensington compatibilă
- Administrare diapozitive: Creare prezentare de diapozitive, Ștergere prezentare de diapozitive, Redenumire prezentare de diapozitive

Accesorii

- Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Ghid de inițiere rapidă, Stand, Cablu USB, CD-ROM cu software + manual

Dimensiuni

- Greutate: 0,34 kg
- Interval temperatură (operare): între 0°C și 40°C
- Interval temperatură (stocare): între -10°C și 60°C
- Dimensiuni set cu stativ (L x l x A): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm

Alimentare

- Consum: (Sistem pornit) 5,09 W
- Mod Alimentare acceptat: Alimentare CA
- Sursă de alimentare: Ieșire CC 9 V, 2 A
- Alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Cutie exterioară

- Greutate brută: 3,7648 kg
- Cutie exterioară (L x l x l): 29,9 x 24,8 x 24,8 cm
- Greutate netă: 1,9988 kg
- Greutate proprie: 1,766 kg
- GTIN: 1 87 12581 41237 8
- Număr de ambalaje: 2

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 27,8 x 22,9 x 10,7 cm
- Greutate brută: 1,632 kg
- Greutate netă: 0,9994 kg
- Greutate proprie: 0,6326 kg
- EAN: 87 12581 41237 1
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie



Data apariției 2009-08-13

Versiune: 3.0.7

12 NC: 8670 000 39018
EAN: 87 12581 41237 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com