



Philips  
Sistema mini Hi-Fi

FWM600D

## Musica su CD-MP3 e audio superiore

con USB diretta

Ascolta fino a 10 ore di brani musicali su CD/MP3/WMA senza interruzioni con FWM197. Prolunga il piacere della musica ascoltando i brani sul lettore portatile a casa, grazie all'opzione USB Direct e alla connessione per lettore MP3.

### **Arricchisci la tua esperienza audio**

- Potenza totale in uscita 120 W RMS
- Sistema di altoparlanti Bass Reflex a 2 vie per un audio potente
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale

### **Ascolto senza limiti della tua musica preferita**

- USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA
- 10 ore di musica su CD-MP3
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
- Sintonia digitale MW/FM con preselezioni
- Riproduttore di cassette stereo

# PHILIPS

## In evidenza

### 120 W RMS

Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 120 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.

### Altoparlanti Bass Reflex 2 vie

Sistema di altoparlanti Bass Reflex a 2 vie per un audio potente

### Riproduttore di cassette stereo

Riproduttore di cassette stereo

### USB diretta

Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto

e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.

### Link MP3

MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

### 10 ore di musica su CD-MP3

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.

### Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

### controllo audio digitale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati, Optimal, Jazz, Techno e Rock, per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei diversi stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per regolare automaticamente il bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali, impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.



# Specifiche

## Audio

- Potenza in uscita (RMS): 120 W
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost, controllo audio digitale

## Altoparlanti

- Altoparlante principale: Tweeter da 2", 2 vie, Sistema altoparlanti Bass Reflex, Woofer da 5,25"
- Numero di altoparlanti: 2

## Riproduzione audio

- Numero di dischi: 1
- Tipo caricatore: Caricatore
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Modalità USB diretta: Indietro veloce/Avanzamento veloce, Play/Pause, Previous/Next, Program Play, Ripetizione, Stop, Avvia la riproduzione casuale
- Modalità riproduzione dischi: Ripeti brano/disco/programma, Ripetizione casuale, Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Ripetizione riproduzione
- brani programmabili: 20
- Numero piastre: 1
- tecnologia piastra a cassette: Meccanica
- Modalità riproduzione cassette: Arresto automatico

## Registrazione audio

- Supporti registrazione: Nastro
- Registrazione nastri migliorata: avvio sincronizzato registrazione CD

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: Stereo FM, MW
- Sintonia digitale automatica
- Auto Store
- Numero canali preimpostati: 40

## Funzioni utili

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Sveglia via USB, Spegnimento automatico
- Orologio: Su display principale
- Tipo display: LCD
- Standby Eco Power: 1 W

## Connettività

- Ingresso Aux: 3,5 mm stereo
- USB: Porta USB
- Collegamenti audio: Ingresso Aux RCA

## Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Libretto di garanzia, Guida rapida
- Manuale utente: 16 lingue

## Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni set (L x A x P): 220 x 292 x 285 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 730 x 348 x 275 mm
- Peso incluso imballaggio: 11,2 Kg

## Assorbimento

- Alimentazione: 200-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 2 W



Data di rilascio  
2017-07-30

Versione: 1.0.5

12 NC: 8670 000 74967  
EAN: 87 12581 59692 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)