



Philips
Dokovací zábavný systém

s 30-kolíkovým konektorem
pre iPod/iPhone



DCM129

Relaxujte pri skvelej hudbe

Posadnutí zvukom

Prehrávajte svoju hudbu z prehrávača iPod v najvyššej kvalite pomocou dokovacieho zábavného systému Philips DCM129. Stačí vložiť iPod do doku a vychutnať si hudbu tak, ako ju máte radi.

Zariadenie DCM129 tiež ponúka rýchle a presné ladenie rozhlasových staníc pomocou 20 predvolieb.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone
- Prehrávajte CD, CD-R a CD-RW
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

Obohat'te svoj zvukový zážitok

- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy

Jednoduché používanie

- Digitálne ladenie s 20 predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
- Jedno diaľkové ovládanie pre systém aj iPod
- Kompaktný dizajn

PHILIPS

Hlavné prvky

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stráca, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktora rozširuje

celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone



Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania prehrávača iPod/iPhone! Dok umožňuje pripojenie vášho prenosného zariadenia priamo k dokovaciemu zábavnému systému, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa prehrávač iPod/iPhone nabíja, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybijie jeho batéria. Keď je prenosné zariadenie v doku, dokovací zábavný systém automaticky nabíja jeho batériu.

Funkcia MP3 Link



MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon: 6 W RMS
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/nadol
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
- Zvukový systém: Stereofónny

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: 3" basový reproduktor, Systém repr. Bass Reflex

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie
- Typ zásobníka: Horná časť
- Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie iPod, Rýchlo dopredu a dozadu, Ďalšia a predchádzajúca skladba, Prehrať a pozastaviť, Nabíjanie zariadenia iPhone
- Programovateľné stopy: 20

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM Stereo
- Automatické digitálne ladenie
- Predvolené stanice: 20
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie

Pripojiteľnosť

- Iné pripojenia: FM fixná zvinutá anténa
- Pripojenia zvuku: Vstup 3,5 mm

Vybavenie a vlastnosti

- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Typ displeja: LED
- Farba podsvietenia: Zelená
- Podsvietenie

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Manuál používateľa, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Rýchla inštalčná príručka, FM anténa
- Diaľkové ovládanie: 13-tlačidlové diaľkové ovládanie

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 148 x 233 x 230 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H): 134 x 230 x 152 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 370 x 270 x 326 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 5,2 kg

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod s farebným displejom, iPod 5. generácie, iPod classic, iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod nano 6. generácie, iPod touch, iPod touch 2. generácie, iPod touch 3. generácie, iPod touch 4. generácie

Príkon

- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz

Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Dátum vydania
2016-06-19

Verzia: 3.0.4

12 NC: 8670 000 95532
EAN: 87 12581 66126 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com