



Philips Philips Fidelio
Audífonos con banda
sujetadora

Fidelio
Negro



M1

Alta fidelidad y calidad superior estés donde estés.

Philips Fidelio M1 combina lo mejor del sonido y la comodidad para brindar la mejor experiencia auditiva musical en cualquier parte. Diseñados por ingenieros expertos para proporcionar una excelente aislación del ruido en un diseño liviano y resistente, disfruta del verdadero sonido de alta definición vayas donde vayas.

Terminaciones de calidad para un rendimiento mejorado

- Cable forrado en tela y sin oxígeno que garantiza una calidad de señal excelente
- Materiales de alta calidad que incluyen aluminio y cuero fino

Equipado para la comodidad

- Incluye micrófono en el cable, botón para contestar llamadas y funda

Captura cada detalle

- El diseño acústicamente sellado mantiene los detalles del sonido
- Diseño acústico posterior cerrado para óptimo aislamiento de ruidos
- Sistema Bass Reflex para graves claros, dinámicos y balanceados
- Audífonos con diseño de doble capa para precisión acústica
- Controladores de neodimio de alta potencia para un sonido fiel al original
- Los altavoces se han probado cuidadosamente hasta conseguir el mejor equilibrio de sonido
- Respuesta de frecuencia sintonizada para ajustarse a las preferencias del oyente

PHILIPS
Fidelio

Destacados

Micrófono, botón de llamadas, funda



Incluye micrófono en el cable, botón para contestar llamadas y funda

Cable sin oxígeno

Cable forrado en tela y sin oxígeno que garantiza una calidad de señal excelente

Materiales de alta calidad



Materiales de alta calidad que incluyen aluminio y cuero fino

Sello acústico



El sello acústico es un bloqueo de cinta diseñado especialmente que se incorpora en la

cámara interna para eliminar cualquier fuga innecesaria de sonido y para preservar los detalles del sonido. El resultado es la extensión excelente de los graves.

Diseño acústico posterior cerrado



La arquitectura acústica posterior cerrada optimiza el aislamiento del ruido.

Sistema Bass Reflex (BRS)



La arquitectura acústica posterior cerrada incluye Bass Reflex System que se compone de orejeras con rejillas de ventilación colocadas estratégicamente. Estas rejillas regulan la presión de aire en la cámara interna, proporcionando al diafragma un entorno controlado para una respuesta acústica óptima. Junto con la reproducción con sellado acústico, aísla cada detalle del sonido natural y ofrece unos graves precisos y dinámicos sin sacrificar la claridad del sonido.

Audífonos de doble capa



Las orejeras giratorias de doble capa de los auriculares M1 se han diseñado para reducir la resonancia y amortiguar la vibración, para obtener un sonido limpio y preciso, y percibir cada detalle del sonido de forma soberbia. La sólida construcción por capas garantiza duración y comodidad, lo que convierte a los auriculares M1 en el compañero musical perfecto durante mucho tiempo.

Altavoces de alta definición



Cada controlador de altavoz se selecciona, ajusta y prueba cuidadosamente antes de emparejarlo para garantizar el sonido natural más equilibrado. Los controladores de 40 mm utilizan imanes de neodimio de alta potencia para ofrecer verdadero sonido de alta definición con una amplia gama dinámica, reproduciendo incluso los detalles más imperceptibles.

Altavoces probados cuidadosamente

Los altavoces se han probado cuidadosamente hasta conseguir el mejor equilibrio de sonido.



Especificaciones

Sonido

- Respuesta de frecuencia: 15 - 24 000 Hz
- Impedancia: 16 ohms
- Diámetro del altavoz: 40 mm
- Sensibilidad: 106 dB
- Entrada máxima de potencia: 150 mW
- Distorsión (THD): $0,1\%$ THD
- WBCV: 111 mV

Conectividad

- Conexión del cable: Cable sin oxígeno (1,1 m)
- Compatible con: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG*. *Conector extra para modelos Sony Ericsson y modelos antiguos de NOKIA y SAMSUNG disponible a petición en el servicio al cliente

Caja externa

- Longitud: 20 cm
- Cantidad de envases para consumo: 2
- Longitud: 7.9 pulgadas
- Ancho: 16.9 cm
- Peso bruto: 1.542 kg
- Altura: 26.5 cm
- GTIN: 1 69 23410 71581 8
- Ancho: 6.7 pulgadas
- Altura: 10.4 pulgadas
- Peso neto: 0.41 kg
- Peso bruto: 3.399 lb
- Peso neto: 0.904 lb
- Peso de tara: 1.132 kg
- Peso de tara: 2.496 lb

Dimensiones del envase

- Altura: 25 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Ambos
- Ancho: 19.5 cm
- Profundidad: 8 cm
- Altura: 9.8 pulgadas
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 69 23410 71581 1
- Ancho: 7.7 pulgadas
- Peso bruto: 0.66 kg
- Profundidad: 3.1 pulgadas
- Peso neto: 0.205 kg
- Peso bruto: 1.455 lb
- Peso neto: 0.452 lb
- Peso de tara: 0.455 kg
- Peso de tara: 1.003 lb

Dimensiones del producto

- Altura: 18 cm
- Ancho: 16.4 cm
- Profundidad: 4.2 cm
- Ancho: 6.5 pulgadas
- Altura: 7.1 pulgadas
- Profundidad: 1.7 pulgadas
- Peso: 0.166 kg
- Peso: 0.366 lb

Accesorios

- Funda para guardar: Y
- Cable de audio: con micrófono y botón para responder llamadas