

Philips  
Micro HiFi-systeem

MP3/WMA-CD-weergave  
Directe weergave vanaf USB

MCM204



## De nieuwe klassieker

met directe weergave vanaf USB

De Philips MCM204 straalt finesse en kwaliteit uit en is speciaal ontworpen voor iedereen die op zoek is naar het beste in vormgeving en technologie. Geniet van MP3/WMA-muziek op uw draagbare speler via directe weergave vanaf USB.

### Verrijk uw luisterervaring

- Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Cassettedeck met autostop
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 8 W RMS

### Begin de dag op uw manier

- Wekker- en sleeptimerfuncties
- Digitaal afstemmen met 40 voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

### Verfijnd geluid en uiterlijk

- Elegante houten luidsprekers
- Inclusief gebruiksvriendelijke afstandsbediening

# PHILIPS

## Kenmerken

### Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.

### Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U

kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

### Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.



# Specificaties

## Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 4 W RMS/2 x 8 W muziekvermogen
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost

## Luidsprekers

- Hoofdluidspreker: 3,5 inch woofer, Bass Reflex-luidsprekersysteem

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle, Geheugen voor 20 nummers
- Ladertype: Bovenzijde
- Cassettedecktechnologie: Mechanisch
- Afspeelmodi cassette: Elektronische snelheidsregeling
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Spelen/pauze, Stoppen, Vorige/volgende, Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle

## Audio opnemen

- Opnamemedia: Cassette
- Cassetteenamerverbetering: Automatisch opnameniveau, Gesynchroniseerde CD-opname

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender, MW
- Automatisch digitaal afstemmen
- Voorkeurzenders: 40
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan

## Connectiviteit

- Andere aansluitingen: Vaste pigtail-antenne voor FM, MW-antenne
- Aux-ingang: Lijningang, 3,5 mm
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm

## Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, Sleep timer
- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: LCD
- Energiebesparende stand-bystand: 1 watt

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: FM/MW-antenne, Garantieboekje, Snelle gebruikershandleiding
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 24 toetsen en lithiumbatterij
- Snelstartgids: Engels, Duits, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans
- Gebruiksaanwijzing: 16 talen

## Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 146 x 228 x 216 mm
- Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D): 146 x 228 x 160 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 380 x 350 x 275 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 5,3 kg

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz



Publicatiedatum  
2017-04-04

Versie: 3.0.10

12 NC: 8670 000 27823  
EAN: 87 12581 32032 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)