



Philips
Mikromusiksystem

CD, MP3-CD, USB, FM
70W maks.



MCM2150

Fyldig og kraftfuld lyd

Besat af lyd

Lyt til alle dine favoritter på din bærbare musikafspiller via direkte USB og lydindgang. Dette Philips-mikrolydsystem kan også afspille MP3-CD og CD-R/RW, og det har basreflekshøjttalere, der giver en kraftfuld og dramatisk baslyd.

Gør din lydoplevelse bedre

- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dome-diskant-højttalere leverer detaljeret og naturlig lyd
- Maksimal udgangseffekt på 70 W RMS

Nyd din musik fra flere kilder

- Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW
- Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning
- Lydindgang til bærbar musikafspilning

Nem at anvende

- Motordrevet CD-skuffe giver praktisk adgang.
- Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Lydindgang



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er lydindgangen også yderst bekvem, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Digital lydkontrol



Digital lydregulering tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Balance, Clear, Powerful, Warm og Bright for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Direkte USB til nem MP3/WMA-musik



Takket være muligheden for at overføre alle filer kan du nemt og med stor fornøjelse få adgang til mere digital musik via indbygget direkte USB.

Dome-diskant

Dome-diskanthøjttalere producerer tydelig høj- og midtfrekvent lyd, som forbedrer den samlede kvalitet af den lyd, der kommer ud af højttalerne. De giver en harmonisk blanding af uforvrænget og ren lyd i et bredt frekvensområde og detaljeret og klar vokallid og rene instrumenttoner, hvorved der bliver balance i den samlede lyd, når de kombineres med subwoofere.

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: digital lydkontrol
- Maks. udgangseffekt (RMS): 70 W

Højttalere

- Højttalertyper: Dome-diskant
- Hovedhøjttaler: To-vejs, 4" basenhed, Bass reflex-højttalersystem

Lydafspilning

- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB-flash-drev
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, gentage, shuffle, stop

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM mono, FM-stereo
- Faste stationer: 20
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, automatisk scanning, Easy Set (Plug and Play)

Tilslutningsmuligheder

- USB: USB-vært
- Lydindgang (3,5 mm)

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm
- Ur: På hovedskærm, sleep/timer
- Displaytype: LED-display
- Loader-type: skuffe

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, FM-antenne, Brugervejledning
- Fjernbetjening: Fjernbetjening med 21 taster

Mål

- Hovedenhedens bredde: 180 mm
- Hovedenhedens højde: 119 mm
- Hovedenhedens dybde: 220,4 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x D): 140 x 185 mm
- Højde på hovedhøjttaler: 260 mm
- Bredde (emballage): 663 mm
- Højde (emballage): 315 mm
- Dybde (emballage): 208 mm
- Bruttovægt: 6,7 kg
- Nettovægt: 5,74 kg

Strøm

- Strømforsyning: 110 - 240 V, 50/60 Hz



Udgivelsesdato
2014-08-09

Version: 4.0.6

12 NC: 8670 000 96335
EAN: 08 71258 16627 07

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com