

Philips Streamium
Langaton musiikkikeskus

Streamium



WAC3500D



Siirrä, telakoi ja soita musiikkia yhdessä järjestelmässä

Langattomalla WAC3500D-musiikkikeskuksella, jossa on 80 Gt:n kiintolevy, voit kätevästi siirtää musiikkia tietokoneesta, telakoida iPodin, liittää USB-laitteita sekä nauttia soitosta kiintolevyltä - ja äänenlaatu on aina loistava.

Kaikki musiikkikappaleet yhdessä langattomassa järjestelmässä

- Siirrä ja kopioi musiikkia tietokoneesta vetämällä ja pudottamalla
- 80 Gt:n kiintolevy jopa 1500 CD-levyn tallentamiseen ja toistamiseen
- Telakoi ja lataa iPod ja nauti musiikin laadukkaasta äänestä
- Liitä ja toista suoraan USB Flash -asemasta

Helppo selaus ja hallinta

- Aakkosnumeerinen haku kaukosäätimellä
- Hae artistin, albumin, kappaleen tai genren mukaan suuressa näytössä
- Kopioi CD-levyjä ja hae tiedot automaattisesti Gracenotesta

Erinomainen ääni

- 2 x 40 W RMS Hi-Fi-ääni
- Erinomainen ääni digitaalisella D-luokan vahvistimella

Laajennettavuus

- Laajenna järjestelmäsi viidellä Wi-Fi-lisäasemalla



PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot**Ääni**

- **Taajuuskorjaimen asetukset:** Klassinen, Jazz, Pop, Rock, Tekno, Vapaavalintainen
- **Äänenparannus:** 3-asentoinen Dynamic Bass Boost, Taajuuskorjain, Incredible Surround -ääni, Basso- ja diskanttisäätö, Class D -digitaalivahvistin, Älykäs taajuuskorjain
- **Musiikkiteho:** 160 W
- **Äänenvoimakkuuden säätö:** Äänenvoimakkuuden säätö ylös/alas
- **Lähtöteho:** 2 x 40 W (RMS)

Kaiuttimet

- **Sisäiset kaiuttimet:** 2
- **Pääkaiutin:** Kaksisuuntainen, 5" bassokaiutin

Äänen toisto

- **Pakkausformaatti:** MP3, WMA
- **Toistomuodot:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Levytoistotilat:** Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Pikahaku eteen/taaksepäin, Jatkuva toisto
- **ID3-tunnisteiden tuki**
- **Levyn syöttö:** Kelkka
- **MP3-bittinopeudet:** 32 - 320 kbps ja VBR
- **WMA-bittinopeudet:** 16 - 128 kbps
- **Kiintolevyn suoratoistotila:** Albumi, Laji, Soittolista, Kaikki raidat, Sama esittäjä, Sama musiikkilaji
- **Kiintolevyn suoratoistotila:** Wi-Fi-suoratoisto viiteen yksikköön, "Oma huone, oma musiikki", "Musiikki seuraa minua", "Musiikin lähetykset"
- **Näytetaajuudet:** 8 - 48 kHz (MP3), 16 - 48 kHz (WMA)
- **PC Link -toistotila:** MP3-streaming verkosta, Langaton Wi-Fi-yhteys
- **USB Direct -tilat:** Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Pysäytys
- **Internet-radio:** Live365, Radioio, Bluebeat

Äänen tallennus

- **Tallennusväline:** HDD
- **Tallennusnopeus:** 1x, 4x
- **Äänitiedostoformaatti:** MP3

Tallennusvälineet

- **Kiintolevyn kapasiteetti:** 80 Gt

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- **Viritimen aaltoalueet:** FM
- Automaattinen digitaaliviritys
- Automaattitallennus
- **Esiasetettujen kanavien määrä:** 60

Liitännät

- **Äänitulokaapeli:** Analoginen AUX-liitäntä (keskus)
- **Muut liitännät:** Ethernet
- **Kuulokkeet:** 3,5 mm
- **Antenni:** FM-dipoli
- **Langattomat yhteydet:** Langaton lähiverkko (802.11g)
- **Virta:** 220 V - 240V / 50 Hz
- **Langaton Universal Plug & Play:** Käytössä
- **LAN (kiinteä):** 1 Ethernet (RJ 45)

Käytön mukavuus

- **Näyttötyyppi:** LCD
- Taustavalo
- **Taustaväri:** valkoinen
- **Näyttökielet:** englanti, hollanti, ranska, saksa, italia, espanja
- **Digitaalinen sisällönhallinta:** WADM-ohjelmisto sisältyy toimitukseen
- **Eco-valmiustila:** 1 W
- Kuulokeliitin
- **Kello:** Päänäyttö

Lisätarvikkeet

- **Johdot:** Ethernet-johto
- **CD-ROM:** PMM, WADM
- **Kaukosäädin:** Yksisuuntainen kaukosäädin
- **Paristot:** 2 x AAA
- **Takuukortti:** Takuukortti
- **Telakointiasema:** DC1050 iPod -telakka ja kaapelit
- **Mukana tulevat lisätarvikkeet:** Virtajohto, FM-antenni
- **Pikaopas:** Englanti, ranska, espanja, italia, hollanti, saksa, ruotsi, suomi, norja,anska
- **Käyttöopas:** Englanti, ranska, espanja, italia, hollanti, saksa, ruotsi, suomi, norja,anska

Mitat

- **Tukkipakkauksen paino:** 12,5 kg
- **Pakkauksen mitat (LxSxK):** 368 x 546 x 312 mm
- **Tuotteen mitat (LxSxK):** 505 mm x 280 mm x 220 mm
- **Laitteen paino:** 9,00 kg

Tärkeimmät ominaisuudet**80 gigatavun kiintolevy / 1500 CD-levyä**

80 Gt:n kovalevyllä on runsaasti tilaa digitaalisten äänitiedostojen tallentamiseen. Siihen mahtuu helposti jopa 1500 CD-levyä. Tilan säästö, älykäs äänitekokoelman hallinta ja helppo käyttö samassa paketissa.

D-luokan vahvistin

Digitaalinen D-luokan vahvistin muuntaa analogisen signaalin digitaalseksi signaaliksi ja vahvistaa signaalia digitaalisesti. Signaali siirtyy tämän jälkeen demodulaatiosuodattimeen, joka tuottaa lopullisen lähtösignaalin. Vahvistettu digitaalinen lähtösignaali on kaikilta ominaisuuksiltaan digitaalisen äänen veroinen, myös äänenlaatunsa puolesta. Lisäksi digitaalinen D-luokan vahvistin on 90 prosenttia tehokkaampi kuin perinteinen AB-vahvistin. Tuloksena on tehokas vahvistin, joka vie vain vähän tilaa.



Julkaisupäivä 2009-02-03

Versio: 5.1.15

12 NC: 8670 000 33142
EAN: 87 12581 35771 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com