

Philips
Преносима система
високоговорители

SBCBA220



Качество на чист звук 2 x 2 W

Мощна акустика XSL

Носете винаги със себе си преносимата си система високоговорители SBA220 и споделяйте висококачествения, мощен звук от всеки портативен CD, DVD, MP3 или HDD плеър с приятели. Високоговорителите се побират лесно в джоба ви или в чанта, и са защитени от удобна торбичка.

Мощен звук

- Динамичното усилване на басите подобрява електронно ниските тонове

Носете музиката със себе си,

- За по-пълно наслаждение от музиката по всяко време и навсякъде

Винаги готов

- Plug & Play за по-лесно инсталиране
- Кабелът е прибран, когато не се използва

PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Звук

- Честотен обхват: 40 - 20 000 Hz
- Подобрене на звука: Цифрово усилване на басите
- Импеданс: 4 ома
- Ефективна номинална мощност: 4 W
- Диаметър на високоговорителя: 40 мм

Възможности за свързване

- Дължина на кабела: 0,5 м
- Съединител: 3,5 мм стерео
- Покритие на съединителя: Хромиран

Удобство

- Управление на нивото на басите
- Индикатор за захранване
- Регулиране на силата на звука: да
- Време на работа: 10 часа

Акcesoари

- AC/DC адаптер
- Торбичка: да

Мощност

- Тип батерия: LR03
- Напрежение на батерията: 1,5 V
- Брой на батериите: 6

Външен кашон

- I2NC: 908210004288
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87935 4
- Бруто тегло: 3,000 кг
- Височина: 10 мм
- Дължина: 30 мм
- Количество: 4
- Тегло с опаковката: 2,000 кг
- Ширина: 20 мм

Данни за опаковката

- I2NC: 908210004288
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87934 7
- Бруто тегло: 3,0000 кг
- Височина: 10 мм
- Дължина: 30 мм
- Тегло с опаковката: 2,000 кг
- Ширина: 20 мм

Акценти на продукта

DBB - динамично усилване на басите

Активирайте динамичното усилване на басите (DBB) и най-ниските честоти се повдигат електронно, за да се постигне адекватно възпроизвеждане на звука, особено когато силата на звука на високоговорителя е настроена на ниско ниво. Ще чувате винаги впечатляващи басы.

Подреждане на кабелите на говорителите

При този изключителен дизайн съхраняването на кабелите вече не е проблем. Просто ги прибирате и тръгвате.



Дата на издаване
2008-12-08

Версия: 1.0.2

I2 NC: 9082 100 04288
EAN: 87 10895 87934 7

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com