



Philips
Bärbar CD-spelare

AX2400

Skakminne

Med CD-spelaren AX2400 kan du lyssna på jämn musik utan avbrott. Spelaren är oemotståndligt klassisk, har en snygg rund form och en stor display för bekväm visning av spår. Den är utformad för att liva upp musiken när du är i farten.

Skakminne

- 45 sekunders ESP™

Förbättrad basprestanda

- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

Spela alla typer av skivor

- Spelar skivor av typen CD, CD-R och CD-RW

PHILIPS

Specifikationer

Ljud

- D/A-omvandlare: 1-bit
- Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
- Signal/brusförhållande: > 85 dB
- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Uteffekt: 2 x 5 mW RMS
- Volymkontroll: digital
- Akustisk återkoppling

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 30 spår, Snabbt framåt/bakåt, Paus, Repetera spelning, Återuppta spelning från stopp, Blandad uppspelning, Avsökning
- Electronic Skip Protection (CD): 45

Anslutningar

- DC-in: 4,0 mm, 4,5 V, center +
- Hörlur: 3,5 mm
- Line-out: 3,5 mm

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD
- Indikationer: batteristatus, CD-funktioner, DBB, ESP, Tid, spår

Tillbehör

- Hörlurar: AY3806 hörlurar
- Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning

Mått

- Hölje: Värmetåligt hölje, Lentikulärt ark
- Huvudförpackningens mått: 215 x 345 x 235 mm
- Vikt på huvudkartong: 1,8 kg
- Antal i förpackning: 3
- Förpackningens mått (B x H x D): 208 x 309 x 65 mm
- Förpackningstyp: Vikbar
- Produktmått (B x D x H): 140 x 140 x 27,5 mm
- Produktvikt: 0,2 kg

Effekt

- Speltid med batteri (CD): 20
- Batterityp: AA, LR6, UM3

Funktioner

45 sekunders ESP™

Electronic Skip Protection är en praktisk funktion som gör att musiken inte hoppar trots att CD-spelaren utsätts för stötar och skakningar när du joggar eller rör på dig på annat sätt. Enheter med Electronic Skip Protection är utrustade med en intelligent elektronisk buffert som justerar både innehåll och laserhastighet automatiskt, vilket gör att du kan lyssna på musik utan avbrott.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Spelar CD-, CD/R- och CD/RW-skivor

Spelar skivor av typen CD, CD-R och CD-RW



Publiceringsdatum
2013-05-10

Version: 3.0.5

12 NC: 9073 101 01722
EAN: 87 10895 86814 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com