



Philips
Hordozható CD-lejátszó

AX2300



Jogproof kezelőfelület

Az útközbeni zenehallgatást megkönnyítő AX2300 CD-lejátszót szeretni fogja. Ez a tetszetős ezüsthémet, könnyecsepp alakú készülék sokoldalú CD lejátszást, megszakításmentes zenét nyújt Önnek menet közben.

Fejlett basszus teljesítmény

- Digit. dinam. mélyhangkiemelés - optimális basszus mindig

Jogproof kezelőfelület

- ESP az rázkódásvédelem zenéhez mozgás közben

Hallgasson bármilyen lemezt

- CD, CD-R és CD-RW lemezek lejátszása

PHILIPS

Műszaki adatok**Hang**

- Akusztikus visszajelzés
- D/A átalakító: 1 bit
- Frekvenciaátvitel: 20 - 20 000 Hz
- Kimenő teljesítmény: 2 x 4 mW RMS
- Jel-zaj arány: > 82 dB
- Hang javítása: Digit. dinam. mélyhangkiemelés
- Hangerőszabályzó: Analóg hangerőszabályozó

Hanglejátszás

- Adathordozók lejtátszása: CD, CD-R, CD-RW
- Lemezlejtátszási módok: 30 darab programozható zeneszám, Gyors előre/visszaugrás, Tartás, Introsan, Lejtátszás ismétlése, Lejtátszás folytatása a leállítástól, Véletlenszerű lejtátszás
- Elektronikus ugrásvédelem (CD): 45

Csatlakoztathatóság

- Egyenáram bemenet: 4,0 mm, 4,5 V, közép +
- Fülhallgató: 3,5 mm
- Kimenő vonal (line out): 3,5 mm

Kényelem

- Kijelző típus: Folyadékkristályos kijelző (LCD)
- Javaslatok: akku állapota, CD funkciók, DBB, ESP, idő, sáv

Tartozékok

- Fejhallgató: SBC HE035
- Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv

Méreték

- Ebox méretek (Sz x Ma x Mé): 164 x 49 x 140 mm
- Burkolat: Hőálló törzs
- Fődoboz mérete: 304 x 156 x 172 mm
- Fő kartondoboz mennyisége: 6
- Fő kartondoboz súlya: 2,5 kg
- Csomagolás típusa: D-doboz
- Termék méretei (szxméxma), hüvelyk: 125x135x30 mm
- Termék súlya: 0 24 kg

Áram

- Akkus játékidő CD: 72
- Akku típusa: AA, LR6, UM3
- Elem típusa: Újratölthető
- Újratölthető

Termékkijelölések**Digit. dinam. mélyhangkiemelés**

A digitális dinamikus mélyhangkiemelés intelligens mélyhangkiemelő, amely nagy hangerőnél is torzítás mentesen erősíti fel a mélyhangokat, kis hangerő mellett pedig nem veszélyezteteti az alsó mélyhangfrekvenciákat. A technológiailag fejlett elektronika állandóan figyeli a hangerő és a mélyhang szinteket, pontosan végzi mindkettő kalibrálását, hogy kivédje a hangtorzulást, és így optimális mélyhangokat nyerjen. A digitális dinamikus mélyhangkiemelés elősegíti a kiváló mélyhangteljesítmény élvezetét – a választott hangerőszinttől függetlenül.

Elektronikus rázkódásvédelem

Az Elektronikus rázkódásvédelem akkor is kivédi a zenében az ugrásokat, ha lejtátszója rázkódik vagy meglökődik, amikor Ön fut vagy mozgásban van. A CD lejtátszása közben a zene folyamatosan betöltődik a lejtátszó puffer memóriájába, amely átmenetileg tárolja a zenét. Amikor a készüléket ütés vagy rázkódás éri – akár véletlenül, akár sportolás közben -, Ön megszakítás nélkül hallja a pufferből érkező hangokat, miközben a lézer azonnal visszaáll arra a pontra, ahol a lökés bekövetkezett, és újakezdi a lejtátszást a puffer újratöltése érdekében.

CD-t CD-R és CD-RW lejtátszása

Kiadás dátuma 2006-07-07

Verzió: 2.0

12 NC: 9073 101 01054
EAN: 87 10895 80665 7

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.
www.philips.com