

PHILIPS



Tikrai belaidės ausinės

Natūralus garsas

Triukšmo pašalinimas

Aiškesnis skambučių garsas
keliaujant

„Bluetooth LE Audio“*



TAT3508BK

Klausykite muzikos ir kalbėkite telefonu per visą dieną

Visur su jomis! Šios iš tikrųjų belaidės, triukšmą pašalinančios ausinės skleidžia puikų garsą ir sumažina vėjo keliamą triukšmą. Įsijauskite į melodijas ir džiaukitės aiškiais skambučiais keliaudami. Įsidėkite įkrovimo dėklą į kišenę ir galėsite klausytis visą dieną.

Puikus garsas

- Šiltas, natūralus garsas. „Philips“ garsas
- Visada girdėk muziką. Triukšmo pašalinimas
- Aiškesnis skambučių garsas keliaujant. Pašnekovas girdės jus, o ne triukšmą
- Geresnis ryšys ir garsas. Naujos kartos „Bluetooth“*

Patogus ir lengvai naudojamas

- Tvirtai, patogiai laikosi ausyse
- IPX4 atsparios purslams ir prakaitui
- Daugiataškis ryšys ir jutikliniai valdikliai
- „Philips“ ausinių programa. Valdykite triukšmo slopinimą ir kitas funkcijas

Paruošta jums

- Visada paruoštas. Kišeninio dydžio įkrovimo dėklas ir režimas „Mono“
- Nesijaudinkite. Naudojant dėklą veikia iki 21 val.
- Greitai įkraukite per 15 min. ir klausykite dar valandą
- Įkrovimo dėklo matmenys: 35 x 62 x 28 mm

Ypatybės

Triukšmo pašalinimas



Triukšmo pašalinimo funkcija nutildo išorinį triukšmą, įskaitant vėją, kad galėtumėte sutelkti dėmesį į melodijas ar pokalbius telefonu. Nustatykite automatinį nustatymą arba, norėdami reguliuoti, naudokite programėlę „Philips Headphones“. Norite girdėti daugiau aplinkos garsų? Palieskite „ausinę, kad įjungtumėte aplinkos garsų režimą.

Aiškesnis skambučių garsas keliaujant



Kai kalbate telefonu, specialus mikrofonas priima balso garsą, o DI algoritmas pašalina foninį aplinkinio pasaulio triukšmą. Pašnekovas girdės jus, o ne eismo garsus ar šalia stovinčių žmonių balsus!

Naujos kartos „Bluetooth“**



Šios ausinės tinka prietaisams, kuriuose veikia „Bluetooth LE Audio“ ir LC3 kodekas*, kad būtų stabilėnis ryšys ir pastebimai geresnis garsas. Garsas nebus blogesnis, jei transliuosite muziką ar kalbėsitės telefonu užstatytose vietose, ir praktiškai nebus jokios delsos žiūrint filmus ar žaidžiant.

„Philips“ garsas

Jums patiks visas klausomas turinys – tiek muzika, tiek tinklalaidės! Šiose iš tikrųjų belaidėse ausinėse yra dideli 10 mm garsiakalbiai, suderinti pagal „Philips“ garso sistemą. Kad ir ką veiktumėte, mėgausitės šiltu, natūraliu garsu ir sodriais bosiniais garsais.

Kišeninis įkrovimo dėklas

Keliaukite su mažu įkrovimo dėklu kišenėje ir ausinės visada bus paruoštos naudoti. Jos bus apsaugotos ir kraunamos, kai jų nenaudosite, o režimas „Mono“ reiškia, kad galite naudoti bet kurią ausinę, kol kita įkraunama.

Daugiataškis ryšys ir jutikliniai valdikliai

Su ant ausinių esančiais jutikliniais valdikliais viskas paprasčiau, o naudojant daugiataškį ryšį galima vienu metu prijungti du „Bluetooth“ ryšiu

veikiančius prietaisus („iOS“ arba „Android“). Naudojami „Google Fast Pair“ vienu palietimu susiesite su suderinamu „Android“ prietaisu.

IPX4 apsauga nuo pirusių / prakaito

Nekreipkite dėmesio į orą. IPX4 vertinimas reiškia, kad šios ausinės yra atsparios piruslams, todėl joms nebaisus nedidelis lietus! Dėvite jas greitos treniruotės metu ar ypač karštą dieną? Joms nekenkia ir šiek tiek prakaito.

Naudojant dėklą veikia 21 val.

Visiškai įkrovus, jos veikia 7 val., o naudojant dėklą – dar 14 val. Įdėkite ausines atgal į dėklą ir jos bus visiškai įkrautos per 2 val. Jei norite įkrauti greitai, po 15 min. galėsite naudoti dar vieną valandą. Dėklą galima įkrauti belaidžiu per USB-C jungtį.

„Philips“ ausinių programa

Programėlėje „Philips Headphones“ galite individualiai nustatyti triukšmo pašalinimo funkciją, išjungti automatinį vėjo triukšmo mažinimą ir reguliuoti pralaidumo lygį, kai naudojamas aplinkos garsų režimas. Naudojami ekvalaizerį galite tiksliai reguliuoti garsus. Be to, programėlėje galite atnaujinti ausinių programinę įrangą.

Tvirtai, patogiai laikosi ausyse

Pajusite tikrą komfortą naudodami minkštus, keičiamus, silikoninius ausinių antgalių dangtelius. Ausinių antgaliai tvirtai įstatomi ausų kanaluose ir taip sukuriama tobulas sandarumas bei sumažinamas išorinis triukšmas. Be to, ausines lengvai įdėsite ir išimsite laikydami už kojelių.

Specifikacijos

Garsas

Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
Garsiakalbio skersmuo: 10 mm
Pilnutinė varža: 32 omai
Didžiausia įvesties galia: 5 mW
Jautrumas: 95 dB (1 kHz)
Garsiakalbio tipas: Dinaminis

Prijungimo galimybės

„Bluetooth“ versija: 5,3
Bevielės ryšys
„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
Daugiataškis ryšys
Palaikomas kodekas: SBC
Belaidžio perdavimo tipas: „Bluetooth“

Išorinė kartoninė dėžutė

Ilgis: 29.5 cm
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
Plotis: 25.5 cm
Bendras svoris: 3.83 kg
Aukštis: 27.7 cm
GTIN: 1 48 95229 13160 3
Grynasis svoris: 1.584 kg
Pakuotės svoris: 2.246 kg

Patogumas

Atsparumas vandeniui: IPX4
„Philips“ ausinių programėlės palaikymas
„Google Fast Pair“
TWS skirtas režimas „Mono“
Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
Valdiklių tipas: Lietimas

Vidinė dėžutė

Ilgis: 13.7 cm
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
Plotis: 11.7 cm
Aukštis: 11.9 cm
Grynasis svoris: 0.198 kg
Bendras svoris: 0.41 kg
Pakuotės svoris: 0.212 kg
GTIN: 2 48 95229 13160 0

Maitinimas

Maitinimo elementų skaičius: 3 vnt.
Muzikos grojimo trukmė: 7 + 14 val.
Įkrovimo laikas: 2 val.
Greitojo įkrovimo trukmė: 15 mins for 1 hr

Akumuliatoriaus tipas (įkrovimo dėklas): Lithium Polymer (built-in)
Akumuliatoriaus tipas (ausinė): Lithium Polymer (built-in)
Baterijos svoris (iš viso): 11.5 g
Baterijos talpa (dėklas): 400 mAh
Baterijos talpa (ausinė): 55 mAh

Pakuotės matmenys

Aukštis: 13 cm
Pakuotės tipas: Dėžė
Išdėstymo tipas: Pakabinti
Plotis: 11 cm
Gylis: 4.2 cm
Priedamų gaminių skaičius: 1
EAN: 48 95229 13160 6
Bendras svoris: 0.113 kg
Grynasis svoris: 0.066 kg
Pakuotės svoris: 0.047 kg

Priedai

Trumpa instrukcija
Ausų gaubteliai: 3 poros (S / M / L)
Įkrovimo dėklas
Krovimo laidas: USB-C laidas, 200 mm

Konstrukcija

Spalva: Juoda
Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Silikoninis
Įdedama į ausis: Įdedamos į ausis
Į ausis įdedamo tipo: Silikoninis ausinių antgalis

Telekomunikacijos

Skambučiams skirtas mikrofonas: an AI mic
Vėjo triukšmo mažinimas

Matmenys

Įkrovimo dėklo matmenys (P x G x A): 6.28 x 2.81 x 3.54 cm
Ausinės matmenys (P x G x A): 2.52 x 2.14 x 2.55 cm
Bendras svoris: 0.045 kg

UPC

UPC: 8 40063 20310 5

ANC funkcijos

ANC technologija: Hibridinė
Aplinkos garsų režimas
ANC (Aktyvus triukšmo pašalinimas)
Automatinis vėjo triukšmo pašalinimas

Pagalbinė balso programa

Suderinama su pagalbine balso programa: „Apple Siri“, „Google Assistant“
Pagalbinės balso programos aktyvinimas: Rankinis
Pagalbinės balso programos palaikymas

