

Philips 7000 series  
Lettore DVD / Blu-ray

## CinemaPerfect HD

Riproduzione 3D  
Net TV



BDP7600



# Prestazioni e stile: semplicemente eccezionale

I video HD nitidi come cristallo e la riproduzione 3D del lettore DVD Blu-ray Philips BDP7600 consente di vedere i film in modo straordinario. Grazie alle prestazioni di ultima generazione, questo lettore ti consente di restare connesso con i tuoi siti Web preferiti sullo schermo del TV tramite Net TV.

### Vedi di più

- CinemaPerfect HD per una riproduzione video più nitida e definita
- Riproduzione 3D Blu-ray per una perfetta esperienza Full HD 3D a casa
- Net TV per disporre dei servizi online più popolari sul tuo TV
- Connessione di rete DLNA per riprodurre immagini e video dal PC
- Certificazione DivX Plus HD per una riproduzione di video DivX in alta definizione

### Senti di più

- Dolby TrueHD e DTS-HD MA per un audio surround HD 7.1
- Audio surround a 7.1 canali per la migliore esperienza cinematografica

### Partecipa di più

- Sistema WiFi-n integrato per prestazioni più veloci e con una portata superiore
- USB 2.0 per riprodurre video e musica dall'unità flash USB/hard disk
- Trasforma il tuo smartphone in un telecomando per prodotti Philips AV
- Connessione a tastiera tramite USB per una facile navigazione Web e della Net TV

## In evidenza

### CinemaPerfect HD



Il motore di elaborazione CinemaPerfect HD di Philips offre un nuovo standard per una riproduzione video più nitida e definita. Questo motore intelligente riduce le interferenze e rende più nitide le immagini per una qualità video superiore e mai vista prima. La riduzione delle interferenze video e lo scaling ad alto livello consentono di diminuire i disturbi legati alla compressione video in formato MPEG. Grazie all'elaborazione dei colori migliorata, il motore è in grado di riprodurre immagini nitide e dettagliate sullo schermo.

### Riproduzione 3D Blu-ray



La tecnologia Full HD 3D offre il senso della profondità per un'esperienza cinematografica a casa migliore e più realistica. Le immagini separate per l'occhio sinistro e destro vengono registrate in qualità Full HD 1920 x 1080 e riprodotte in modo alternato a velocità elevata. Guardando queste immagini con occhiali speciali che aprono e chiudono la lente sinistra e destra in sincronia con le immagini

che si alternano, l'esperienza Full HD 3D è garantita.

### Net TV



Prova l'ampia scelta di servizi online con Net TV. Divertiti con film, immagini, infotainment e altri contenuti online direttamente sul tuo TV con il lettore dischi Blu-ray Philips, quando lo desideri. Basta collegare il lettore direttamente alla rete domestica, con un collegamento cablato o wireless, e navigare per scegliere cosa guardare utilizzando il telecomando. Il menu Philips consente di accedere ai servizi Net TV adattati allo schermo TV.

### WiFi-n



Il sistema WiFi-n, conosciuto anche con il nome IEEE 802.11n, è il nuovo standard wireless di rete. Include molte nuove opzioni che consentono di migliorare la qualità del collegamento wireless; tra queste una velocità e una portata superiori rispetto agli standard WiFi precedenti. Il sistema WiFi-n è anche retrocompatibile consentendo al lettore di

trasmettere e ricevere da router che seguono standard WiFi precedenti.

### Connessione di rete DLNA



Il collegamento alla rete DLNA consente un semplice accesso alle foto personali, alla musica, ai video e ai filmati sul tuo PC o sulla rete domestica. Utilizza la connessione Ethernet (LAN) tramite il protocollo DLNA che garantisce la perfetta compatibilità tra prodotti con certificazione DLNA. Collegando il tuo lettore Blu-ray alla rete domestica, potrai accedere alle informazioni contenute in tutti i dispositivi con certificazione DLNA. Accedi al tuo mondo di entertainment premendo un semplice pulsante grazie all'interfaccia intuitiva, progettata per una semplice navigazione.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.



# Specifiche

## Immagine/Display

- Elaborazione video avanzata: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Miglioramento dell'immagine: Ottimizzazione dei contenuti, Dynamic contrast enhancement, Colore migliorato, Riduzione rumore, Upscaling Video, Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Scansione progressiva, Pull-down movimento 3/2 - 2/2
- Formato: 21:9, 16:9, 4:3
- convertitore digitale/analogico: 12 bit / 150 MHz

## Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: Video BD, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, Unità flash USB
- Formati di compressione: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG1, MPEG2, XviD, WMV
- Modalità riproduzione dischi: Riproduzione standard, Pausa, Ricerca avanti/indietro, Avanti piano, Riprendi riproduzione dall'arresto, Skip, Menu disco, Ripetizione, Ripetizione A-B, Zoom, Angolo
- Codice regionale BD: B
- Codice regionale DVD: 2
- Video migliorato: Deep Color, x.v.Color

## Audio

- Sistema audio: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz

## Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-MP3, MP3-DVD, Unità flash USB
- Formato di compressione: Dolby Digital, DTS, AAC (multicanale), MP3, WMA, PCM

## Riproduzione di foto digitali

- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unità flash USB
- Formato di compressione immagini: JPEG
- Immagine migliorata: Risoluzione ad alta definizione, Presentazione, Presentazione con riproduzione MP3, Ruota, Zoom

## Connettività

- Collegamenti posteriori: Uscita HDMI, Uscita

- ottica digitale, Uscita coassiale digitale, Uscita Composite video (CVBS), Uscita audio analogica sinistra/destra, Ethernet, Alloggiamento scheda SD/SDHC, Uscita audio analogico a 5.1 canali
- Collegamenti frontali / laterali: USB 2.0
- Collegamenti alla rete: WiFi integrato, 802.11 b/g/n
- Collegamento in rete al PC: Certificazione DLNA 1.5

## Funzioni utili

- Servizi online: Net TV
- Firmware aggiornabile: Aggiornamento firmware online, Firmware aggiornabile tramite USB
- BD-Live (profilo 2.0)
- Facilità d'uso: Pulsanti di controllo tattili
- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby One Touch
- Protezione per i bambini: Controllo genitori
- Lingue OSD (On-Screen Display): Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Olandese, Svedese, Portoghese, Danese, Finlandese, Polacco, Turco, Norvegese, Cecoslovacco, Greco, Ungherese, Romeno, Slovacco

## Specifiche ecologiche

- Certificazione prodotto ecologico

## Accessori

- Accessori inclusi: CD-R (manuale dell'utente), Guida rapida, Telecomando, 2 batterie AAA
- Manuale utente: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Olandese, Portoghese, Greco, Svedese, Finlandese, Polacco, Turco, Cecoslovacco, Ungherese, Slovacco, Danese, Norvegese, Romeno

## Assorbimento

- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico: 15 W
- Consumo energetico in stand-by: < 0,15 W

## Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 435 x 43 x 236 mm
- Peso del prodotto: 2 Kg
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 495 x 99 x 327 mm
- Peso incluso imballaggio: 2,6 Kg



Data di rilascio  
2016-01-15

Versione: 1.0.9

12 NC: 8670 000 68477  
EAN: 87 12581 56466 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)