



Philips
Pixel Plus Teknolojili Web
Kamerası

VGA
CCD

SPC900NC



Karanlık ortamlarda bile yüksek çözünürlük

Pixel Plus ve Dijital Doğal Hareket

Tartışmasız dünyanın en iyi Web kamerası. Philips'in en yeni teknolojilerini içermektedir ve optik mekanizması o kadar hassastır ki karanlık ortamlarda bile canlı renklere sahip, yüksek çözünürlüklü görüntü sağlar. Web yayıncılığı ve ev izleme uygulamaları için mükemmeldir.

En üstün web kamera deneyimi

- Titreşimsiz görüntüler için saniyede 90 kare video görüntüsü
- Karanlıkta çalışmak için ultra hassas sensör teknolojisi
- Yüz takibi yüzünüzü otomatik olarak takip eder.
- Süper yakın çekimler için 8x dijital zoom

En iyi kalitede görüntü

- Mükemmel görüntü kalitesi için 1,3 Mega Piksel
- Daha iyi ayrıntı, derinlik ve netlik için Pixel Plus
- Hassas cam mercek daha net görüntü kalitesi sunar
- Bozulmaları ortadan kaldıran Dijital Doğal hareket teknolojisi

Profesyoneller için web kamera

- Görüşmelerinize en yüksek kalitede görüntü ve konuşma ekleyin
- Televizyon yayını kalitesinde web üzerinden yayın
- Güvenilir ev içi izleme için hareket algılama
- VLounge Advanced ile web kamerasını ve uygulamalarını kontrol edin



PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Video ve fotoğraf çekimi

- Sensör: CCD
- Sensör çözünürlüğü: VGA
- Video çözünürlüğü: VGA
- Fotoğraf çözünürlüğü: VGA
- Aralıklı fotoğraf çözünürlüğü: 1,3 MP
- Maks. oynatım hızı: 90 fps
- Mercek: F2.2, D55°
- Beyaz dengesi: 2600 – 7600 K
- Min. aydınlık: < 1 lüks
- Renk derinliği: 24 bit

Mekanik

- Dizüstü bilgisayar bağlantısı
- LCD bağlantısı
- CRT standı
- Masa üstü standı
- Dahili dijital mikrofon
- Hızlı erişim tuşu
- Fotoğraf çekme düğmesi

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Hızlı kurulum kılavuzu, Kullanım Kılavuzu

Yazılım

- VLounge: Gelişmiş
- Video ekleme özelliği: MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

Sistem Gereksinimleri

- İşletim Sistemi: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP

- İşlemci: Pentium II 500MHz veya üstü
- RAM hafıza: 128 MB RAM
- Ses kartı
- USB: Boş USB portu
- İnternet bağlantısı
- CD-ROM veya DVD-ROM Sürücü

Bağlanılabilirlik

- PC Bağlantısı: USB 1.1
- Kablo uzunluğu: 2,1 m

Boyutlar

- Ürün boyutları (G x Y x D): 74 x 142 x 74 mm
- Ürün ağırlığı (g): 115

Ambalaj Verileri

- I2NC: 908210004494
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86627 9
- Brüt ağırlık: 0.440 kg
- Yükseklik: 230 mm
- Uzunluk: 190 mm
- Genişlik: 90 mm
- Miktar: 1
- Dara ağırlığı: 0,325 kg

Dış Karton

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 88561 4
- Miktar: 6
- Brüt ağırlık: 3,240 kg
- Dara ağırlığı: 2,340 kg
- Yükseklik: 248 mm
- Uzunluk: 387 mm
- Genişlik: 285 mm

Ürün özellikleri

saniyede 90 kare görüntü

Yıldırım hızındaki saniyede 90 karelik tazeleme hızı, inanılmaz derecede titreşimsiz, yüz yüze video konferans imkanı sunar ve uzaktan ev izleme için mükemmel görüntüler üretir.

Loş ışıkta çalışır

Ultra hassas yüksek kaliteli CCD sensörü loş ışıkta dahi görüntülerin doğal olmasını sağlar

Otomatik yüz takibi

Son teknoloji ürünü kamera yazılımı yüzünüzü otomatik olarak algılar ve siz hareket ettiğinizde lensini hareket ettirir. Video konferans sırasında hareket etseniz bile görüntünün merkezinde kalırsınız. Bu özellik size kendinizi daha rahat ifade etme ve daha doğal sohbet etme imkanı sunar.

1,3 Mega Piksel

1,3 Mega Piksel web kameralardaki en yüksek çözünürlüktür. Bu çözünürlük sayesinde web kamerası yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek ve hatta büyük boyutlu yüksek kaliteli fotoğraf basmak için kullanabilirsiniz.

Pixel Plus

Pixel Plus, satır ve piksel sayısını artıran bir dijital görüntü işleme teknolojisidir. Hangi kaynaktan gelirse gelsin, sonuç her zaman çok daha net, çok daha ayrıntılı ve derin görüntülerdir.

Hassas cam mercek

Keskin, berrak ve net. Hassas cam mercek, fotoğraftan görüntülü mesajlaşmaya tüm uygulamalarda yüksek görüntü kalitesini garanti eder. Lensler, ömürlerinin uzaması ve eskimeye, yıpranmaya ve toz birikimine engel olmak için özel bir filmle kaplanmıştır.

Dijital Doğal Hareket

Philips, hareketli görüntü içeriğinde görünebilen sarsılma efektini ortadan kaldırmak için Digital Natural Motion (Dijital Doğal Hareket) fonksiyonunu keşfetti. Digital Natural Motion (Dijital Doğal Hareket), resimdeki hareketi önceden tahmin eder ve hem yayınlanan hem de kayıtlı olan film malzemelerindeki (DVD gibi) sarsıntı hareketlerini düzeltir. Bunun sonucunda elde edilen düzgün hareket çıkışı ve mükemmel keskinlik görüntüleme deneyimini daha yüksek bir seviyeye taşır.

En yüksek kalitede görüntü ekleyin

Bu web kamerası arkadaşlarınızı ve ailenizi duymanın yanı sıra görmenizi sağlamak amacıyla internet görüşmelerinize görüntü eklemek için tasarlanmıştır. Kolayca ve anında çalışır ve tamamen geleceğe dönüktür!

Web üzerinden yayın

Bu kamera, çektiği yüksek kaliteli görüntüler sayesinde web üzerinden yayıncılık için idealdir. Videonuzu arkadaşlarınız veya ailenizle paylaşın veya İnternet üzerinden yayınlayın.

Hareket algılama

Özel Hareket Algılama özelliği sayesinde siz dışarıdayken evinizde olan her şeyi kaydedebilirsiniz. Evden ayrılırken kamerasını hareket algılama moduna getirin, böylelikle sadece oda içinde bir hareket algılandığında kayıt yapmaya başlayacaktır.

8x dijital zoom

Her görüntü için mükemmel büyüklüğü bulmak için yakınlaştırın ya da uzaklaştırın. Görüntüye bakarken, zoom'u tamamen ekrandaki arayüzle kontrol ederek resmi mükemmel şekilde ayarlayabilirsiniz.

VLounge Advanced

Sadece birkaç saniye içinde V-posta gönderin. VLounge, sadece birkaç fare tıklamasıyla fotoğraf ve video klipleri aktarmak, yönetmek ve arşivlemek için sofistike bir yazılımdır. Ayrıca, ev içi izleme, hareket algılama ve web üzerinden yayın gibi amaçlar için web kamerasıyla birlikte de kullanabilirsiniz.



Yayın tarihi 2009-01-21

Sürüm: 7.0.11

12 NC: 9082 100 04494
EAN: 87 10895 86627 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com