



Philips
Bærbar DVD-spiller

18 cm / 7" digital LCD
6 timers spilletid

PD7060



Overlegen bildekvalitet

med LCD-TV med 16,7 millioner farger

Se filmer og mye mer mens du er på farten med den bærbare DVD-spilleren PD7060 fra Philips. Den digitale LCD-fargeskjermen på 7" / 18 cm gjør bildene levende. Vis og del de digitale bildene enkelt. Lett og kompakt med opptil 6 timers spilletid.

Spill av filmer, musikk og bilder på farten

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- DivX-sertifisert for standard DivX-videoavspilling
- Vis JPEG-bilder fra bildeplate
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Vise digitale bilder på en enkel måte

- 17,8 cm (7") LCD-skjerm med høy pikseltetthet (800 x 480 piksler)
- 180-graders dreieskjerm gir forbedret visningsfleksibilitet
- Vis bilder og bildeserievisninger
- Vis bilder direkte fra minnekort, DVDer og CDer

Ekstra detaljer for anvendelighet

- Nyt opptil seks timers uavbrutt avspilling*
- SD-/SDHC-kortspor for avspilling av musikk, bilder og videoer
- Juster lysstyrken automatisk til omgivelseslyset
- Smart bilmontering for enkel bruk



PHILIPS

Høydepunkter

17,8 cm (7") HD LCD-skjerm

Den digitale LCD-fargeskjermen med høy oppløsning (800 x 480 piksler) gjør bildene levende. Dermed vises bildene dine og favorittfilmene og -musikken med detaljrikdom og levende farger med høy kvalitet.

Vis bilder



Takket være den fullstendige filoverførbarheten kan du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt det er å vise digitale bilder i en lysbildeframvisning. Det er bare å sette inn platen, minnekortet eller USB-lagringsenheten i spilleren, så vises de digitale bildene direkte på enheten. Nå kan du gjenoppleve favorittbildeblikkene med familie og venner når du vil!

Opptil seks timers filmavspilling



Denne Philips-spilleren har et kompakt innebygd oppladbart batteri for langvarig drift. Du kan få opptil 6 timer med kontinuerlig avspilling av film, bilder og musikk på én lading. Du trenger bare å sette i strømkabelen for å lade spilleren – så enkelt er det.

180-graders dreieskjerm



Skjermen kan dreies 180 grader for å gi deg optimal visningsvinkel når du ser på filmer og bilder. Drei skjermen, eller juster den oppover og nedover for å redusere gjenskinn og få den beste visningsvinkelen.

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW



Med teknologi for lydkomprimering kan store digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i størrelse uten at lyd kvaliteten reduseres nevneverdig. MP3 og WMA er to av komprimeringsformatene som gjør at du kan glede deg over en verden av digital musikk på Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller WMA-låter fra autoriserte musikkwebområder på Internett, eller lag dine egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe lyd-CDer og overføre dem til spilleren.

Smart bilmontering



Hvis du vil nyte underholdning på farten, hvorfor tar du ikke med deg den bærbare DVD-spilleren på reisen? Det enestående bilmonteringsystemet er sikkert og brukervennlig. Det har også en spak for hurtig frigjøring som gjør det enkelt å fjerne spilleren når den ikke er i bruk. Du kan ta med deg den bærbare DVD-spilleren, og la holderen være igjen i bilen.

DivX-sertifisert

Med DivX®-støtte kan du glede deg over DivX-kodede videoer og filmer fra Internett, inkludert Hollywood-filmer du har kjøpt. DivX-medieformatet er en MPEG-4-basert videokomprimeringsteknologi som du kan bruke til å lagre store filer som filmer, trailere og musikkvideoer på medier som CD-R/RW og DVD-R-plater, USB-lagring og andre minnekort, for avspilling på den DivX®-sertifiserte Philips-enheten.

SmartBright

SmartBright er en eksklusiv Philips-funksjon som bruker en innebygd sensor til å justere skjerminnstillingene automatisk. Det gir den beste seeropplevelsen, redusert strømforbruk og forlenget levetid for skjermen, samtidig som det eliminerer slitasjen på øynene i forbindelse med problematikken med lys skjerm / mørkt rom og mørk skjerm / lyst rom. Alt dette får du uten å måtte justere lysstyrken på skjermen manuelt når belysningen i rommet endrer seg.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse: 7 tommer / 18 cm
- Oppløsning: 800 (B) x 480 (H) x 3 (RGB)
- Skjermtipe: LCD TFT
- LCD-skjermtipe: Antireflekspolarisering

Lyd

- Utgangseffekt: 600 mW RMS (innebygde høyttalere)
- Utgangseffekt (RMS): 5 mW RMS (øretelefon)
- Signal/støy-forhold: >80 dB (linjeutgang), >76 dB (øretlf), >62 dB (innebygde høyttalere)

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DVD, Bilde-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, WMA
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD, Gjenta, Shuffle-avspilling, Zoom, Fortsett avspilling fra stopp
- Avspillingssystem for videoplater: PAL, NTSC
- Komprimeringsformater: Divx, MPEG4

Lydavspilling

- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA
- WMA-bithastigheter: 32–192 kbps
- Avspillingsmedier: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R, WMA-CD
- Filsystemer som støttes: ISO-9660, Joliet

Tilkoblingsmuligheter

- DC-inngang: 9 V, 1,5 A
- Hodetelefonkontakt: 3,5 mm stereohodetelefon x 2
- AV-utgang: Kompositt (CVBS) x1
- SD/MMC-kortspor: SD-/SDHC-kortspor

Anvendelighet

- Batteriladeindikasjon
- Støtsikker

Tilbehør

- AC/DC-adapter: DC 9 V, 1,5 A, 110–240 v, 50/60 Hz
- Ledninger: 1 x AV-kabler
- Fjernkontroll: AY5509 slank fjernkontroll
- Brukerhåndbok: Flerspråklig
- Bilsett: biladapter, 12 V DC
- Smart bilmontering

Drift

- Batteritype: Innebygd batteri
- Batterilevetid: Opptil 6 timer*

Mål

- Mål på hovedeske: 225 x 270 x 245 mm
- Hovedeskekvantum: 3
- Vekt, hovedeske: 4,87 kg
- Emballasjemål (B x H x D): 235 x 255 x 70 mm
- Produktmål (B x H x D): 197 x 31 x 166 mm
- Produktvekt: 0,83 kg
- Emballasjetype: D-boks



Utgivelsesdato
2017-04-07

Versjon: 1.1.7

12 NC: 8670 000 59228
EAN: 87 12581 52057 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemerker for DivXNetworks, Inc. og brukes på lisens.

* Windows Media og Windows-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

* Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og må kanskje byttes ut etter en stund. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.

* Batterilevetiden varierer etter bruk og innstillinger.

* Batterilevetiden for avspilling er en cirkatid og kan variere avhengig av bruksforhold. Hvis du vil optimalisere batterilevetiden, kan du sette LCD-bakbelysningen til et minimum, koble til hodetelefoner (ikke innebygde høyttalere) og lytte med et middels volumnivå, og bruke produktet ved romtemperatur.