

Philips  
DVD микросистема за  
ДОМАШНО КИНО



MCD119

## Насладете се на забележителни филмови преживявания

Сега можете да се радвате на аудио-визуалните вълнения на киното в своя хол! Стилното MCD119 DVD Micro Theater включва прогресивно сканиране за оптимизирани образи, плюс Динамично усилване на басите за дълбок и богат басов звук.

### Наслаждавайте се на любимите си филми, снимки и музика

- Възпроизвеждане на DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и CD със снимки
- Dolby Digital за върховно филмово преживяване
- Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа

### Обогатете своето звуково изживяване

- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Вход AUX за подобряване на звука на телевизора
- Обща изходна мощност 2x10W RMS

### Започнете деня по ваш начин

- Дисплеят за час на събуждане ви показва часа на повикването за събуждане
- Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Акценти

### Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за

да съответства на типа музика, който слушате.

### Цифрово усиление на басите

Динамичното усиление на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава съдържанието на баса в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усиление на басите за усиление на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.

### Прогресивно сканиране

Прогресивното сканиране удвоява вертикалната разделителна способност на изображението, в резултат на което се получава забележимо по-контрастна картина. Вместо да се изпрати на екрана първо кадър с нечетните редове, следван от кадър с четните редове, и двата кадъра се изписват едновременно. Мигновено се създава пълно изображение, с използване на максималната разделителна способност. При такава скорост очите ви възприемат по-контрастна картина, без редова структура.



# Спецификации

## Звук

- Изходна мощност: 2x10W RMS
- Подобрение на звука: Управление на цифров звук 4 режима, Цифрово усилване на басите
- Звукова система: Dolby Digital

## Високоговорители

- Основен високоговорител: 4" високоговорител за ниски честоти

## Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: Divx, DVD+RW, DVD-видео, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD
- Режимы на възпроизвеждане на диска: Ъгъл, PBC, Забавен каданс, Увеличение, Родителски контрол, А-В повторение, екранно меню, Подновяване на възпроизвеждането след стоп
- DVD регион: 2
- Подобрение за видео: Прогресивно сканиране

## Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Режимы на възпроизвеждане на диска: 20 програмируеми песни, Повторение на една/всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане
- Тип устройство за зареждане: Отгоре

## Тунер/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM стерео

- Предварително настроени станции: 40
- Автоматична цифрова настройка

## Възможности за свързване

- Видеоизход - аналогов: Компонентен Y Pb Pr (чинч), Композитен CVBS (жълт чинч)
- Допълнителен вход (AUX): 1x(L/R)/RCA
- Други връзки: FM антена, Линеен изход

## Удобство

- Аларми: Таймер за заспиване, CD аларма, Радиобудилник
- Часовник: На основния дисплей
- Тип на дисплея: Черно-бял FTD
- Езици на екранното меню: Английски, Френски, Испански, Немски, Италиански, Португалски
- Икономичен режим на готовност: 1 ват

## Акcesoари

- Акcesoари в комплектацията: Кабел за композитно видео (Y), FM антена
- Дистанционно управление: 38-бутонно с литиеви батерии

## Размери

- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 218 x 90 x 221,5 мм
- Габарити на главния високоговорител (Ш x В x Д): 125 x 250 x 232 мм



Дата на издаване  
2011-07-21

Версия: 1.0.8

12 NC: 9073 100 13422  
EAN: 87 10895 97180 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)