

Philips
DVD mikro mzik sistemi



MCD2010

Harika mzik ve filmler ile rahatlayın

Sesin tutkusu

Bu Philips DVD Mikro sistemi ile DVD, DivX filmler ve MP3-CD'lerden en iyi performans alın. USB Direct ve MP3 Link ile taşınabilir mzik çalınıza bağlanabilirsiniz. Üstelik Bas Refleks hoparlörler mkemmelen derinlik ve saf ses gücü ile inanılmaz bir bas sağlar.

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir
- Mkemmelen film deneyimi için Dolby Dijital
- En iyi mzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- 20W RMS toplam çıkış gücü

Mzik ve film keyfini birden çok kaynak ile çıkarın

- DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW oynatın
- Mzik ve fotoğraflar için USB Direct
- Taşınabilir mzik çalma için MP3 Link

Kullanım kolaylığı

- Rahat erişim için motorlu CD yükleyici
- Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo
- İstasyon bilgisi ve veri servisleri için Radyo veri sistemi

PHILIPS

Özellikler

Bas Refleks Hoparlör Sistemi



Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'in tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

Dolby Dijital

Dolby Digital gerçekçi mekan hissi veren muhteşem kalitede surround sesin tadını çıkarmanıza olanak sağlar. DVD, Blu-ray disk, TV veya yüklediğiniz içeriği izlerken aynı mükemmel Dolby Digital ses kalitesini alırsınız. Hepsinden önemlisi, Dolby Digital film ve oyun seslerinin oluşturulmasında da kullanıldığından, sesleri tam olarak istendiği gibi duyacağınızdan emin olabilirsiniz. Dolby Digital, sinemada ve evinizde mükemmel surround ses deneyimi sunar.

Dijital Ses Kontrolü



Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme



Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas

düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

USB Girişi



Tek yapmanız gereken USB cihazınızı sisteme takmak, ardından kayıtlı dijital şarkı ve fotoğraflarınızı aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın.

MP3 Link



MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış gücü: 2 x 10 W RMS
- Ses geliştirme: dijital ses kontrolü, Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Ses Sistemi: Dolby Dijital

Hoparlörler

- Hoparlör sürücüler: 4" woofer
- Hoparlör tipleri: Bas Refleks hoparlör sistemi

Müzik Çalma

- Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki parça arama, tekrar/rasgele/program
- Playback medya: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB flash sürücü
- Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı geri, oynat/duraklat, önceki/sonraki, tekrarlama, rasgele çalma, durdurma
- Diğerleri: ID3 etiket desteği

Video Oynatma

- Disk Çalma Modları: A-B Tekrarlama, Açık, Ağır Çekim, Büyütme, Ebeveyn kontrolü, Disk Menüsü, Hızlı Geri, Hızlı İleri, OSD, Durdurulan Yerden Tekrar Çalma, Duraklatma, Tekrarlama, İleri/geri arama, Atlama, Standard Oynatma
- Oynatılabilen Ortamlar: Video CD/SVCD, DVD, DVD Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, USB flash sürücü
- DVD Bölge Kodu: 2

Dijital Fotoğraf Görüntüleme

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Görüntü Güçlendirme: MP3 çalarak slayt gösterisi, Döndürme, Büyütme
- Oynatılabilen Ortamlar: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash sürücü

Tuner/Alım/İletim

- Radyo bantları: FM mono, FM stereo
- İstasyon hafızaları: 20
- RDS: program tipi, radyo metni, RDS saat ayarı, istasyon adı
- Anten: FM anteni (75 ohm)
- Tuner geliştirme: otomatik dijital istasyon ayarı,

otomatik tarama, Kolay kurulum (tak ve çalıştır)

Bağlantı

- Kulaklık: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm stereo hat girişi
- Arka Bağlantılar: Komponent Video çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel çıkış, AUX girişi, Hat çıkışı, FM Anteni, Sol ve sağ hoparlörler
- USB: USB ana bilgisayar

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, Radyo Alarmı, USB alarm
- Saat: Ana ekranda, kapanma zamanlayıcısı
- Ekran tipi: LCD ekran
- Yükleyici tipi: tepsi
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Norveççe, Lehçe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Yunanca, Macarca, Romence, Rusça, Slovakça

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Birleşik video kablosu (Y), AC Güç Kablosu, FM anteni, Hızlı Kullanım Kılavuzu
- Uzaktan kumanda: 34 tuşlu uzaktan kumanda
- Kullanım Kılavuzu: 16 dilde

Boyutlar

- Ana ünite genişliği: 200 mm
- Ana ünite yüksekliği: 118 mm
- Ana ünite derinliği: 210 mm
- Ana hoparlör boyutları (G x D): 140 x 144 mm
- Ana hoparlör yüksekliği: 224 mm
- Ambalaj genişliği: 576 mm
- Ambalaj yüksekliği: 274 mm
- Ambalaj derinliği: 190 mm
- Brüt ağırlık: 3,8 kg
- Net ağırlık: 3,24 kg

Güç

- Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz



Yayın tarihi 2013-05-10

Sürüm: 2.2.11

12 NC: 8670 000 78241
EAN: 87 12581 60786 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com