

Philips
Extern hårddisk

NAS
500 GB

SPD8020CC



Streamium



UPnP



Central nätverkslagring

med Ethernet-anlutning

Organisera och få åtkomst till dina filer från valfri dator i hemmet. Det är bara att ansluta nätverksenheten till routern så har du en central lagringsplats där du kan arkivera och säkra dina bästa filmer, musik och minnen.

Kompatibel med höghastighetsnätverk

- 10/100/1 000 Mbit LAN

Ultimat multimediaanslutning

- UPnP- och DLNA-kompatibel

Utbyggbart minne

- USB 2.0-värd för att lägga till extern hårddisk

Robust och hållbar

- Extra tjockt aluminiumhölje av hög kvalitet

PHILIPS
sense and simplicity

Extern hårddisk
NAS 500 GB

Specifikationer

Lagring

- **Hårddisckapacitet:** 500 GB
- **HDD-typ:** 3,5" HDD
- **Rotationshastighet:** 7 200 rpm
- **Överföringshastighet:** 480 Mb/s (USB-gränssnitt) och 10/100/1 000 Mbit LAN
- **Åtkomsttid (medel):** 8,5 ms
- **Cacheminne:** 16 MB

Anslutningar

- **Gränssnitt:** RJ45-Ethernet-anslutning och USB 2.0-värd för ytterligare masslagringsenhet

Tillbehör

- **USB-kabel:** nej
- **Ethernet-kabel**
- **Bruksanvisning:** ON-CD-ROM
- **Snabbstartguide**
- **Nätadapter**
- **CD-ROM**

Systemkrav

- **PC OS:** Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
- **Processor:** Pentium 4 1 GHz, 128 MB RAM-minne
- **PC-nätverk krävs:** PC-nätverk med sladd eller

trådlöst

Nätverksprotokoll

- **Överensstämmer med:** TCP/IP

Produktstorlek

- **Produktens mått (B x H x D):** 14 x 4,9 x 23,4 cm
- **Vikt:** 2,09 kg

Förpackningens mått

- **EAN:** 87 12581 34455 9
- **Antal produkter som medföljer:** 1
- **Förpackningstyp:** Kartong
- **Förpackningens mått (B x H x D):** 30,4 x 24,2 x 14,5 cm
- **Nettovikt:** 2,09 kg
- **Bruttovikt:** 2,32 kg
- **Taravikt:** 0 23 kg

Yttre kartong

- **EAN:** 87 12581 34456 6
- **Antal konsumentförpackningar:** 4
- **Yttre kartong (L x B x H):** 51,1 x 31,6 x 34,3 cm
- **Nettovikt:** 8,36 kg
- **Bruttovikt:** 9,78 kg
- **Taravikt:** 1,42 kg

SPD8020CC/10

Produktfördelar

10/100/1 000 Mbit LAN

Hårddisken är kompatibel med alla nätverkshastigheter och är klar för nästa generations GB LAN-enheter med hög hastighet.

UPnP- och DLNA-kompatibel

Spela upp musik och filmer var som helst i hemmet genom att streama innehåll direkt från NAS via UPnP-servern.

USB 2.0-värd för att lägga till HD

Utöka lagringsutrymmet när dina data växer genom att lägga till ytterligare en USB-hårddisk för extra kapacitet via USB 2.0-värden med hög hastighet.

Extra tjockt aluminiumhölje

Det högkvalitativa aluminiumhöljet skyddar hårddisken mot slitage. På så sätt skyddas dina data och hårddisken håller längre. Det är dessutom ljudisolerat för att dölja ljudet från hårddisken och ge tyst drift.



Publiceringsdatum
2009-01-21

Version: 3.0.10

12 NC: 8670 000 31351
EAN: 87 12581 34455 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com