

飛利浦
內接式光碟機，SATA

DVD

22 倍速 燒錄

SPD2519BD



不用再為光碟格式煩惱 ...

您可以信賴的光纖儲存硬碟

飛利浦內建式 DVD 燒錄機能夠讀寫所有的 DVD、雙層與 CD 格式。即使是沒有經驗的使用者也能輕鬆安裝。係由 Blu-ray、DVD 與 CD 光學儲存技術之發明者所研發，因此品質更值得您信賴。

優異效能

- 驚人的 22 倍寫入速度
- 8.5GB 儲存容量，單面雙層光碟

極可靠、極耐用

- 動態調校確保高速寫入品質
- Seamless Link 提供安全、可靠的覆寫

見證最新科技

- 適用於 +R、-R 及雙層媒體的雙格式燒錄機
- 支援 DVD-RAM 格式

便利

- 此燒錄機能夠讀寫所有 CD 與 DVD 格式
- 詳列步驟式手冊，10 種語言版本
- 隨插即用、安裝簡易
- DVD 和 CD 應用程式的完整軟體套件

PHILIPS
sense and simplicity

內接式光碟機，SATA
DVD 22 倍速 燒錄

規格

讀取速度

- 光碟機：48 倍速 (7200 kB/s)
- DVD-ROM: 16 倍速 (21600 kB/s)
- 存取時間：110 ms
- 緩衝區大小：2MB

寫入速度

- DVD+R: 22 倍速 (29700 kB/s)
- DVD-R: 22 倍速 (29700 kB/s)
- DVD-RAM: 12 倍速 (16200 kB/s)
- DVD+R DL: 16 倍速 (21600 kB/s)
- DVD-R DL: 12 倍速 (16200 kB/s)
- CD-R: 48 倍速 (7200 kB/s)

覆寫速度

- DVD+RW: 8 倍速 (10800 kB/s)
- DVD-RW: 6 倍速 (8100 kB/s)
- CD-RW: 32 倍速 (4800 kB/s)

連線

- 介面：SATA 介面

便利

- 容易安裝：隨插即用
- 手冊使用的語言：14

週邊配件

- 附配件：CD-ROM 附軟體與使用者手冊，使用者手冊

軟體

- Nero 8 Essentials: Nero Burning ROM SE 8.3, Nero BackItUp 3.5, Nero BurnRights 2.5, Nero CoverDesigner 3.3, Nero DiscSpeed 4.11, Nero DriveSpeed 3.8, Nero Home 3.3, Nero InfoTool 5.3, Nero MediaHome 3.3, Nero Photosnap 1.6, Nero Recode 3.1 (30 天試用), Nero StartSmart 8.3, Nero Showtime 4.3 (30 天試用), Nero Vision Exp. 5.3 (30 天試用)

系統需求

- PC 作業系統：Microsoft Windows® Vista、XP、2000 SP4
- 處理器：Pentium 4 1.3GHz 或更快的 CPU
- RAM 記憶體：256 MB
- 硬碟空間：650MB

技術規格

- 作業溫度範圍：+5 ... +50 度
- 儲存溫度範圍：-40 ... +80 度
- 濕度：20 ... 80 %RH (無凝結)
- 安全標準：EN60950、EN60825
- EMC 標準：EN55022、EN55024

電源

- 輸入功率：DC 5V 1A / 12V 2A
- 耗電量：最高 25 W

產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：14.82 x 4.2 x 17 cm
- 重量：0.75 kg

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：22.8 x 20.5 x 11.1 cm
- 淨重：1 kg
- 淨重：0.85 kg
- 皮重：0.15 kg
- EAN: 87 12581 50168 6
- 內含產品件數：1
- 包裝類型：紙箱

外箱

- 外箱 (L x 寬 x 高)：56.8 x 42.3 x 24.6 cm
- 淨重：10.8 kg
- 淨重：8.5 kg
- 皮重：2.3 kg
- EAN: 87 12581 50169 3
- 包裝數：10

SPD2519BD/97

焦點

支援所有 CD 與 DVD 格式。

此燒錄機支援 CD-ROM、CD-R(W)、DVD-ROM、DVD+R(W)、DVD-R(W)、DVD+R DL、DVD-R DL 及 DVD-RAM 格式。不用再為燒錄機適用的光碟煩惱！

DVD-RAM

支援 DVD-RAM 格式，讓本產品成為貨真價實的全方位燒錄機，可支援所有 CD 和 DVD 格式。

22 倍寫入速度

此磁碟機運用最新科技，高達 22 倍的寫入速度稱霸全世界最快的磁碟機，速度與穩定性兼具。

8.5GB 的儲存容量

單面雙層光碟可儲存 8.5 GB 的資料或 4 小時的 DVD 品質影片。

動態調校

動態調校將高速 DVD+RW 燒錄機的 DVD 寫入品質最佳化。

Seamless Link

Seamless Link 預防寫入錯誤造成碟片損失

隨插即用


隨插即用功能讓您可安裝或增加新元件，立即就能使用，且不必進行複雜的安裝程序或技術分析。

多語言手冊

您可以使用多語言手冊中自己的語言版本，逐步完成安裝。

完整軟體套件

完整的軟體套裝藉著簡單的直覺式設計提供所有的功能。



發行日期 2011-03-30

版本：1.1.1

12 NC: 8670 000 55808
EAN: 87 12581 50168 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com