



Philips
Głośniki multimedialne 2.0

Cyfrowe

Wersja detaliczna Wersja
hurtowa

DGX220



Cyfrowa jakość dźwięku

Komputer nigdy nie brzmiał tak dobrze

Dodaj kolejny wymiar muzyce, grom, filmom i Internetowi za pomocą głośników DGX220 o rewelacyjnej jakości dźwięku, które można podłączyć do komputera lub notebooka.

Komputer nigdy nie brzmiał tak dobrze

- Korzystaj z dźwięków w komputerze z jakością domowego sprzętu audio
- Ponad 75 lat doświadczenia na rynku audio
- Cyfrowy dźwięk zapewnia czysty sygnał i doskonałą jakość
- Łatwy w użyciu program Sound Agent 2 optymalizuje dźwięk
- Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” to dźwięk wysokiej jakości

Prawdziwe multimedia

- Zgodność ze źródłami dźwięku muzyki, gier, filmów i Internetu
- Łatwe podłączenie do komputera

Słyszysz każdy szczegół

- Głośniki Bass Reflex zapewniają wydajne, głębsze basy
- Opatentowana technologia Ultra Bass firmy Philips — lepsza jakość basów
- Dodaje dynamiki muzyce MP3, która została utracona w czasie kompresji

Łatwe w użyciu

- Ekranowanie magnetyczne eliminuje zakłócenia obrazu na monitorze

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Dźwięk

- **Funkcje dotyczące tonów niskich:** Dynamic Ultra Bass
- **Moc muzyczna:** 4 W
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 x 1 W
- **Funkcje poprawy dźwięku:** Domyślne ustawienie głośności, Balans, Cyfrowy wzmacniacz klasy „D”, Korektor według gatunków, Korektor graficzny
- **Regulacja głośności:** cyfrowa
- **Przewody:** Przewody stałe

Głośniki

- **Funkcje i cechy dotyczące głośników:** Ekranowane magnetycznie LSB
- **Pasma przenoszenia głośnika satelit.: 120 – 20 000 Hz Hz**

Możliwości połączenia

- **Długość kabla:** 1,2 m
- **Złącze:** Wtyk USB 'A'
- **Słuchawki:** 3,5 mm
- **Mikrofon:** Gniazdo mikrofonowe

- **Moc:** Moc magistrali USB
- **USB:** USB 2.0

Wygoda

- Wskaźnik włączonego zasilania

Akcesoria

- **Akcesoria w zestawie:** Płyta instalacyjna CD, Instrukcja szybkiej instalacji

Oprogramowanie

- Philips Sound Agent 2

Wymagania systemowe

- **Napęd CD-ROM**
- **Miejsce na twardym dysku:** 20 MB
- **PC OS:** Windows® 2000 lub XP
- **Procesor:** 350 MHz lub szybszy
- **Pamięć RAM:** 64 MB
- **USB:** Wolny port USB

Moc

- **Wskaźnik LED zasilania:** Niebieski

Zalety produktu

Jakość sprzętu audio w komputerze

Firma Philips wykorzystwała ponad 75 lat doświadczenia w dziedzinie sprzętu audio do stworzenia produktów audio do komputera zapewniających te same wyniki, co nagradzane domowe systemy audio.

75 lat doświadczenia na rynku audio

Firma Philips wynalazła napęd CD, przeprowadziła w stworzeniu specyfikacji audio USB i wyprodukowała w ciągu wielu dekad miliony zestawów audio, zestawów kina domowego oraz telewizorów. Jako lider w dziedzinie innowacji dźwiękowych zapewniamy odpowiednią jakość dźwięku komputerowych zestawów audio.

Cyfrowa jakość dźwięku

Dźwięk jest przenoszony jako sygnał cyfrowy i dopiero w ostatniej chwili jest przekształcany na sygnał analogowy. Zmniejsza to ilość zakłóceń sygnału i umożliwia odtwarzanie zgodne z oryginalnym nagraniem.

Program Sound Agent 2

Sound Agent 2 jest inteligentnym programem z zabawnym i łatwym w użyciu interfejsem graficznym. Program Sound Agent usuwa problemy z dźwiękiem w komputerze dzięki automatycznej optymalizacji dźwięku dla wszystkich popularnych formatów. Ułatwia on również dostrójenie dźwięków do własnego gustu.

Wzmacniacz klasy D

Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” pobiera sygnał analogowy, zamienia go na cyfrowy, a następnie wzmacnia sygnał cyfrowo. Po przejściu przez filtr demodulacji sygnał nabiera ostateczny kształt. Wzmocniony sygnał cyfrowy odznacza się wszystkimi zaletami cyfrowego dźwięku, co poprawia jego ogólną jakość. Ponadto wzmacniacz cyfrowy klasy „D” odznacza się efektywnością o 90% większą niż tradycyjne wzmacniacze klasy AB. Tak wysoka efektywność przekłada się na niewielkie gabaryty, jak na wzmacniacz tak dużej mocy.

Muzyka, gry, filmy, Internet

Można odtwarzać dźwięk ze źródeł wszystkich typów: muzykę, gry, filmy i pliki internetowe, więc bez względu na to, czego chcesz słuchać zapewniamy Ci dźwięki multimedialne bardziej wciągające niż kiedykolwiek przedtem.

Do komputera

Możliwość podłączenia do komputera

Zest. gł. z syst. Bass Reflex

Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Ultra Bass

Ultra Bass, opatentowana technologia firmy Philips, znacznie polepsza subiektywny poziom tonów niskich małych głośników. Dzięki tej funkcji są wyszukiwane i odtwarzane harmoniczne z bardzo niskich częstotliwości basowych, co sprawia, że uzyskuje się jakość dźwięku znacznie przewyższającą oczekiwania.



Data wydania 2007-02-20

Wersja: 6.0

12 NC: 9082 100 02969
EAN: 87 10895 81929 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com