



飛利浦  
Bluetooth® Hi-Fi 轉接器

Bluetooth® 音樂傳輸器  
適用於智慧型手機、平板電腦  
NFC  
Bluetooth® aptX 與 AAC



AEA2500

## 從智慧型手機到 Hi-Fi 無線播放音樂，享樂不受限

### 配備藍牙功能

飛利浦 Bluetooth® Hi-Fi 轉接器將您的 Hi-Fi 或 PC 喇叭系統搖身一變為無線音效系統。只要連接上轉接器，便可直接從智慧型手機、平板電腦及其他配備藍牙功能的裝置，將音樂串流到您的 Hi-Fi 音響播放。

#### 透過 Bluetooth® 技術無線串流音樂

- 適用任何具備 Bluetooth® 的智慧型手機或平板電腦
- 使用 Bluetooth® 技術無線連線
- 透過 Bluetooth® 技術串流您的本機音樂庫
- 從您的智慧型手機或平板電腦串流音樂應用程式至 Hi-Fi 音響
- 在啟用 NFC 的智慧型手機上按一下，即刻進行藍牙配對
- 高傳真音效 Bluetooth® (aptX® 與 AAC) 音樂串流

#### 將您的 Hi-Fi 音響變成無線音效系統

- 可連接幾乎任何 Hi-Fi 音響或電腦喇叭系統
- 使用 RCA 或 3.5 公釐插孔連接轉接器
- 享有超越智慧型手機音質的音效

#### 使用簡易

- 隨插即用，操作簡單
- 平滑輕巧的設計

# PHILIPS

## Bluetooth® Hi-Fi 轉接器

Bluetooth® 音樂傳輸器 適用於智慧型手機、平板電腦, NFC, Bluetooth® aptX 與 AAC

# 焦點

### NFC 技術



使用單鍵設定的 NFC (近距離無線通訊) 技術, 輕鬆完成 Bluetooth® 裝置配對。只要將具備 NFC 功能的智慧型手機或平板電腦輕輕靠在喇叭的 NFC 區域上, 即可開啟喇叭、進行 Bluetooth® 配對, 並開始串流音樂。

### 高傳真音效 Bluetooth®



採用先進科技, 將透過 Bluetooth® 串流的音效提升至全新境界。標準 Bluetooth® 音訊採用基礎音訊傳輸的 SBC 轉碼器, 難免出現令人失望且不盡滿意的效果。然而搭載了高傳真音效 (aptX® 和 AAC) Bluetooth® 無線技術的 Hi-Fi 轉接器, 卻可以帶給您渾厚震撼且清晰純淨的音效。本產品可與最新款 Android™ 和 Apple iOS 智慧型手機、平板電腦及其他裝置相容。讓飛利浦為您獻上您夢寐以求的音訊品質, 帶領無線音樂效果達到新巔峰。

### RCA 或 3.5 公釐插孔

標準類比 RCA 或 3.5 公釐插孔 (附纜線)。

### 享受更佳音效

您喜愛音樂, 在智慧型手機和平板電腦上建立了龐大的音樂庫, 但是內建喇叭的音效卻差強人意。有了 Bluetooth® Hi-Fi 轉接器, 您可以用更佳的音質效果享受喜愛的音樂。

### 隨插即用

Bluetooth® Hi-Fi 轉接器可輕易的連接至您喜愛的 Hi-Fi。只需將其插入 RCA 或 3.5 公釐插孔, 即可在您的 Hi-Fi 上從智慧型手機或平板電腦播放音樂。

### Bluetooth® 連線



Bluetooth® Hi-Fi 轉接器採用 Bluetooth® 與您的智慧型手機或平板電腦連線。

### 輕巧設計



這款 Bluetooth® Hi-Fi 轉接器採用小巧而流線化的設計, 完美搭配您最喜愛的 Hi-Fi 系統。

### 可連接智慧型手機或平板電腦



Bluetooth® Hi-Fi 轉接器適用於配備 Bluetooth® 的手機與平板電腦。只要開啟 Bluetooth®, 連接 Hi-Fi 轉接器, 即可在您的 Hi-Fi 上從智慧型手機 / 平板電腦播放音樂。

AEA2500/37

### 串流音樂庫



您的音樂都存在智慧型手機與平板電腦中。有了 Bluetooth® Hi-Fi 轉接器, 就可以將音樂庫中的所有音樂串流到 Hi-Fi 系統。

### 串流線上音樂應用程式



每一位音樂愛好者, 行動裝置上都有最喜歡的音樂服務或線上電台應用程式。現在您也能直接在 Hi-Fi 系統上播放這些音樂。

### 適用大多數的 Hi-Fi 系統



搭配標準類比 RCA 或 3.5 公釐插孔, 這款 Bluetooth® Hi-Fi 轉接器可連接幾乎任何 Hi-Fi 或電腦喇叭系統。



# 規格

## 連線

- NFC 技術: 是
- 藍牙版本: 3.0
- 藍牙設定檔: A2DP, AVRCP
- 藍牙: 支援 aptX 和 AAC 串流
- 藍牙範圍: 可達 10 公尺
- 音訊輸出 (3.5 公釐): 是
- RCA Aux 輸出: 是

## 配件

- 交流變壓器: 是

- 纜線: RCA 至 3.5 公釐纜線
- 快速入門指南: 是

## 尺寸

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 74 x 22 x 74 mm
- 產品重量: 0.04 kg

## 電源

- 電源供應器: 100-240 V ~, 50/60 Hz



發行日期 2016-06-20

版本: 3.0.2

12 NC: 8670 001 07774  
EAN: 00 60958 52379 26

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)