



Philips Streamium
Wireless Music Station con
opzioni My Room, My
Music e Music Broadcast -
modalità Party!

Radio via Internet gratuita
Sistema 4-speaker

Streamium



WAS6050

Libera la tua musica

Ascolta tutta la tua musica in qualsiasi stanza

L'elegante Wireless Music Station WAS6050 trasportabile è perfetta per ascoltare la musica in qualsiasi luogo. Per ulteriori opzioni di ascolto, basta collegarsi alla Radio Internet per il massimo divertimento...

Piacere d'ascolto senza limiti... e senza fili

- Streaming wireless tra il Music Center e le stazioni
- Ascolta la radio via Internet
- Streaming wireless da PC tramite UPnP

Navigazione e controllo semplici

- My Room, My Music: ascolta musica diversa in ciascuna stanza
- Music Broadcast: ascolta la stessa musica su tutte le stazioni
- Music Follows Me: ascolta la musica che preferisci in ogni angolo di casa tua
- Ricerca brani nella tua collezione in base all'album, all'artista, al genere e al brano

Prestazioni audio di qualità

- Potenza totale in uscita 15 W RMS
- Amplificatore digitale classe 'D' con sistema a 4 altoparlanti
- Tecnologia wOOx™ degli altoparlanti per bassi profondi e potenti

PHILIPS

In evidenza

Streaming wireless

Grazie allo streaming wireless, non occorre scaricare e memorizzare grandi file musicali sul dispositivo audio. Puoi invece, ascoltare simultaneamente tipi diversi di musica, trasmessi in streaming, sulle diverse stazioni. Music Follows Me diffonde la tua musica preferita in tutti gli ambienti della casa, senza dover riavviare la navigazione e la riproduzione del brano scelto. Music Broadcast consente di inviare simultaneamente la tua musica preferita a tutte le stazioni wireless installate in casa. Con My Room, My Music tutta la famiglia può ascoltare la musica che preferisce, selezionata dalle raccolte memorizzate, in qualsiasi stanza

dotata di un Wireless Music Center o di una stazione.

Ascolta la radio via Internet

La radio via Internet è un servizio di trasmissione audio che utilizza Internet come canale. Uno dei formati più diffusi è quello MP3. Alcune stazioni Internet sono collegate a stazioni "terrestri" o a reti, mentre altre sono indipendenti e trasmettono solo tramite Internet. Tramite questo tipo di radio, è possibile accedere a stazioni online da qualsiasi parte del mondo e ascoltare un'ampia gamma di generi musicali, notizie, sport e aggiornamenti sul mondo dello spettacolo,

oppure collegarsi alle proprie stazioni preferite o di nicchia, dall'Austria alla Jugoslavia.

Streaming wireless UPnP

Libera la tua collezione musicale dal PC e ascoltala tramite Wireless Music Station Streamium. Grazie alla connessione UPnP è possibile collegare un dispositivo Universal Plug & Play per ricevere o trasmettere musica; Streamium ti consente di accedere, selezionare e ricercare brani della tua collezione musicale sul PC. Basta usare il telecomando e scegliere le canzoni tramite sistema Streamium per poi riprodurle. Ascolta la tua musica preferita in modalità wireless e senza problemi.



My room my music



Music broadcast



InternetRadio



My room my music



Music broadcast



Music follows me



WOOX



UPnP



WiFi CERTIFIED

Specifiche

Suono

- Impostazioni equalizzatore: Classic, Jazz, Pop, Rock
- Potenza musicale: 30 W
- Funzioni audio avanzate: Equalizzatore, Incredible Surround, Controllo alti e bassi, Equalizzatore smart, Dynamic Bass Boost, Amplificatore digitale classe "D"
- Tipo: Gamma completa
- Controllo del volume: Controllo volume su/giù
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 7,5 W

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 4
- Tipi di altoparlanti: Non rimovibile

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA, no DRM AAC (m4A)
- Modalità di riproduzione su hard disk: Album, Genere, Playlist, Tutti i brani, Stesso artista, Stesso genere, Brani non compressi
- Modalità di streaming su hard disk: Streaming Wi-Fi su 5 stazioni, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"
- Supporto ID3-tag
- Radio via Internet
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps, CBR/VBR
- Modalità di riproduzione PC Link: Streaming MP3 tramite rete, Collegamento wireless Wi-Fi
- Velocità trasmissione WMA: fino a 192 kbps, CBR/VBR

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Sintonia digitale automatica
- Auto Store
- Numero canali preimpostati: 60
- RDS: News, Tipo di programma, Informazioni sulle stazioni
- Bande del sintonizzatore: FM

Connettività

- Assorbimento: 110-220V, 50/60 Hz
- Collegamenti wireless: Adattatore LAN (802.11g)
- Plug & Play universale wireless: Attivata
- Collegamento LAN con fili: Ethernet (RJ 45) 1x
- Crittografia/Sicurezza: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA
- Altri collegamenti: Ethernet, Antenna FM

Funzioni utili

- Retroilluminazione
- Colore retroilluminazione: White
- Tipo display: LCD
- Standby Eco Power: 1 W
- Lingue OSD (On-Screen Display): Olandese, Italiano, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo
- Telecomando: 1 via
- Indicazione forza segnale
- Montabile a parete / a soffitto: Montabile a parete
- Orologio: Su display principale

Accessori

- Batterie: 2 x AAA
- Telecomando: Telecomando a 1 via
- Scheda di garanzia: Scheda di garanzia
- CD-ROM: CD-ROM di installazione w software WADM
- guida rapida: Inglese, italiano, francese, olandese, tedesco, spagnolo, norvegese, finlandese, svedese, danese, portoghese
- Manuale utente: Inglese, italiano, francese, olandese, tedesco, spagnolo, norvegese, finlandese, svedese, danese, portoghese

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni scatola (LxPxA): 355 mm x 140 mm x 234 mm
- Peso scatola principale: 2,34 Kg
- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 158 mm x 158 mm x 103 mm
- Peso set: 1,04 Kg



Data di rilascio
2018-03-30

Versione: 4.0.8

12 NC: 8670 000 30237
EAN: 87 12581 33663 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Alcune funzioni richiedono l'accesso Internet a banda larga