



Philips  
dokstacijas skaļruņi

paredzēts iPod/iPhone  
Baterijas/maiņstrāvas barošana



DS3020



## Piepildiet savu telpu ar mūziku un stilu

ar šiem dokstacijas skaļruņiem

Šie Philips DS3020/12 dokstacijas skaļruņi, kas atrodas uz galda vai jebkurā citā vietā, nodrošina kristāldzidru skaņu, kas piepilda jūsu personisko telpu. Sinhronizējiet savu iPhone/iPod ar datoru. Iespēja izmantot maiņstrāvu vai baterijas enerģiju nodrošina maksimālu lietošanas elastību.

### Kristālskaidra skaņa.

- DBB saglabā dziļu zemās frekvences skaņu zemos toņus jebkādā skaļuma līmenī
- Neodīmija skaļruņi tīrai, līdzsvarotai skaņai
- Ekranēšanas tehnoloģijas, kas bloķē mobilo tālruņu traucējumus

### Elegants un kompakts

- Kompakts dizains iederas ikvienā telpā, ikvienā dzīvesveidā
- 360 grādu dizains lieliskam izskatam no jebkura leņķa

### Papildu pielāgojamība

- Datora sinhronizēšanas ar iPod/iPhone
- Darbojoties, izmantojot baterijas vai AC, tiek nodrošināta mūzikas baudīšana jebkurā vietā
- Ievietojiet dokstacijā jebkuru iPod/iPhone, pat ar ietvaru
- AUX ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci
- Bezmaksas aplikācija DockStudio nodrošina interneta radio un citus lieliskus līdzekļus

# PHILIPS

# Specifikācijas

## iPhone saderība

- Saderīgs ar: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPod saderība

- Saderīgs ar: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano (1. paaudze), iPod nano (2. paaudze), iPod nano (3. paaudze), iPod nano (4. paaudze), iPod nano (5. paaudze), iPod nano (6. paaudze), iPod touch, iPod touch (2. paaudze), iPod touch (2. paaudze), 8/16/32 GB, iPod ar krāsu displeju, iPod (5. paaudze)

## iPod/iPhone lietojumprogramma

- Lietojumprogrammas nosaukums: DockStudio
- Bez maksas lejupielāde no veikala App Store
- Saderība: iPhone OS 3.0
- Atskaņošana: Albuma/celiņu navigācija, Atskaņošanas kontrole
- Skaņas iestatījumi: DBB, DSC – standarta, popmūzika, roks, džezs, klasika
- Pulkstenis: Analogais displejs, Digitālais displejs
- Modinātāja signāls: Daudzi modinātāja signāli, Izslēgšanās taimeris, Mostieties, klausoties mūziku, Mostieties, klausoties dabas skaņas, Mostieties, aplūkojot fotoattēlu

## Audio atskaņošana

- Spraudņa atskaņošanas režīms: iPhone uzlāde

## Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 10 W



- Skaņu sistēma: Stereo
- Skaļuma vadība: Skaļuma vadība skaļāk/klusāk
- Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.

## Savienojamība

- Datora saite: USB 2.0
- Aux ieeja

## Skaļruņi

- Neodīmija magnētu sistēma

## Strāvas padeve

- Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz, Baterija
- Baterijas tips: AA / LR6 sārma
- Bateriju skaits: 4
- Baterijas darbības laiks: 8 st.

## Izmēri

- Lielās kartona kastes svars: 3,03 kg
- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 210 x 150 x 135
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 1,33 kg
- Lielās kartona kastes izmēri: 300 x 240 x 145 mm
- Lielo kartona kastu skaits: 2
- Svars: 0,96 kg

## Piederumi

- Vadi: 3,5 mm AUX ieeja
- USB vads: Balts

# Izceltie produkti

## Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums (DBB)



Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

## Neodīmija skaļruņi

Neodīms ir labākais materiāls, kas veido spēcīgu magnētisko lauku un nodrošina lielāku balsis tinuma jutību, labāku zemās frekvences skaņas reakciju un tīras, līdzsvarotas skaņas kvalitāti.

## Datora sinhronizēšana

Ievietojiet dokstacijā, atskaņojiet, sinhronizējiet un uzlādējiet! Piekļūstiet iPod vai iPhone saglabātajai iecienītajai mūzikai, kamēr tas uzlādējas vai tiek sinhronizēts ar datoru caur USB, – un baudiet fantastisku skaņas kvalitāti līdz ar nepārspējamām ērtībām. Lai lieliskas melodijas plūst nepārtrauktā straumē – enerģijas pietiks visam.



Izlaides datums  
2014-04-11

Versija: 6.1.4

12 NC: 8670 000 71529  
EAN: 87 12581 57979 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)