



飞利浦  
无线麦克风

蓝牙连接  
可充电电池  
Type-C 端口

DLM3537C

# 无线麦克风

蓝牙 5.0 版本

设计精巧的无线麦克风，支持蓝牙 5.0 连接。内置 150 毫安时可充电电池，通过 USB-C 进行充电，使用时长为 5 小时。内置 3.5 毫米音频接口，支持线路输出 / 麦克风接入。有效范围为 10 米。 \

## 清晰通信

- 2.4G 频段自适应跳频通信
- 一次充电后最长可使用 4 小时。

**PHILIPS**

无线麦克风  
蓝牙连接 可充电电池, Type-C 端口

DLM3537C/93

## 规格

### 功率

- 电池类型: 锂离子
- 电池容量: 150 毫安时
- 充电式设计

### 外箱

- 用户包装数量: 50
- GTIN: 1 69 51613 95374 4

### 包装尺寸

- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 51613 95374 7

### 产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ):  
1.64 x 6.628 x 1.64 cm

### 内箱

- 用户包装数量: 1
- GTIN: 2 69 51613 95374 1

### 便利性

- 工作时间: 4 - 5 小时

## 产品亮点

### 2.4G 频段

发射器中内置了高性能电容麦克风, 可提供清晰自然的声音。采用创新型 DSP+ 降噪算法, 完美消除环境噪音; 具有 2.4g 频段采用自适应跳频通信功能, 抗干扰能力强。

### 一次充电后最长可使用 4 小时。

发射器和接收器内置的电池容量为 100 毫安时, 电压为 3.7V。(USB-C 插座输入为 5V/1A, 充电时间为 1 小时) 可提供 4 至 5 小时的电池续航时间。



发行日期 2022-06-28

版本: 2.1.1

12 NC: 8670 001 82118  
EAN: 69 51613 95374 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)